

~~★~~ 流量系数的大致分类

$$m = \varphi k \sqrt{1 - \varepsilon}$$



当 H_d (设计水头) 时

分
高堰 $= \frac{P}{H_d} \geq 1.33$

低堰 $\frac{P}{H_d} < 1.33$

令 $\frac{H_0}{H_d} = a \Rightarrow m_d = 0.502$

$a > 1 \Rightarrow m > m_d$

$a < 1 \Rightarrow m < m_d$

$\frac{P}{H_d} \left| m \sim \frac{P}{H_d} \right. 200$

$m \sim H_0 200$

$m \sim H_0 200$

$m \sim \frac{P}{H_d} 200$

令 $\frac{H_0}{H_d} = a \Rightarrow m_d = 0.502$
 $a > 1 \Rightarrow m > m_d$
 $a < 1 \Rightarrow m < m_d$

~~★ 各种~~

~~★~~ 各种堰发生淹没出流的条件? ★★

薄型、实用

下游水位高于堰顶
 堰下游发生淹没式水跌

淹没: $\frac{h_s}{H_0} > 0.8$

$\frac{h_s}{H_0} > \frac{h_s}{H_0}$

h_s = 堰顶以上的下游水深

H_0 = 堰顶水头