



kuke99.com

80. 堰流中如何判断闸下为(自由出流/淹没出流?)

宽顶堰 $\frac{h_s}{H_0} > 0.75 \sim 0.85$

实用堰 $\frac{h_s}{H_0} > 0.15$

81. 压强公式 $P = \rho gh$ 的含义

h 表示该点在自由面以下的淹没深度

ρgh 表示单位面积上高度为 h 的水柱重量。

82. 什么是虹吸管? 如何求最大真空值? 有何优点?

虹吸管 = 虹吸管是一种压力输水管道, 顶部弯曲且高程高于上游水平面。

最大真空原因: 最大真空值大于 7-8 m 时, 液体将受到汽化压力而产生汽化, 破坏水流的连续性。

优点: 在虹吸管内造成真空, 仅产生压差, 水流可通虹吸管最高处, 低处的水流可以被吸上高处, 跨越高地, 减少土方。