



99. 共轭水头

于棱柱体明渠中，断面水头和断面水头具有相同的水头函数值，因此称为共轭水头

$$\frac{Q^2}{gA} + Ah$$

100. 闸孔出流：部分开启，受控制作用

当顶部闸门 开启部分，水流受闸门 控制，
而从建筑物顶部与闸门下缘间的孔口流出。

101. 土围的作用

为了泄水和引水，修水闸、坝以控制渠道的水位
和水量。

102. 堰

顶部闸门
闸门对水

103. 涵

性质：

4：

9

关