



问答题:

1. 水流进入阻力平方区, 沿程水头损失如何? ✓

相对粗糙度

答: λ 与 $\frac{d}{\Delta}$ 有关, 与 Re 无关, 且沿程水头损失与流速的平方成正比

2. 堰流如何分类? *

答: 工程上按堰坎厚度与堰上水头的比值不同区分为堰坎厚度

有 $\frac{\delta}{H} < 0.67$ 薄壁堰 (不受 δ 影响, 水面单一降落)

$0.67 < \frac{\delta}{H} < 2.5$ 实用堰 (经济性强, 材料省, 曲线形 / 折线形, 作用时间可长, 受顶水作用)

$2.5 < \frac{\delta}{H} < 10$ 宽顶堰 (有坎 / 无坎, 作用时间长, 会产生二次水面跌落)