



kuke99.com

10. 何时下的多修渣力也?

长. 渣如何计算?

1) 产生 临号式 / 配式 水跌时多修建. $hc'' \geq h_t$

双 使产生有定渣级数的淹没式水跌 (渣能好)

2)

长 $\checkmark$ $L = 0.75 L_j$
 $L_j = 6.9a$ $a = h_0'' - h_c$

$\checkmark$ $d = 1.05 h_c'' - h_t$

$L = 0.75 L_j$

$L_j = 6.9a$

$d = 1.05 h_c'' - h_t$