

32. 薄壁堰的水流阻力 小于 实用堰土堰的水流阻力
 为何其流量系数小于后者?



上游水位相同时, 薄壁堰 土堰的 计算水头 大于
 实用堰的计算水头, 故前者 m 小于后者.

5266

33. 堰上水头相同条件下, 为何 实用堰 流量系数大于 宽顶堰?

宽顶堰 堰流 流线近似平行直线, 堰顶断面 压强近似静水

压强分布. 实用堰堰顶流 线为上凸曲线, 受 离心力作用

堰顶断面 压强小于静水压强, 过水能力也大, 流量系数也大.

m

薄

1

计算水头, 顶托作用

实

2

顶托作用, 水上凸

宽

3

受离心力, 压强分布