



46. 有压管道设计

依据 分布 情况

- 简单管道
 - 自由出流 (流至大气)
 - 淹没出流 (流至另一水箱)
- 复杂管道
 - 串联
 - 并联

依据 h_f 和 h_j

- 长
- 短

47. 直接水击 的计算

~~$\Delta H =$~~ ↓

$$\Delta p = \rho a \Delta v$$

$$t \leq T = \frac{2L}{a} \text{ 时}$$

~~$\Delta p = \rho g \Delta v$~~

$$\Delta p = \rho a \Delta v$$

$$\rho a \Delta v$$

$$\rho a \Delta v$$

$$\rho a \Delta v$$

$$\rho g \Delta v \quad \rho a \Delta v$$

$$\rho a \Delta v$$