



kuke99.com

48. 堰流孔口的相对开度 (宽顶、实用下)

宽顶 = $\frac{e}{H} \leq 0.65$ 孔口, 大于则堰流.

实用 = $\frac{e}{H} \leq 0.75$ 孔口, 大于则堰流.

e = 闸孔开度 H = 闸门前水深

$\frac{e}{H}$ 相对开度.

$$\frac{e}{H} \leq 0.65$$

宽顶

实用

$$\frac{e}{H} \leq 0.75$$