

7. 同样水头下, 为何实用堰比宽顶堰的过水能力更强?



1. $WES = md = 0.502$

0.365

① 实用堰 $md = 0.502 >$ 宽顶 m

宽顶: $md_{max} = 0.385$

m

② 宽顶堰更易发生淹没, 从而 $\sigma_s < 1$
因此每日时越来越小

σ_s

③ 受堰顶约束作用 $\sigma_s < 1$