
第2章 ノイマン型コンピュータ

2.1 ノイマン型コンピュータの基本構成

ノイマン型コンピュータ


- ノイマン型コンピュータ
 - フォンノイマンらが提示したコンピュータの構成方式に従うコンピュータを、ノイマン型コンピュータという。
 - 現在のコンピュータの主流は、ノイマン型コンピュータである。
- ノイマン型コンピュータの特徴
 - ▶ プログラム(可変)内蔵方式
 - 実行するプログラムや処理するデータをメモリに格納しておき、 実行時に必要なプログラムを読み出す。
 - > 逐次処理方式
 - メモリに格納された命令を,順次読み出しながら処理を進める.
 - ▶ 単一メモリ方式
 - プログラムとデータは、同じメモリ内に格納されている。

ノイマン型コンピュータの基本構成



CPUの発展 (初期)


年代	1971	1974	1976
型名	インテル 4004	インテル 8080 モトローラ 6800	インテル 8085 モトローラ 6809 ザイログ Z80
ビット幅	4ビット	8ビット	8ビット
トランジスタ数	2300	8500	1万
クロック周波数	750 kHz	1 MHz	5 MHz



CPUの発展 (現代)

年代	1993	2003	2010
型名	インテル Pentium モトローラ他 PowerPC	インテル Pentium 4	インテル Core i7
ビット幅	32ビット	32ビット	64ビット
トランジスタ数	310万	1億2500万	7億以上
クロック周波数	100 MHz	3 GHz以上	3 GHz以上

(注)CPUの複雑化に伴い、単純に"ビット幅"と呼ぶことができなくなりつつある.







CPUの多様化

- ▶ CPUの多様化
 - ▶ 現在では、用途ごとに、数多くのCPUが開発されている.


用途	メーカー	型名
パソコン	インテル	Core 2 Duo Core i7/i5/i3
	AMD	Athlon(アスロン) Phenom(フェノム)
モバイルパソコン	インテル	Atom(アトム) Core i7/i5/i3
	AMD	Turion(テュリオン)
ワークステーション	インテル	Xeon(ジーオン) Itanium(アイテニアム)
組み込み	ルネサスエレクトロニクス (日本電気,日立製作所,三菱電機)	H8

- ▶ 問題1
 - ノイマン型コンピュータとは、どのようなコンピュータのことを言うのか、 特徴を挙げて説明せよ。

2.2 ノイマン型コンピュータの基本動作

命令実行サイクル

- ノイマン型コンピュータでは、
 - メインメモリに格納されている命令を取り出す.(命令フェッチ)
 - 取り出した命令を解読する.(命令デコード)
 - ▶ 解読した情報に基づいて、所定の処理を実行する.(実行) という動作を繰り返して行うことにより、命令が順次実行される.
- 1つの命令が実行される一連の流れを,命令実行サイクルという.




CPUの構成


> 演算装置

- ▶ 算術演算装置(ALU; Arithmetic and Logic Unit)
 - 算術演算または論理演算を行う演算回路.
- ▶ 汎用レジスタ
 - データを一時的に記憶するメモリ. 高速に動作する.
- フラグレジスタ
 - 演算命令の実行などによって値が設定されるメモリ.
- ▶ 制御装置
 - プログラムカウンタ
 - "次に実行する命令が格納されているメモリアドレス"を記憶するメモリ.
 - 命令レジスタ
 - メモリから取り出された命令を、一時的に記憶するメモリ、
 - デコーダ
 - 命令レジスタに記憶されている命令を復号して、命令の実行に必要な制御信号を出力する。


プロセッサとメインメモリ (概略構成)




命令実行サイクル 命令フェッチ




命令実行サイクル 命令デコード



命令実行サイクル 実行



命令実行サイクル 次命令アドレス決定



フォンノイマンボトルネック

フォンノイマンボトルネック

- ノイマン型コンピュータでは、同じメモリに命令とデータが格納されている。
- また、プロセッサとメインメモリは、バスと呼ばれる転送路を通じて、命令やデータの転送を行っている。
- ▶ そのため、「命令の取り出し」と「データの転送」が、バスの使用権をめ ぐって競合することになり、この部分の性能がコンピュータ全体の性能 左右することが多い。
- このような「プロセッサーメモリ間の転送性能がコンピュータ全体の性能を左右する」という構造的な問題点を、フォンノイマンボトルネックという。

▶ 問題2

- ノイマン型コンピュータでは、「命令フェッチ」、「命令デコード」、「実行」という一連の流れに従い、1つの命令が実行される。また、次の命令を実行するための「次命令の決定」が行われる。
- 以下の(a)~(h)に適切な語句を入れよ。
- 「命令フェッチ」では、
 - ▶ プロセッサが、(a)に格納されているアドレスを、(b)に出力する。
 - メインメモリは、プロセッサが(b)に出力したアドレスを受け取り、そのアドレスに格納されている(c)を、(d)に出力する.
 - ▶ プロセッサは、メインメモリが(d)に出力した(c)を、(e)に受け取る。

(次ページに続く)

- ▶ 問題2 (続き)
 - 「命令デコード」では、
 - ▶ プロセッサは、(e)に受け取った(c)を(f)に送り、(g)する.
 - 「実行」では、
 - プロセッサは、(g)結果に基づいて、(h)を生成する。その(h)に応じて、プロセッサ内のデータ転送、プロセッサ-メインメモリ間のデータ 転送、所望のデータに対する演算などを行う。
 - ▶「次命令の決定」では,
 - 次に実行する命令が格納されているアドレスを、(a)に設定する。

- ▶ 問題3
 - フォンノイマンボトルネックとは、どのような問題点のことを言うのか、 説明せよ。


第3章 命令セットアーキテクチャ

 $Computer\ Architecture\ I$

3.1 命令

[Review]

コンピュータシステムにおける情報処理過程




機械語命令 (マシン命令)

コンピュータハードウェアに 直接的に動作を指示するの は、マシン語である.

マシン語に基づいて生成された制御信号が、ハードウェアに所望の動作をさせる.

マシン語は、マシン命令、機械語命令、単に命令とも呼ばれる。




命令の形式

- 命令は、命令コードとオペランドにより構成される。
 - 命令コード(operation code)
 - 命令の種類を示す。
 - ▶ 演算コード, OPコード(オペコード)ともいう.
 - ▶ オペランド(operand)
 - 命令で使用するデータやデータの格納場所(アドレス)を示す。
 - ▶ 命令コードに従って,1命令に0個以上を備える.



命令 (例)

- ▶【例】加算命令の例
 - メインメモリのA番地に格納されている値と、メインメモリのB番地に格納されている値を加算し、加算結果をメインメモリのC番地に格納する.




オペランドの種類

- オペランドの種類
 - オペランドには、ソースオペランドとデスチネーションオペランドがある。
 - ▶ ソースオペランド(source operand)
 - □ 処理するデータの格納元(アドレスなど)を示す.
 - ▶ デスチネーションオペランド(destination operand)
 - □ 処理した結果データの格納先(アドレスなど)を示す.

オペランドの種類 (例)

- ▶【例】 加算命令の例
 - メインメモリのA番地に格納されている値と、メインメモリのB番地に格納されている値を加算し、加算結果をメインメモリのC番地に格納する.




オペランド数による命令の分類

- オペランドの個数は、命令によって異なる。
- 命令は、オペランドの個数によって、以下のように分類することができる。
 - ▶ 3アドレス命令
 - ▶ 2アドレス命令
 - ▶ 1アドレス命令
 - ▶ 0アドレス命令


- ▶ 3アドレス命令
 - ソースオペランド2個と, デスチネーションオペランド1個を, そのまま記述する命令.
 - 考え方は簡単だが、命令が長くなるという欠点がある。


メインメモリ or レジスタ






- ▶ 2アドレス命令
 - ソースオペランドのどちらか1個と、 デスチネーションオペランドを、 兼用する命令。
 - 使用するオペランドを1個節約できるが、兼用したソースオペランドに 格納されていたデータは、上書き されることになる。









▶ 1アドレス命令


- アキュムレータと呼ばれる特別な 格納領域を使用する命令.
- 命令には、1個のソースオペランド のみを使用し、もう1個のソースオペランドとデスチネーションオペランドはアキュムレータとする。






▶ 0アドレス命令

- スタックと呼ばれる特別な格納領域を使用する命令.
- 命令には、命令コードのみを記述 し、オペランドは記述しない。






スタック

スタック

- 保存するデータを順に積み重ねて記憶し、データを取り出すときには上から順に取り出す。
- スタックにデータを入れることをプッシュダウンまたはプッシュ、スタック からデータを取り出すことをポップアップあるいはポップという。



固定長命令方式と可変長命令方式

固定長命令方式

- すべての命令の長さ(ビット数)が一定である.
- 通常,短い命令長を採用するため,ハードウェアを簡略化することができる.
- 一方で、複雑な処理を実行する場合には、多くの命令を組み合わせて 使用する必要がある。

可変長命令方式

- 命令によって長さ(ビット数)が異なる.
- ハードウェアが複雑になる.
- 一方で、1個の命令で多くの動作を指定できる。

- ▶ 問題4
 - 以下の語句について説明せよ。
 - ▶ 命令コード
 - オペランド
 - ソースオペランド
 - デスチネーションオペランド
 - ▶ 3アドレス命令
 - ▶ 2アドレス命令
 - ▶ 1アドレス命令
 - ▶ 0アドレス命令