## 6. ルータの設定ファイル

各実験机に対してルータを 1 台配布する. 実験机に座っている複数人が各自の PC から 1 台のルータに telnet ログインし、演習を行う.

### ●提出課題

実験6で設定前の running-config を確認後、実験7でルータの基本設定を行う.この設定による running-config の変化を調べることで、その内容を理解しよう.

実験 7 の設定後の running-config をキャプチャし、実験 6 から変化した部分に印をつけて 比較し、変更内容を説明したレポートを提出せよ(この課題もグループで協力し、各グル ープで 1 部のレポートを提出).

# 【実験 6: running-config, startup-config をみる】

次の実験手順書に従い、現在のアクティブな設定である running-config と起動直後の設定である startup-config を調べる

## 【実験手順書】

(0) デバイスの接続とルータへの telnet ログイン

ールータと PC の電源は ON の状態

手順 0-1 以下の条件に従って、各人の PC を手動によって、ネットワーク設定する

- ・PC ごとに設定する IP アドレスが異なることに注意
- ➤ IP Address: 192.168. ルータ番号.a
  - ・a は同じ机のメンバーで異なる値1, 2, 3, 4を割り振る
- ▶ サブネットマスク:255,255,255,0
- デフォルトゲートウェイ:192.168. ルータ番号.254

**手順 0-2** ルータの e0 ポートとスイッチングハブをストレートケーブルで繋ぎ、PC の LAN ポートとスイッチングハブをストレートケーブルで接続する(図 1)

**手順 0-3** PC のコマンドプロンプトを立ち上げ、ipconfig コマンド投入し、ネットワーク 設定が正しいことを確認

手順0-4 TeraTermでPCからルータへtelnet ログイン

・ログインパスワードは、全てのルータで net

【プロンプトが cn-ル-9番号〉となることを確認】

(1) ルータの running-config を見る


手順 1-1 特権モードへ移行

cn-ルータ番号>en[Enter]

・ イネーブルパスワードは work

【プロンプトが cn-ル-タ番号#になることを確認】

-TeraTerm のログ機能をオンにしておく



手順 1-2 running-config を表示 (提出課題に必要なので running-config をファイルにキャプチャする)

### cn-ルータ番号#sh run[Enter]

- show running-config の短縮形である
- ・running-config をキャプチャしたら TeraTerm のログ機能をオフにする
- ・1721 ルータでの表示結果を下に示す.
- ・下線部分は、授業スタッフが事前に設定を行なった項目である

```
Current configuration : 658 bytes
version 12 2
                               ・・・IOS のバージョン
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname cn-10
                                  ・・・ルータのホスト名を設定
logging queue-limit 100
enable secret 5 $1$yBoR$PAzCEfbjK79yg0XI71u05.
          ・・・enable secret コマンドにより暗号化された enable パスワード
ip subnet-zero
no ip domain lookup
interface Ethernet0
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0 インターフェースに IP Address, subnet maskを設定
half-duplex
                  インターフェースをアクティブに設定(shutdown の記述がない)
interface FastEthernet0
ip address 192.168.1.111 255.255.255.0 インターフェースに IP Address, subnet mask を設定
speed auto
                 インターフェースをアクティブに設定(shutdown の記述がない)
interface SerialO
no ip address
 shutdown
ip classless
no ip http server
```

### (2) ルータの startup-config を見る

-現在のモードは特権モード

手順 2-1 startup-config を表示

cn-ルータ番号#sh start[Enter] (show startup-config の短縮形である)

【ルータ起動後に設定を変更していないので、running-config と同一であることを確認】

★ルータの電源はオンのまま次の実験へ進む

# 7. ルータの基本設定

ここではルータの基本設定を行い, IOS の基礎的な設定コマンドとそれを実行するモードを覚えよう.この節の内容は今後の実験の基礎事項となるため,ここで確実に理解しておこう.

# 【実験7:ルータの基本設定】

次にあげるルータの基本的な設定と確認を後述の「実験手順書」に従って実施せよ.

#### 設定と確認

- ▶ ルータのホスト名の変更
- ▶ 特権モード移行時の認証であるイネーブルパスワードの変更と暗号化
- VTY 回線のログインパスワードの変更
- ▶ イーサーネットインターフェースに IP アドレス, サブネットマスクを設定し、インターフェースを有効化する
- ▶ 設定後のインターフェースの状態の確認

- ▶ 設定後の通信テスト
- ➤ ※なお、この実験で実施した設定変更を startup-config に保存しないこと

#### 実施にあたっての注意事項

設定後の running-config をファイルにキャプチャして、実験6の内容と比較する. その際、次のように各机のグループ全員が協力して設定を行うこと. グループの人数を3名とすると、1名がグローバルコンフィギュレーションモードで設定コマンドを入力し(手順書では**設定者**と記述),他の2名が特権モードで個々のコマンドの設定前後での running-config の設定変更部分を確認しよう(手順書では**確認者**と記述). <u>実験中で、役割を交代して全員</u>が必ず設定者になること.

## 【実験手順書】

### (1)ホスト名の設定

- ・ ホスト名の変更はグローバルコンフィグレーションモードで行う
- show running-config は特権モードで行う

手順 1-1 全員が特権モードであることを確認

【全員、プロンプトが cn-ル-9番号#であることを確認】

・ ユーザモードであった場合は, cn-ハータ番号>en[Enter]

**手順 1-2** 設定者はグローバルコンフィグレーションモードに移行

cn-**ル-9番号#<u>configure terminal [Enter]</u>** (configure terminal の短縮形は, conftである) 【設定者はプロンプトが cn-**ル-9番号**(config)#になることを確認】

★特権モードからグローバルコンフィグレーションモードに移行する度に、次のメッセージが表示される. これは「1 行に1つの設定コマンドを入力せよ. グローバルコンフィグレーションモードから抜ける場合 CNTL+Z を入力」という説明である.

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

### 手順 1-3 設定者が現在のホスト名を削除

cn-ルータ番号(config)#no hostname[Enter]

【全員, プロンプトが Router (config) #となることを確認 (デフォルトのホスト名は Router)】 【確認者は running-config の設定変更部分を確認】

★設定コマンドの前に no をつけると、設定の削除コマンドとなる.

### 手順 1-4 設定者が新たなホスト名を設定

ーホスト名を自由に決めよ.以下では lab と記述する.

### Router (config) #hostname lab[Enter]

【全員、プロンプトが lab(config)#となることを確認】

### (2) イネーブルパスワードの設定

- 設定者のモードはグローバルコンフィグレーションモードとする
- ・ イネーブルパスワード変更はグローバルコンフィグレーションモードで行う
- ・ イネーブルパスワード設定コマンドは enable secret パスワード文字列[Enter]である

手順 2-1 設定者は現在のイネーブルパスワードを削除

lab(config)#no enable secret[Enter]

-全員でイネーブルパスワードを決めよ、以下では network と記述する.

【確認者は running-config の設定変更部分を確認】

**手順 2-2** 設定者は新たなイネーブルパスワードを設定

### lab(config)#enable secret network[Enter]

・enable secret コマンドは、コマンド実行に伴ってパスワードが暗号化される。暗号化とはコンフィギュレーションファイル上での文字列の暗号化である。

**手順 2-3** 設定者はイネーブルパスワードが暗号化されているか確認するため特権モード へ移行

### lab(config)# [Ctrl]+z

【設定者はプロンプトが lab#になることを確認】

手順 2-4 全員が running-config を表示

### lab# sh run[Enter]

【全員、下の記述部分を探しパスワード文字列が 5 \$1\$LEb9\$IfZtVBYMJXUXBK3TgHi0T0 などのように暗号化されていることを確認(文字列は異なっていてもよい)】

enable secret 5 \$1\$LEb9\$IfZtVBYMJXUXBK3TgHiOTO

**手順 2-5** 全員, イネーブルパスワードが正しく変更されたか確認するためユーザモード へ移行

### lab# disable[Enter]

【全員. プロンプトが 1ab>になることを確認】

手順 2-6 イネーブルパスワードが正しく変更されたか確認するため全員が特権モードへ 移行

### lab>en[Enter]

・手順2-2で変更したパスワードを入力

【全員、プロンプトが |ab#になることを確認】

★特権モードへ移行できない場合,パスワードが変更されていない可能性があるので work でログインできるかを試す. それでもログインできない場合はルータの電源を切り,(1)からやりなおし

#### (3) VTY 回線のログインパスワードの変更

-現在のモードは特権モード

・ VTY 回線のログインパスワード変更は個別設定モード(ラインコンフィギュレーションモード)で行う

手順3-1 設定者はグローバルコンフィギュレーションモードへ移行

### lab#conf t[Enter]

【設定者は、プロンプトが lab(config)#になることを確認】

手順 3-2 設定者は VTY 回線の個別設定モード(ラインコンフィギュレーションモード) へ移行

lab(config)#line vty 0 4[Enter]

【設定者は、プロンプトが |ab(config-line)#になることを確認】

・telnet で5セッションまで login できる (上の0から4の数字が5セッションを表す)

手順3-3 設定者は現在の telnet ログインパスワードを削除

lab (config-line) #no password [Enter] (短縮形は, no pass)

手順3-4 設定者は新たな telnet ログインパスワードの設定

-変更するパスワードを自由に決定せよ、以下では kanri とする、

lab(config-line)#password kanri[Enter]

【確認者は running-config の設定変更部分を確認】

手順3-5 設定者は、特権モードへ移行

lab(config)#[Ctrl]+z

【設定者は、プロンプトが lab#になることを確認】

手順 3-6 全員が running-config を表示し、パスワードが変更されているか確認 lab#sh run[Enter]

【全員が下の記述部分を探し、パスワードを確認せよ】

line vtv 0 4

password kanri

login

・telnet ログインパスワードは、暗号化されていない. この実験では行なわないが暗号化のコマンドは <u>service password-encryption</u>である.

手順3-7 全員で、パスワードが有効か確認するため TeraTerm を終了

# lab#<u>exit[Enter]</u>

【全員で TeraTerm が終了したことを確認】

手順 3-8 パスワードが有効か確認するため、全員が TeraTerm からルータへ再ログイン・手順 3-4 で指定したパスワードでログイン

【全員で、ログインできたか確認】

★ログインできない場合, 元のパスワード net でログインを試みる. それでもログインできない場合, ルータの電源を切り(1)からやりなおし.

### (4) インターフェースの設定

- -現在のモードはユーザモード
- ・インターフェースの設定は個別設定モード(インターフェースコンフィグレーションモード)で行なう

手順 4-1 全員が特権モードへ移行

lab #en[Enter]

・手順2-2で変更したパスワードを入力

【全員で、プロンプトが lab#になることを確認】

手順 4-2 設定者はグローバルコンフィギュレーションモードへ移行

lab#<u>conf t[Enter]</u>

【設定者は、プロンプトが lab(config)#になることを確認】

手順 4-3 設定者はインターフェース個別設定モードへ移行

-設定するインターフェースは FastEthernet0

lab(config)#interface FastEthernet0[Enter] (短縮形は, int fa0である)

【設定者は、プロンプトが lab(config-if)#になることを確認】

・これでインターフェース個別設定モードへ移行したことになる

手順 4-4 設定者はインターフェースの現在の IP Address を削除

lab(config-if)#no ip address[Enter]

【確認者は running-config の設定変更部分を確認】

手順 4-5 設定者はインターフェース fa0 に IP Address, Subnet Mask を割り当てる

-IP Address, Subnet Mask は次の通り

➤ IP Address: 192.168.200.100+ルータ番号

➤ Subnet Mask : 255.255.255.0

|ab(config-if)#ip address 192.168.200.100+ルータ番号 255.255.255.0[Enter]

手順 4-6 インターフェースを up する

lab(config-if)#no shutdown[Enter] (省略形: no shut)

**手順 4-7** 設定者は特権モードへ移行

lab(config-if)#[Ctrl+z]

【設定者はプロンプトが lab#になることを確認】

手順 4-8 全員で runnning-config を確認

-提出課題の作成のためにキャプチャしておこう

lab#sh run[Enter]

【全員, running-config の設定変更部分を確認】

### (5) インターフェースの状態確認とケーブル接続

-現在のモードは特権モード


手順 5-1 全員, fa0 インターフェースにケーブルを繋ぐ前のインターフェースステータスを表示 lab#sh int[Enter]

【全員、設定したインターフェースのステータスの1行目が下のようになることを確認】

FastEthernet0 is up, line protocol is down

手順 5-2 設定したインターフェース fa0 と机の横の A ポートをストレートケーブルで接続

なお、ポートAは、実験室後にあるラック内のスイッチと繋がっている.



手順 5-3 全員, fa0 インターフェースにケーブルを繋いだ後のインターフェースステータスを表示 lab#sh int[Enter]

【全員、設定したインターフェースのステータスの1行目が下のようになることを確認】

FastEthernetO is up, line protocol is up

★このような表示とならない場合は、ケーブルの種類やポートが正しいか、インターフェースが有効化されているかを確認、それでも分からなければ、スタッフへ尋ねよう.

### (6) 通信実験

-現在のモードは特権モード

**手順 6-1** 全員が、設定したインターフェースヘルータから ping をかける

|ab#ping 192.168.200.100+ルータ番号「Enter]

【全員、下に示すように ping が通ることを確認せよ】

lab#ping 192.168.200.100+ルータ番号

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.200.100+ルータ番号, timeout is 2 seconds:!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

• ping 失敗の場合. show interface コマンドでステータスの確認

**手順 6-2** 全員が、fa0 インターフェースが接続されたスイッチの先のサーバへルータから ping をかける

・サーバの IP Address は 192, 168, 200, 200

ネットワーク管理演習:3回目

-ルータの特権モードで以下のコマンドを実施

### lab#ping 192.168.200.200[Enter]

【全員,下に示すように ping が通ることを確認せよ】

lab#ping 192.168.200.200

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.200.200, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

・ping 失敗の場合、ケーブルや show interface コマンドでステータスを確認

**手順 6-3** 全員が,設定した fa0 インターフェース〜 PC のコマンドプロンプトから ping をかける - P C のコマンドプロンプトで以下のコマンドを実施

>ping 192.168.200.100+ルータ番号[Enter]

【全員, ping が通ることを確認】

手順 6-4 全員で, 設定した fa0 インターフェースが接続されたスイッチの先のサーバへ PC のコマンドプロンプトから ping をかける

・サーバの IP Address は 192, 168, 200, 200

-PCのコマンドプロンプトで以下のコマンドを実施

### >ping 192.168.200.200[Enter]

【全員で,ping が通らないことを確認】

・通らない理由は、サーバのデフォルトゲートウェイが設定されていないためである。PC からのエコー要求パケットはサーバに届いているが、他のサブネットに属する PC へのエコー応答パケットを返送することができない。ルータからの ping は、同じサブネット内なので OK となる。

手順 6-5 running-config を表示 (提出課題で必要なので running-config をファイルにキャプチャする)

【TeraTerm のログ機能をオンにする】

### lab#sh run[Enter]

・running-config をキャプチャしたら TeraTerm のログ機能をオフにしておく

手順 6-6 TeraTerm で、ルータから logout する

### lab#exit[Enter]

手順6-7 ルータの電源を落とす

時間に余裕があるグループは、何度も設定を行ってみよう. あるいはレポート作成をせよ.

9