Instaliacijos įrengimas betoniniuose blokeliuose HAUS

Betoniniai blokeliai HAUS tuščiaviduriai, todėl juose yra pakankamai nesudėtinga įrengti namo komunikacijas. Kabelių pravedimui yra parengiamos išorinio blokelio sienos įpjovos kabelių pravedimui per blokelių mūro siūles. Instaliacinės dežutės įbetonuojamos išfrezavus atitinkamas angas. Šildymo ir vandentiekio sistemų vamzdžiai lengvai įrengiami betoninių blokelių tuštumose.



