Objectifs pédagogiques

OPG	OPS
OPG 4 : Décrire l'évolution des principaux	Citer les paramètres influençant la réactivité et
paramètres physiques de l'installation	l'évolution de leur efficacité au cours de la campagne.
dans un système régulé.	
OPG 2 : Intégrer les contraintes	Citer chronologiquement les principales étapes pour
d'exploitation dans la MES et/ou l'arrêt	passer le réacteur d'Arrêt à Chaud à Attente à chaud.
d'un matériel d'une centrale REP.	
OPG 4 : Décrire l'évolution des principaux	Décrire l'évolution des paramètres lors du transitoire et
paramètres physiques de l'installation	les exigences associées.
dans un système régulé.	
OPG 3 : Estimer l'impact de leurs activités	Identifier les risques et parages liés au transitoires de
sur la sûreté et le fonctionnement de la	divergence.
centrale REP.	

OPG	OPS
OPG 2: Intégrer les contraintes	Citer chronologiquement les principales étapes du
d'exploitation dans la MES et/ou l'arrêt d'un matériel d'une centrale REP.	basculement GCTa/GCTc (VCD).
	Expliquer les principales étapes du basculement
OPG 1: Expliquer le fonctionnement	GCTa/GCTc à partir des régulations GCTa et GCTc
régulé d'une centrale REP.	(VCD).
OPG 2 : Intégrer les contraintes	Citer chronologiquement les principales étapes du
d'exploitation dans la MES et/ou l'arrêt	basculement ASG/ARE.
d'un matériel d'une centrale REP.	
OPG 1: Expliquer le fonctionnement	Expliquer les principales étapes du basculement
régulé d'une centrale REP.	ASG/ARE à partir de la régulation des niveaux GV.


Rappels sur le neutron, que va-t-il devenir ?




Avantages et inconvénients du BORE / Grappes :

	Avantages	Inconvénients	Forme du flux	Utilisation
Bore	- Usure homogène - Pas de déformé de flux	- Lent (20 min) - Effluents	Flux sans action Action du bore	- Compense usure K (3 ppm/j) - Compense poison - 1er montée charge par dilution
Grappes	- Rapide	Usure non homogèneDéforme le flux	5	 Variation de charge Gestion du ΔI


Efficacité différentielle des grappes : $\Delta \rho$ due à variation d'un pas d'un groupe à partir d'une position donnée. (pcm/pas)



Efficacité intégrale des grappes : C'est l'antiréactivité totale apportée par 1 groupe de grappes dans une position donnée, par rapport à une position totalement extraite. Elle est exprimée en pcm.




Efficacité différentielle du Bore : Δρ pour ΔCb de 1ppm




1ppm= 1g de bore/1 tonne de solution = 10⁻⁶

A ne pas confondre avec le seuil doppler (10-6A sur les CNI), début de la chauffe nucléaire.



Effet modérateur – αm :

am = effet de l'eau + effet du bore (pcm/°C)




Il est possible de majorer la Cb si α m >

Effet de puissance (pcm/% dans DSFP) = α m (pcm/°C eau) + α U (pcm/ °C U238)


Stabilisant

Poison: Xénon/Samarium

- Xénon:



- Samarium:



Usure du combustible :

Dilution de 3ppm environ par jour pour compenser l'usure du combustible (piloté à la Tmoy = Tref)

Définition STE

☐ MAR:

Chercher dans STE

Niveau de sous criticité qui serait atteint après la chute de toutes les grappes, sauf la plus antiréactive.

Pour respecter la MAR, il faut : MAR = GA + GG (> G3) + GR (> LTB)

☐ Ecart à la criticité :

Chercher dans STE

Mesure de l'écart à la criticité obtenue, à un instant donné, par un bilan de réactivité. Garantie de sous criticité, par respect des limites requises sur la Cb et la position des grappes.

Séquence n° 5 - DIVERGENCE

Chronologie:


Etat initial	Etat final
AN/GV Arrêt à chaud (prendre STE)	RP – Attente à chaud
P11≤P≤155 bar	P=155 bar
P12≤T≤286 . ₂ +3 °C	$Tm = 286^{\circ}C + 3 - 2$
CB =1425 ppm ≥ CB AAC	0%< Pn ≤ 2%
ASG/GCTa	Cb critique
GG à 5 pas individuellement => 0 pas de	GCTa/ASG
chevauchement	$GCP \ge G3$
GR à 5 pas	$GR \ge LTBI$
G Arrêt : SB et SD à 225 pas (GARANCE)	SA, SB, SC, SD à 225 pas
SA et SC à 5 pas	
	Réacteur critique, auto-entretenu
Réacteur Sous critique convergé	• *
OAP indisponible, bilan avec Xenon0d	

Donner une CGE PIL 2 DIV vierge à chaque stagiaire et faire la préparation pas à pas avec eux. Faire un bilan de divergence avec Xenon OD

1) Stratégie de divergence, bilan de réactivité : Côte de divergence, Cb critique Stratégie à privilégier → diverger à la Cb actuelle

Correction Prépa -> CGE PIL 2 remplie Montrer les différents cas possibles de divergence au fur et a mesure de la préparation (les différentes Cb et Cdiv)

2) Borication ou dilution



 $Cb = Cb \max (Cb \text{ critique, } Cb \text{ AAC})$


- 3) ECU 50 « Passage du domaine AN/GV au domaine RP » (Evaluation contrôle ultime)
- 4) Inhiber les AA haut flux à l'arrêt
- 5) Extraction SA, SB (MOX) (TOP RP) jusqu'à 225 pas
- 6) Extraction du <u>GR jusqu'à MBM</u> + ITC tous les 50 pas (RCN PIL P3.9)

Suivi de l'ITC:

L'approche sous critique est une phase sensible vis-à-vis de la maitrise de la réactivité. Elle est conditionnée par un bilan de réactivité réalise entre deux états critiques, qui permet d'évaluer les conditions de divergence. Toutefois, ce dernier présentant des incertitudes - quantifiables, il est primordial de suivre l'évolution des paramètres physiques de la tranche pour garantir la maitrise de la réactivité durant cette phase et le respect des conditions de divergence.

Ce SUIVI constitue également une aide importante pour l'équipe de conduite puisqu'il permet:

- d'obtenir une vue directe sur le chemin restant à parcourir jusqu'à la divergence,
- d'affiner la cote de divergence réelle,
- de visualiser que la divergence arrivera entre la position CCN et la position TBH.
- 7) Extraction des GCP à CCN + 20 pas + <u>ITC tous les 50 pas</u> Si risque de divergence < CCN alors arrêt puis borication et reprise
- 8) Dilution à la CBcritique si elle était < CB AAC
- 9) Extraction GCP jusqu'à divergence => Blocage AAR CNS quand P6 Si N1 inséré : steps de 1 à 10 pas (car groupe puissant) sinon de 1 à 25 pas.
- 10) Stabiliser en attente à chaud



 Φ_{CNI} : Flux neutronique relevé sur la CNI donnant la valeur la plus basse

LTBi : Limite Très Basse d'insertion du Groupe R

Td: temps de doublement

DT265


Surveillance pendant la divergence :

- Temps de doublement > 40s (consigne), 18s (alarme)
- Flux (DT 265)
- Passage du P6 + inhibition de l'AAR
- Tm^{+3/-2}
- Puissance thermique < 2%
- Niveaux GV

Confirmation de la divergence :

- Td **≠**∞
- Td > 40s (recommandation) > 18s (prescription RCN PIL)
- Augmentation exponentielle du flux
- Gradient de température positif (chauffe nucléaire)
- KIT RPN 999 EC s'actualise toute les 20min (10⁻⁸A CNI)

Evolution du flux au cours de la divergence :



RISQUES ET PARADES - DIVERGENCE

Extrait de la note D5160-SD-NT-07/5219 « Mise en œuvre de la fiabilisation des interventions au service conduite (Transitoires sensibles et activités à risque AAR) » de Saint Laurent des Eaux


Etat initial : Réacteur en AN/GV à l'état Arrêt à Chaud, sous critique ; GMPP ES ; T_{MOY} réglée par GCT ; RGL dispo

	50	REACTIVITE	
RISQUES	SURVEILLANCE	PARADES	
Divergence incontrôlée par suivi inapproprié des paramètres neutroniques	Chaîne audio Indicateurs et EN des CNS et des CNI Suivi du flux au KIT Temps de doublement	 Maintenir Td>40 sec. Alarme Td<18 sec. Attention avec un Td de l'ordre de 40 sec., l'AAR intervient rapidemen après le P6 (environ 1 minute). Après le blocage de l'AAR par haut flux CNS, continuer à suivre les paramètres de flux et le Td sur les CNI. 	
Arrêt automatique par haut flux CNS	Surveillance du flux sur les CNS Extinction des voyants RPR	Blocage de l'AAR par haut flux CNS après le passage du P6 (extinctior des voyants RPR 116 117 118 LA) Attention un Td de l'ordre de 40 sec (AAR intervient rapidement après le P6 (env 1 min))	
Divergence avec les grappes sur-insérées (non respect de la marge d'antiréactivité).	-Position des grappesTracé inverse taux de comptageHeure de divergence.	- Choix d'une cote de divergence supérieure aux limites d'insertion (bil de réactivité). - Arrêt des opérations de divergence si prévisions de divergence sous les limites d'insertion (+200 pcm dans les cas de divergence en phas de décroissance xénon). - Application du mode opératoire (réinsertion des grappes et/ou borication du circuit primaire).	
Alpha M positif	-Position des grappes -Cb	Prise en compte des limites d'extraction données par le DSFP (prescription particulière STE RP).	
Divergence incontrôlée par le modérateur consécutif à un refroidissement.	-Surveillance renforcée de la température de référence à +/- 0,5°c.	Débit d'alimentation des GV constant. Niveaux GV en gamme étroite stabilisé. Débit de purge constant. Puissance résiduelle suffisante pour éviter d'avoir à faire un basculement d'alimentation en eau des GV lors du transitoire. Éviter toute consommation de vapeur : évacuation de puissance par contoumement du condenseur ou à l'atmosphère, mise en service d'utilisateur sur VVP (CVI, CET, APP, Conditionnement vapeur), ouverture purges circuits vapeur.	
Bilan de réactivité erroné.	Tracé inverse taux de comptage	Contrôle des données d'entrée du bilan. Confrontation des bilans conduite / SSQ.	
Remise en cause de la stratégie de divergence	Heure de divergence prévue.	- Stratégie de divergence connue et partagée par tous les acteurs (conduite et IS à minima). - Respect du mode opératoire.	
-Convergence par puissance résiduelle faible ou croissance xénon. -Excursion de puissance après divergence	-Surveillance renforcée de la Tm (+/- 0,5°c). -Surveillance du flux et de la puissance. -Suivi xènon sur KGB.	Surveillance de la puissance neutronique ET de la puissance thermique. Surveillance des moyens d'appoint en eau des GV ou des consommateurs de vapeur lorsque la puissance résiduelle est faible.	
- Divergence ou convergence incontrôlée	- Suivi de la puissance sur les CNI	- Contrôler sur les CNI l'état du réacteur (divergé, convergé, zone d'incertitude) (cf. DT 265).	

Bilan de réactivité :

Divergence 100h après AAR (sans Xénon) (DSFP CHB Campagne 14 du mistral CP2)


Calcul de la Cote de divergence des GCP




Evolution du Xe


Montrer comment évolue le Xe suite à un AAR.


Expliquer la différence d'évolution Xe par rapport à une baisse de charge



A partir du schéma de production du Xénon , demander aux stagiaires la forme que prendra l'évolution du xénon suite à une montée ou une baisse de charge.







MISTRAL – DIVERGENCE

Passage en SEANCE PIL Prévoir un tour de bloc

N° mémo	Libellé
M032	AAC ASG-GCT-a GTA chaud Xe equi DDV Pil

Précisions par rapport à l'état initial

Paramètres primaires	Paramètres secondaires
ANGV	Source froide = GV
P11 <p<155 bars<="" td=""><td>ASG, GCTa</td></p<155>	ASG, GCTa
Cb = 1346 ppm (Cb < Cb(AAC))	
DDV	
AAR + 100h	
SB et SD extraits	

Temps	STAGIAIRES	FORMATEUR			
indicatif	Actions attendues des stagiaires	Action formateur	Activateurs		
T ₀	Prise en main de Mistral	Init M032 : AAC ASG- GCT-a GTA chaud Xe equi DDV Pil			
T0 + 1 min	R en manu S en recal G en manu (recal c'est pour les autos uniquement)	Forcer la Cb à 1425 ppm pour se mettre en conformité avec les bilans de réactivité (RCPFGM)	Lancer l'activateur PIL08 « Réglage débits eau et bore pour appoint AUTO » marche après exécution de la procédure il faut repasser la platine REA en AUTO et MARCHE. Vérifier que l'activateur PIL03 « Régulation des niveaux GV par ASG » est coché Lancer l'activateur PIL05 « Choix de la consigne du débit de décharge » Lancer l'activateur PIL04 « MES des chaufferettes TOR (2) PZR et polarisation aspersion » Mettre en service la chaîne audio via la commande locale RPN419SCC (clic droit, recherche => paramètre signal audio /10)		
T0 + 15 min	Tour de bloc				

Temps	STAGIAIRES	FORMATEUR		
indicatif	Actions attendues des stagiaires	Action formateur	Activateurs	
T0 + 45 min	Approche sous critique: Régler la Tm stable à 286+0/- 0.5 °C via GCTa Extraire les groupes d'arrêt → TOP RP Demander le blocage des alarmes « Flux Elevé à l'Arrêt » Extraire le GR par incrémentation de 50 pas en réalisant l'inverse du taux de comptage Extraire les GG par incrémentation de 50 pas en réalisant l'inverse du taux de comptage. Interruption de l'extraction une fois la côte CCN + 20 pas atteinte. Au passage du P6, bloquer l'AAR par haut flux CNS (CTRL CROISE) Constater l'arrêt des CNS (et donc de la chaîne audio également)	À la demande des stagiaires, bloquer les AA « Flux Elevé à l'Arrêt » avec les RPN 416/417CC	Lancer PIL03 « mémorisation des C0 C pour comptage » à chaque réinitialisation du tracé de l'inverse du taux de comptage pour pouvoir afficher les courbes Inverse taux de comptage (onglet Poste Instructeur : à afficher au vidéo éventuellement) .	
T0 + 1h 30	Divergence par extraction des groupes gris : Si N1 inséré : extraction des GG par steps de 1 à 10 pas Si N1 extrait : extraction par steps de 1 à 25 pas TEL CE Stabilisation du flux sous 2%Pn. Entre 0,5 et 1% Pn	Surveillance du flux sur les CNI		
T _o + 1h45	Fin de la simulation			