IPARI ROBOTOK KINEMATIKÁJA ÉS DINAMIKÁJA

II. Robot struktúrák

Összeállította: Dr. Kuti József Szerkesztette: Dr. Galambos Péter



2019. február 21. Budapest



IPARI ROBOT



- Irányított mechanizmus
- Előírható (programozható) pályán mozog
- Amely mentén feladatokat végez

A feladatok sokfélék lehetnek:

- No kontakt
- Anyagmozgatás
- Megmunkálás

Fő szempontok:

- mozgástartomány (az elérhető pozíciók, orientációk halmaza)
- ismétlési pontosság, abszolút pontosság
- teherbírás
- elérhető sebesség, gyorsulások (rendszerint csuklósebességekben, csuklógyorsulásokban)



RÖGZÍTETT ALAPÚ, NYÍLT LÁNCÚ ROBOT


A robot struktúrája

- szegmensek (tagok, linkek)
- csuklók (izület, joint)
- és az utolsó szegmenshez rögzített végberendezés (end effector),

Kitüntetett

koordinátarendszerek:


- TCP (Tool Center Point): szerszámközéppont (vagy E, mint Endeffector)
 TCP koordinátarendszer: a TCP-hez rögzített koordinátarendszer
- Az alkalmazással kacsolatos álló kooridnátarendszer: bázis (világ/base/world/cella) koordinátarendszer




Csuklók

Csuklótípusok:


transzlációs csuklók (lineáris csukló, prismatic/sliding joint)




rotációs csuklók (revolute joint)









Az i-dik csukló helyzetét a **tengely**ével (\mathbf{t}_i) adjuk meg:

- az elmozdulás iránya
- az elfordulás tengelye

Aktuális állapotát csuklóváltozókkal (q_i) adjuk meg:

- az elmozdulás nagysága,
- az elfordulás szöge

adott referenciahelyzethez képest. (Deriváltja: $\mathbf{csuklósebesség}$ (\dot{q}_i) (sebesség/szögsebesség), második deriváltja: $\mathbf{csuklógyorsulás}$ (\ddot{q}_i) (gyorsulás/szöggyorsulás).)

Mozgatás: a **csuklónyomaték**okkal (Q_i) , amit a (k"ozvetlen"ul/áttétellel/golyósorsóval/stb.) kapcsolódó motor fejt ki.

- Transzlációs csukló esetén: csuklónyomaték = csuklótengely irányú erők
- Rotációs csukló esetén: csuklónyomaték = a csuklótengely körül forgató (forgató)nyomatékok

II. ROBOT STRUKTÚRÁK


SZEGMENSEK



Szegmensek: kijelölik a csuklótengelyek

- pozíció különbségét (leírható egy 3 elemű vektorral)
- orientáció különbségét (leírható 3 szöggel, lásd később)

Merev testnek tekintjük (nincs deformáció). Koordinátarendszert rögzítünk hozzá, a csuklótengelyeket, geometriát ebben adjuk meg.



Ennek leírása (a későbbiekben) konvenciós formák: Denavit-Hartenberg alak.

VÉGBERENDEZÉS (ENDEFFECTOR, TOOL)

N. C.

Végberendezés az utolsó szegmensre szerelve:

- pneumatikus, vákuum, elektromágneses, hidraulikus megfogó
- 2,3, (5) ujjas szervó
- heggesztő, festő, csiszoló, polírozó, lézer, plazma vágás,
- fúró-, marófej, mérőeszköz, kamera, stb.















Tool Center Point: a megfogóhoz képest elhelyezett, egy kitüntetett pont, TCP koordinátarendszer: ahhoz rögzítve.

ROBOTKAR, KÉZCSUKLÓ, KÉZFEJ

Struktúra az emberi kéz analógiájára :

- kézfej (hand): az utolsó szegmens és a végberendezés,
- kézcsukló (wrist): az orientálást végző utolsó 3 csukló és a kapcsolódó szegmensek,
- robotkar (arm): a pozícionálásban fő szerepet játszó további csuklók és a kapcsolódó szegmensek,

Felépítésben

az ipari robotokban is megjelenik

- az endeffektor orientációjának finom módosítása a robotkar mozgatása nélkül lehetséges
- az inverz geometria számítása is dekomponálható



SZABADSÁGFOK (DEGREE OF FREEDOM: DOF)



Definíció

Az összes lehetséges mozgás paraméterezéséhez minimálisan szükséges skalárfüggvények száma.

Például:

- szabadon mozgó anyagi pont esetén 3 (pl.: x(t), y(t), z(t))
- ullet inga síkban esetén 1 (pl. arphi(t))
- szabadon mozgó merev test esetén 6 (pl.: x(t),y(t),z(t), α (t), β (t), γ (t))

II. ROBOT STRUKTÚRÁK

• szabad síkmozgás esetén 3 (pl.: x(t), y(t), $\varphi(t)$)



6 csukló esetén már lehet olyan térrész, ahol az endeffektor

- tetszőleges (x, y, z) helyzetbe (3DOF) és
- tetszőleges (α, β, γ) orientációba (3DOF)

mozgatható, azaz tetszőleges pózba.

Kevesebb csukló: a koordináták biztosan nem irányíthatóak egymástól függetlenül, vagy egyáltalán

REDUNDÁNS FELÉPÍTÉS

No.

N csukló \neq N szabadságfok a TCP-ben Példa:

- 7 csuklós robotkar: ekor is max. 6 szabadságfoknak megfelelően mozgathatjuk a TCP-t $o N_{joints} > N_{DoF}$
- 6 csuklós RRRRR robotkar, párhuzamos csuklótengelyekkel, csak síkban képes mozgatni (3DoF) $o N_{joints} > N_{DoF}$
- stb.

Rendszerint vannak olyan, ún. szinguláris csuklókoordináták, ahol a lehetőségek még lecsökkennek

Redundáns robotkar

Ha a csuklók száma nagyobb, mint az azzal elért TCP szabadságfokok száma, azaz $N_{joints} > N_{DoF}$.

(Nem a szinguláris konfigurációkra, hanem a normál állapotokra vonatkozik.)



Célok:

- nagyobb mozgástartomány
- vannak térrészek, amelyek többféleképpen is elérhetőek (választható terhelhetőség, minimális elmozdulás a kiindulási helyzethez képest, "elegancia",...)





Pl.: KUKA IIWA, kígyószerű sokszegmenses robotok...

CSUKLÓKÉPLET



A csuklók típusának (R:rotáció, T: transzláció) felsorolása a láncban a bázistól a végberendezés felé haladva.

Például a gömbkoordinátás kar: RRT (lásd később...)

Kiegészíthető a tengelyek offszetéről és irányáról további információval:


- ullet ha a csukló tengelye nem metszi az előzőét: $R_{offset\ x/y/z}$
- ullet ha a tengelyek merőlegesek: T^\perp
- ullet ha párhuzamosak: $T^{||}$

Például a Scara robotkar: $RR^{||}T^{||}$ (lásd később...)

Robotkar topológiák

No.

 Stanford-kar (Gömbkoordinátás (spherical) kar): RR[⊥] T[⊥]




Elbow manipulator (Revolute/anthropomorphic/articulated arm)
(PUMA 560, ABB IRB1400):
RR[⊥]R||




• Cartesian-kar: $TT^{\perp}T^{\perp}$

No.

• Hengerkoordinátás-kar (Cylindrical arm): $RT^{||}T^{\perp}$





Scara robotkar:

• RR||T||



• TR||R||






KÉZCSUKLÓ TOPOLÓGIÁK


No.

Euler kézcsukló: RR[⊥]R[⊥]




RPY kézcsukló: RR[⊥]R[⊥]

Roll: csavarás Pitch: billentés Yaw: forgatás



KUKA IIWA

7 csuklós robotkar:




 $RR^{\perp}R^{\perp}R^{\perp}R^{\perp}R^{\perp}R^{\perp}$ A vége egy Euler csukló - és az eleje is...

ELÉRHETŐ TARTOMÁNY (REACH)

R

A geometriából és a csuklóváltozók tartományából származik.

Például az UR5 roboton: Minden csukló: ±360[deg] Így az elérhető tartomány:



ahol a tartomány sugara r = 850[mm]

OPERATIONAL/CARTESIAN SPACE



A 3D tér feladatközpontú leírása: a lehetséges pozíciókat (3 elemű vektor) és orientációkat (pl. 3 szög) leírva.

Ennek része az elérhető tartomány

Itt tárgyalható:

- TCP (aktuális ↔ kívánt):
 - helyzete, orientációja (röviden TCP póz)
 - sebessége, szögsebessége
 - gyorsulása, szöggyorsulása
- Erők, nyomatékok (gravitáció, terhelés, kontakterő,...)
- A robotkar helyzete (ütközésvizsgálat)
- Elkerülendő akadályok
- Geometriai, mechanikai tulajdonságok

JOINT SPACE



A robot állapotának megvalósítás központú (egyértelmű) leírása

Jellemzők:

- csuklóváltozók, csuklósebességek, csuklógyorsulások (jelenlegi és kívánt értékek) vektora
- csuklónyomatékok (és motor áram, feszültség)
- ezek korlátozásai:
 - megvalósítható csuklóváltozó értékek (geometria)
 - használható csuklósebességek, -gyorsulások, -nyomatékok (műszaki korlátok...)

Robot aktuális/kívánt állapotát, a beavatkozók állapota, korlátai itt tárgvalható – a működtetéshez elengedhetetlen

II. ROBOT STRUKTÚRÁK

A ROBOTMODELLEZÉS SZINTJEI



Robotmodellezés: a csuklóváltozók terében és a Cartesian terében adott jellemzők kapcsolatának leírása

Szintjei:

- Geometriai szint
- Kinematikai szint
- Dinamikai szint

(Az angolszász irodalomban:

- geometria → kinematika,
- ullet kinematika o differenciális kinematika)

GEOMETRIAI SZINT



- Direkt feladat: adott csuklóváltozók esetén, mi a TCP (Cartesian térbeli) helyzete, orientációja
- Inverz feladat: milyen csuklóváltozó értékekkel érhető el egy TCP helyzet és orientáció (egyáltalán elérhető-e, ha igen hány módon lehetséges...)

Megjegyzés: a csuklóváltozók lehetséges értéke korlátozott (ön és környezettel ütközés miatt is)

Rotációs csuklók esetén összetett nemlineáris függvény, a robot geometria alapján

KINEMATIKAI SZINT



Direkt feladat:

kis (differenciális) mozgások leírása a csuklóváltozókban ightarrow Cartesian pozíciók és orientációk változása (a csuklók kis változása hogyan hat a TCP pózra...?)

• Inverz feladat:

Cartesian pozíciók és orientációk változása → kis (differenciális) mozgások leírása a csuklóváltozókban (hogyan változzanak a csuklók, a TCP póz bizonyos változtatásához...?)

Továbbá a csuklósebességek és a Cartesian sebességek és szögsebességek kapcsolata

(Ez alapján szöggyorsulások és Cartesian gyorsulások, szöggyorsulások kapcsolata is megadható)

Mutatja van-e olyan irány, amelybe nem lehetséges elmozdulni (– szinguláris helyzetek)

DINAMIKAI SZINT



Dinamikai modell (általában): az erők, nyomatékok alapján megadja a gyorsulást, így a mozgást.

A robotika dinamikai alapegyenlete leírja a

- terhelések (erők, nyomatékok), csuklónyomatékok és a
- csuklógyorsulások

közötti összefüggést.

Hasonlóan, mint anyagi pont mozgását (aktuális gyorsulását) az

$$\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \cdots = m\mathbf{a}$$

mozgásegyenlet határozza meg.

Az összefüggés alapján meghatározható

- hogyan mozog a robot, adott terhelések, csuklónyomatékok esetén
- adott terhelések hogyan komenzálhatóak
- adott terhelések, kívánt csuklógyorsulás milyen csuklónyomatékokkal érhető el

Szabályozási módszerek alapvető összefüggése.

Robotkarok technológiai jellemzői

SZENZOROZOTTSÁG



Belső szenzorok:

- A csuklóváltozók közvetlen mérése
- A csuklónyomatékok (a csuklót adott helyzetben tartó, adott sebességgel/gyorsulással mozgatásához szükséges erő/nyomaték) mérése a motoráramokból

Külső szenzorok:

- Tapintás
- Közelségérzékelés
- Az endeffektor helyzetének közvetlen mérése
- A végberendezésre ható erő

A feladathoz szükséges minimális szenzorozottság

TOVÁBBI SZERKEZETI JELLEMZŐK



- a szerkezet terhelhetősége, teherbírása
- a szegmensek nem ideális merev testek kismértékben rugalmasak, terhelésfüggő deformáció
- korlátozott csuklónyomatékok, motoráramok, csuklósebességek
- a szabályozó algoritmus tulajdonságai
- súrlódás, kotyogás: az áttételek
- jelfeldolgozás, számítási idők

A robotgyártók feladata: robusztus gépészeti szerkezet, pontos, gyors mozgást lehetővé tevő felépítés, olyan vezérléssel, amiben megadható a kívánt nyomaték/csuklószög/csuklószögsebesség vagy gyorsulás.

II. ROBOT STRUKTÚRÁK

PONTOSSÁG

Ismétlési pontosság (repeatability):

- Az újra és újra ugyanazon helyzetbe mozgás mekkora pozíció és orientáció szórással lehetséges
- Függ: szerkezet merevsége, szenzorok, beavatkozó egységek karakterisztikája, szabályozó algoritmus
- A robotgyártók rendszerint garantálják, hogy kicsi $\sim 0.1 [mm]$

Abszolút pontosság:

- Adott Cartesian (x,y,z koordinátába) pozícióba mozgás mekkora átlagos hibával történik (rendszeres hiba, átlag)
- Függ: a robot geometriája mennyire követi a dokumentációban rögzített / robotvezérlőbe felprogramozott modellt (gyártási hibák) → Kalibrálással csökkenthető

II. ROBOT STRUKTÚRÁK

 Rendszerint nincs garantált felső értéke (akár 5-10[mm]), bemozgatásos betanításnál nincs jelentősége, összetett irányításhoz pontos geometriai modell szükséges

PÉLDA: UR5

Terhelés (Payload): 5[kg] (a végberendezéssel együtt)




Figure 4.3: Relationship between the maximum allowed payload and the center of gravity offset.



lsmétlési pontosság (repeatability): $\pm 0.1 [mm]$

Elérhető csuklósebeségek: max. 180[deg/s]

Tool sebesség: max. 1[m/s]

Gyorsulás: korlátozott Mozgás megvalósítása:




Figure 14.1: Speed profile for a motion. The curve is divided into three segments: acceleration, cruise and deceleration. The level of the cruise phase is given by the speed setting of the motion, while the steepness of the acceleration and deceleration phases is given by the acceleration parameter.

Csak a csuklóváltozók mérve.

Köszönöm a figyelmet!



Óbudai Egyetem Pro Sciencia et Futuro



Bejczy Antal iRobottechnikai Központ