8. Az ideális kényszerek

8.1. Az ideális kényszerek és a szabadsági fok

A merev test mozgása a térben hat komponensre bontható fel: x, y, z irányú haladó mozgásokra illetve x, y, z tengelyek körüli forgásokra. A merev test a térben így összesen hat *szabadsági fok*kal (s) rendelkezik. A statikában vizsgált testek relatív nyugalomban vannak, bár a rájuk ható külső erőrendszer általában nem egyensúlyi, aminek hatására a test mozgásba jönne. A testet az elmozdulások, elfordulások ellen biztosítani kell, azaz közvetve, vagy közvetlenül a földhöz kell kapcsolni. A térben ezt hat *kötöttség*gel (k) érhetjük el, mely kötöttségeket együttesen *kényszer*eknek hívjuk.

A kényszerekkel egymáshoz és az álló környezethez kapcsolt testek összességét, melyek erő felvételére illetve továbbítására alkalmasak, együttesen szerkezetnek nevezzük.

Tehát a merev test szabadságfoka a térben s=6, a stabil nyugalomhoz pedig k=6 szükséges. Ha egy test csak egy adott síkban, vagy azzal párhuzamosan tud mozogni, akkor síkmozgásról beszélünk. A síkmozgás három komponensre bontható: két tengely irányú haladó mozgásra és egy síkbeli forgó mozgásra. A merev test síkbeli szabadságfoka tehát s=3, a stabil nyugalomhoz pedig k=3 szükséges.

Az eddigiek értelmében, ha:

k < s = 6, akkor a test mozogni tud (mechanizmus), vagy labilis nyugalomban maradhat (labilis szerkezet);

k = s = 6, akkor a test nyugalomban van, a szerkezet statikailag határozott;

k > s = 6, akkor a test nyugalomban van, a szerkezet támasztás szempontjából statikailag határozatlan, az erőviszonyok egyértelműen csak a szilárdságtan módszereivel határozhatók meg. A szerkezet nemcsak támasztás, hanem felépítés szempontjából is lehet statikailag határozatlan, ez esetben is a szilárdságtan adja a megoldás módszerét.


A kényszerekben keletkező, általuk a merev testre kifejtett erőket kényszererőnek, támaszerőnek vagy reakcióerőnek nevezzük. A külső erők aktív (F) erőrendszert, a reakcióerők passzív (A) erőrendszert alkotnak. Statikailag határozott esetben tehát írható:

$$[(F), (A)] \doteq 0,$$
 (8.1.)

vagyis egyensúly jön létre.


8.1.1. Síkbeli kényszertípusok

A *merev rúd* vagy támaszrúd. A 8.1. ábrán látható módon egy merev testhez hozzákapcsolhatunk egy merev rudat. A test a B pont körül elfordulhat, illetve a test B pontja el tudjon mozdulni AB-re merőlegesen, azaz csak a rúdirányú elmozdulást kötöttük meg (k=1, s=2).




8.1. ábra. A merev rúd

A *kötél*. A 8.2. ábrán látható kifeszített kötél a merev rúd speciális esete, csak kötélirányú húzóerő ébredhet benne, nyomóerő fellépésekor nincs funkciója. Felfüggesztésre vagy lehorgonyzásra jól használható (k=1, s=2).




8.1. ábra. A kötél

A *megtámasztás*. A merev test egy elmozdíthatatlan felületre támaszkodik egy ponton (8.3. ábra). A reakcióerő támadási pontja az érintkezési pont, hatásvonala merőleges a közös érintősíkra (k=1, s=2). A gyakorlatban az ilyen jellegű megtámasztást csúszó vagy gördülő saruként alakítják ki, főként hidak esetében a hengerszekeres megtámasztás kifejezést is használjuk. A megtámasztást az 8.4. ábrának megfelelően kettőzve gondoljuk, így a reakcióerő iránya tetszőleges lehet. A megtámasztás egy rúddal helyettesíthető.




8.3. ábra. A megtámasztás elve




8.4. ábra. A megtámasztás jelképes ábrázolása

A *síkbeli csukló*. A síkbeli csukló olyan kényszer, ami úgy rögzíti a test egy pontját, hogy annak elmozdulását akadályozza, de a rögzítési pont körül az elfordulást megengedi (8.5. ábra). (k=2, s=1) A csuklóban ébredő reakcióerő támadáspontja a csuklóközéppont, a hatásvonala viszont az adott feladattól függően tetszőleges lehet. A rendszerbe vitt kötöttségek száma kettő, a reakcióerő két ismeretlen adata az erő nagysága és hajlásszöge, vagy másképp a reakcióerő két tengely irányú összetevője: F_{Ay} , F_{Az} . A síkbeli csukló jelképes ábrázolása a 8.6. ábrán látható, a síkbeli csukló két rúddal is helyettesíthető.




8.5. ábra. A síkbeli csuklóban ébredő reakcióerők



8.6. ábra. A síkbeli csukló jelképes ábrázolása

A *befogás* vagy befalazás. A merev test egyik végét mereven rögzítjük, a rendszerbe ezzel három kötöttséget viszünk (8.7. ábra). A szerkezet sem elfordulni, sem elmozdulni nem tud, tetszőleges külső erőrendszer hatására is egyensúlyban marad (k=3, s=0), azaz egymaga biztosítja a nyugalmat, minden terhelést kiegyensúlyoz. A befogás jelképes ábrázolása a 8.8 ábrán látható, a befogás három, nem közös metszéspontú rúddal is helyettesíthető.



8.7. ábra. A befalazáskor ébredő reakcióerők és reakciónyomaték



8.8. ábra. A befogás jelképes ábrázolása

Tanulmányaink során főként a síkbeli kényszerekkel találkozunk, de szükséges megemlíteni, hogy létezik térbeli csukló, mely a három irányú elmozdulást gátolja, befogás, mely a három irányú elmozdulást és három tengely körüli elfordulást akadályozza meg.

8.2. Egyensúlyi egyenletek, a reakció-erőrendszer meghatározása

A 8.1. fejezetben definiált reakció-erők tehát a terhelő erőrendszer hatására ébrednek a kényszerekben. A terhelő- és reakció-erők megkülönböztetése miatt rajzban a kényszert is meghagyjuk, bár a reakció-erő nem más, mint a kényszer hatását helyettesítő erő.

A kényszerek tárgyalásánál megismert szabadságfokok száma megegyezik az ismeretlen erőkomponensek számával, statikailag határozott megtámasztású szerkezetek esetén pedig a test szabadságfokainak számával egyező ismeretlen reakció-erő komponens keletkezik.

A 3.2 fejezetben megfogalmaztuk a statika alaptörvényét. A megfogalmazott egyensúlyi egyenletek síkbeli erőrendszer esetén három skaláregyenletnek felelnek meg:

$$\sum_{i=1}^{n} F_{iy} = 0, \sum_{i=1}^{n} F_{iz} = 0, \sum_{i=1}^{n} M_{iA} = 0$$
(8.2.)

A reakció-erőrendszer részletes tárgyalására a 11. fejezetben kerül sor.