### A memória fogalma

- · A memória (tár) egy számítógépben az adatokat tárolja
- Neumann elv: programok kódja és adatai ugyanabban a memóriában tárolhatók
- Mai számítógépek szinte kivétel nélkül binárisak Ö tárak is bináris számok formájában tárolják az adatokat

### Tárolt adatok fajtái

- ???
  - Folyamatos (pl. számítások részeredményei)
  - Alkalmankénti (pl. biztonsági mentések)
- ???
  - Keletkezésük után nem változnak
  - Folyamatosan változnak
- Adatok tartóssága
  - Tartós (permanens)
  - Átmeneti (tranziens)
- Adatok elérésének kulcsa
  - Adat helye
  - Adat tartalmának meghatározott része

#### Csak olvasható memóriák

- Kis mennyiségű adatok tárolásához: ROM
  - Egyesek és nullák helye fizikailag rögzített
  - Áramkör speciális égetési eljárással alakul ki
  - Gyors elérés, nagyobb méretben azonban drága
  - Firmware kódok és adatok tárolása
- Nagy mennyiségű adatok tárolásához: optikai tárolás (CD-ROM, DVD-ROM)
  - Anyag benyomódásai és kiemelkedései jelölik a nullák és az egyesek helyét
  - Anyag speciális eljárással egyszer alakítható ki
  - Mechanikus szerkezet miatt lassú elérés, de olcsó gyártás
  - Telepítendő programcsomagok, multimédia

# Egyszer írható memóriák

- Néha a felhasználó is szeretne házilag adatokat elhelyezni csak olvasható memóriában
  - Saját firmware (esetleg saját készülékhez)
  - Saját szerzemények tárolása
  - Megoldás: egyszer írható, többször olvasható memóra
- ROM egyszer írható megfelelője: PROM
- CD-ROM és DVD-ROM egyszer írható megfelelője: CD-R és DVD±R
  - Figyelem! Csak véglegesnek szánt adatokat írjunk CD-R-re, mert a felesleges CD-R és DVD±R veszélyes hulladék. Átmeneti tároláshoz használjunk CD-RW-t illetve DVD±RW-t,

#### Ritkán írható memóriák

- Előfordul, hogy a véglegesnek szánt adatokat mégis meg kell változtatni
  - Programhibák javítása
  - Új protokollok, interfészek támogatása
  - Saját művünk továbbfejlesztése
- EPROM: ultraibolya lámpával törölhető PROM
- EEPROM: szoftveresen törölhető, de írás lassú
- CD-RW, DVD±RW: törölhető, és törlés után újraírható
  - Módosítás nem lehetséges az ISO9660 szabvány szerint

#### Írható és olvasható memóriák

- Nagyon sokfélék lehetnek
  - Processzor regiszterei (állandó használat)
  - RAM (általában DRAM) (nagyon gyakori használat)
  - Háttértárak (változó gyakoriságú használat)
- Merevlemezek
- Flash-memóriák (nem felejtő)
  - Archív tárak (ritka használat)
- Mágnesszalagok
- CD-RW, DVD±RW, DVD-RAM lemezek UDF

#### formátummal

- Méretük nagyságrendileg különbözik
- · Adatok elérési ideje szintén
- A kettő nagyjából egyenesen arányos

#### Tartós és átmeneti tárolás

- Látjuk: amihez gyakrabban férünk hozzá, azt gyorsabb memóriában kell tárolni
  - Ezek viszont kisebbek, így mindent nem lehet ott
- Megoldás
  - Lassabb, nagyobb memóriákban tárolt adatokról másolatot készítünk a gyorsabb, kisebb memóriákba
  - Ha az adatot módosítottuk, a munka végén visszaírjuk a lassabb, nagyobb memóriákba
  - Azaz: lassabb, nagyobb memóriákban (háttér- és archív tárak) tartósan tároljuk az adatot (ezek áramforrás nélkül sem felejtik el tartalmukat)
  - Kisebb, gyorsabb memóriákban (regiszterek, RAM) átmenetileg, a munka idejére (állandó áramforrás kell, hogy ne felejtsék el tartalmukat)

# Gyorsítótárak (cache)

- · Az egyes szintek között külön gyorsítótárak is lehetnek
  - Regiszterek és a RAM között (általában SRAM)

- Processzoron belül
- Processzor és RAM közötti sínen
- Lehetnek általános és speciális célú gyorsítótárak
  - RAM és háttértár között
- Háttértárba beépítve
- RAM egy része erre a célra fenntartott (szoftver)
- Gyorsítótárak célja: az előbb vázolt elvet, miszerint minél gyakrabban használunk egy adatot, annál gyorsabb memóriában tároljuk alkalmazva a a hierarchiát finomítja

#### Adatok elérésének kulcsa

- · Adat fizikai helye
  - Regiszter neve
  - Memóriacím
- · Adat tartalmának meghatározott része:

#### asszociatív elérés

- Állománynév
- Gyorsítótárban az eredeti memóriabeli cím
- · Fontos még az egyszerre elérhető adatok mennyisége is
  - Bájt
  - · Gépi szó
  - Blokk

## Asszociatív gyorsítótárak

- El kell tárolni az eredeti címet is, kiolvasásnál össze kell hasonlítani
- Közvetlen leképezésű cache
  - Cím alsó bitjei képezik a cache-beli címet
  - Minden adat helye egyértelmű
- Kiolvasáskor egyetlen összehasonlítás kell (olcsó)
- Egyértelmű az is, hogy mi kerül ki a cache-ből
- · Cache-kihasználtsága nem tökéletes
- · Teljesen asszociatív cache
  - Cache-beli cím tetszőleges
- Kiolvasáskor az összeset (párhuzamosan) meg kell vizsgálni (drága)
- · Bonyolult meghatározni, hogy melyik cím-adat pár

kerüljön ki a cache-ből, ha az már betelt

- Csoport-asszociatív cache
  - · Hibrid megoldás
  - Cím alsó bitjei nem címet, csak egy csoportot határoznak meg
  - Egy csoporton belül több cím is lehetséges
- · Ha n cím van, akkor n utas csoport-asszociatív cache
- •Ez alapján a közvetlen leképezésű 1 utas, a teljesen

asszociatív meg annyi utas, amekkora maga a cache

- Kiolvasáskor n párhuzamos összehasonlítás
- Csak csoporton belül kell eldönteni, hogy melyik a törlendő
- Általában nem bájtokat, gépi szavakat, hanem szomszédos szavakból álló úgynevezett cache vonalat tárolnak (pl. 4 gépi szó, azaz 32 bájt)

## A gyorsítótárak működése

- Olvasás
  - A processzor memóriakezelő egysége (MMU) nem

közvetlenül a RAM-hoz, hanem a cache-hez fordul

- Ha a cache-ben van a tárolt érték (cache-hit), akkor onnan töltődik be (gyors)
- Ha nincs ott (cache-miss), akkor a RAM-ból töltődik be (lassú), és közben a cache-be is bekerül
- Írás
  - Write-through cache: beíródik a RAM-ba (lassú), és

közben a cache-ben is bekerül vagy módosul


 Write-behind cache: csak a cache-be íródik be (gyors), a RAM-ba csak akkor, ha a cache-ből kikerül

## A gyorsítótárak problémái

- RAM-ba képzett bemeneti eszközök
  - Processzor nem tudja megkülönbözteti a RAM-tól
  - Ha a cache-be egyszer bekerült egy érték, mindig onnnan olvas, hiába jönne más a bemeneti eszközről
  - Megoldás: bizonyos címekre tiltani kell a cache használatát
- RAM-ba képzett kimeneti eszközök
  - Write-behind cache esetén nem kerül ki az adat az eszközre időben (vagy egyáltalán nem)
  - Megoldás: bizonyos címekre csak write-through cache engedélyezhető
- Többprocesszoros rendszerek
  - Ha közös adatokkal dolgoznak, akkor gondoskodni

kell az adatok konzisztenciájáról

- Write-through cache alkalmazása önmagában nem elég: ha egy másik processzor a saját cacheében eltárolt egy régi adatot, akkor azt fogja használni
- Cache tiltása a közösen használt memóriaterületen nagyon elrontaná a hatékonyságot
- Megoldás: ha egy processzor módosít egy adatot, akkor nem elég azt kiírnia a központi memóriába, hanem a többi processzor cache-ében is érvényteleníteni kell
- Hardver támogatás szükséges hozzá
  - Szabvány: MESI protokoll



Lemezgyorsítótárak

- Eddig a processzor és a RAM közötti gyorsítótárakról volt szó
- Lemezbe épített gyorsítótár
  - Működhet write-behind elven, de biztosítani kell,

hogy áramszünet esetén legyen energia a

tartalmának kiírására

- · Szoftver által a RAM-ban megvalósított gyorsítótár
  - Csakis ideiglenes adatoknál késleltetheti a kiírást
  - Közös háttértáras osztott rendszer esetén hasonló protokollt kell megvalósítani, mint a MESI

#### Memóriakezelési feladatok

Adatok mozgatása a memóriák között

- Processzor-RAM gyorsítótáraknál és a lemezbe épített gyorsítótáraknál a hardver átlátszatlanul mozgatja az adatokat
- Memória és a processzor között a programok utasítási mozgatnak
- Háttértár és a memória között a felhasználó illetve programjai mozgatnak adatokat (programbetöltés, állományok megnyitása stb.)
- Archív tár és a háttértár között a felhasználó mozgatja az adatokat (mentés, visszatöltés, telepítés)

Operációs rendszer memóriakezelési feladatai

- Adatokat el kell helyeznie a központi memóriában (RAM)
  - Programokat tölt be
  - Adatterületeket biztosít programok számára

- Fel kell szabadítania a feleslegessé váló adatok területeit
- A szabad területet nyilván kell tartania
- Meg kell osztania a memóriát a különböző folyamatok között

### Programok betöltése

- Feladat: végrehajtható programot (adatainak kezdőértékével együtt) be kell olvasni a háttértárról a memóriába, és ott el kell indítani
- Végrehajtható program meghatározott címekkel dolgozik
  - Ugróutasítások meghatározott címekre ugranak
  - Adatok rögzített címeken vannak
  - Mindig ugyanoda kellene tölteni
- Memória megosztása: minden folyamat más címtartományhoz férhet hozzá, így nem biztos, hogy mindig ugyanoda tudjuk tölteni
- Lehetséges egoldások:
  - Egyszerre csak egy program legyen a memóriában,

többi a háttértárakon: nem hatékony

- Javítás: futó program a memória alján, a többi feljebb: még így sem hatékony (sok mozgatás)
  - A rendszer programbetöltéskor átírja a beolvasott

program hivatkozott címeit, mielőtt elindítaná

- Nehéz megtalálni a címeket (pl. ha relatív címzést is használunk) Ö nem hatékony
  - Mindenhol báziscímzést használunk
- Csak a bázisregisztert kell átírni a program elindítása előtt
- Bázisregiszter használata lehet implicit (nem kell feltüntetni a címzésnél)

#### Felhasználói adatterületek

- A memóriában új adatok is keletkezhetnek
  - Felhasználói program állítja elő
  - Háttértárról töltődik be
  - Felhasználó adja meg (interakció)
  - Hálózatról töltődik le
- · Kell egy szabad terület, ahol elfér
  - Operációs rendszer feladata ennek a területnek a biztosítása
  - Szükséges rendszerszolgáltatás: memóriaigénylés
  - A kijelölt terület kezdőcímével kell visszatérnia
  - Párja: felszabadítás

#### Memória felosztása

- · Sok módszer ismert:
  - Partícionálás (régen)
- Fix számú és méretű partíció

- Dinamikusan változó számú és méretű partíciók
  - Virtuális memóriakezelés (modern rendszerekben)
- Lapozás
- Szegmentálás
- Hibrid megoldások
- Egyes módszereken belül is sok különböző megvalósítás, sok különböző algoritmus létezik

#### Virtuális memória

- · Alapproblémák:
  - Előfordulhat, hogy egy program teljes egészében egyáltalán nem fér be a központi tárba
  - Mozgatás a háttértárra és vissza sok erőforrást igényel
  - Programok lokalitásának elve: egy program rövid idő alatt csak kis részét használják a tárterületüknek
  - Biztonsági probléma: nehéz elérni, hogy a folyamatok ne nyúlhassanak ki a partíciójukból
  - Nem mindig tudhatjuk a program indulásakor, hogy maximálisan mennyi memóriára lesz szüksége, azt dinamikusan kell lefoglalni
- Ötlet: programok által látott memóriaterület különbözzön a fizikailag létezőtől!
- · Követelmények:

Minden program egy saját memóriaterületet lásson, mintha az egész memória az övé volna


- Bármely címre lehessen hivatkozni a területen belül, és az adatok permanensen tárolódjanak ott
- Program ne vegyen észre semmit a megvalósítás módjából
- Virtuális memória elérésének hatékonysága ne legyen sokkal rosszabb, mint a fizikaié

### Lapozás

- Mind a virtuális, mind a fizikai memóriát egyenlő méretű darabokra osztjuk fel:
  - Virtuális memóriában lapok
  - Fizikai memóriában lapkeretek
  - Szemléletes elnevezés: van egy csomó lapunk, de csak akkor tudunk dolgozni velük, ha keretbe

tesszük őket; a keretek száma azonban kisebb, mint a lapoké

- Egy lapon belüli címek a fizikai memóriában is egy lapkereten belül lesznek
- Felhasználói programok csak a lapokat látják, mintha az lenne a fizikai memória




#### Címfordítás

- · Lapok és lapkeretek egymáshoz rendelését egy táblázat tartalmazza: laptábla
- Minden folyamatnak külön laptáblája van
- · Laptábla a lapcím szerint van indexelve
- Mezői tartalmazzák, hogy a laphoz tartozik-e lapkeret a fizikai memóriában, és ha igen, mi ott a címe
- Hivatkozás során ez a lapkeretcím a táblázatból a lapcím helyére másolódik
- Ha nem tartozik hozzá lapkeret: laphiba kivétel történik, és a kivételkezelő feladata a lapot valamelyik lapkeretben elhelyezni
- A laphiba kivétel mindig hiba (fault), azaz a végén a kivételt okozó utasítás ismételten végrehajtásra kerül
- Kettős memóriahivatkozás kiküszöbölése: gyakori lapcím-lapkeretcím párosok egy gyorsítótárban is szerepelnek: TLB

# Lapméret

- Nagy lapméret:
  - Kis laptáblázatok
  - Belső elaprózódás: folyamatok a lapméretre való kerekítés miatt több memóriát kapnak, mint amennyire szükségük van

- · Kis lapméret:
  - Kevés memória veszik kárba a kerekítés miatt
  - Nagy laptáblázatok, amik elfoglalják a fizikai memória nagy részét
  - Laptábla lapozása bonyolult
- · Megoldás: két szintű laptáblázatok



# Két szintű laptáblázat

- Felső szint: lapcímtár
  - Lapcímtár állandóan a memóriában van
  - Bejegyzései a lapcím felső része által vannak indexelve, és a megfelelő laptáblák címét tartalmazzák
- Alsó szint: laptáblák
  - Nem mindig vannak a memóriában
  - Ha nincsen benn a hivatkozott laptábla, akkor laphiba keletkezik
  - Kivételkezelő feladata a laptábla betöltése


# Laptábla szerkezete

- Optimális megoldás: egy laptábla egy lapot foglaljon el Ekkor a nem jelenlévő laptábla miatti kivétel kezelése nem különbözik a nem jelenlévő lap miatti kivétel kezelésével
  - Ha 32 bites címeket használunk, akkor 4 kilobyte-os lapok esetén kétszintű laptáblát használva bejegyzésenként 32 bittel teljesül ez a feltétel
  - Lapkeret címe viszont csak 20 bit, így fennmarad 12 bit egyéb információk tárolására

- Pentiumban ezt a módszert alkalmazzák
- További információk a bejegyzésekben:
  - Jelen van-e a lap (tartozik-e hozzá lapkeret)
  - Védelmi információk (milyen védelmi szintről hozzáférhető a lap)
  - Hozzáférés módja (írás, olvasás)
  - Gyorsítótár információk (cache-elt lap, ha igen, write-through vagy write-behind)
  - Hivatkoztak-e már a lapra (amióta a fizikai memóriában van)
  - Írtak-e már a lapra (amióta a fizikai memóriában van)
- · Ha nem, és megvan a háttértáron, akkor nem kell újra kiírni

## Közös lapok

- Folyamatok nincsenek teljesen elszigetelve egymástól:
  - Operációs rendszer kódja és adatai mindegyik folyamat laptáblájába be vannak képezve
  - Két azonos programot futtató folyamatban a program kódja elég, ha egyszer szerepel
  - Folyamatközi kommunikáció gyakran hatékonyabb közös memóriaterületen, mint rendszerszolgáltatások segítségével



#### A fork rendszerhívás

- Láttuk: fork létrehoz egy másolatot a folyamatról, de gyakran rögtön felülírjuk ezt a másolatot Ö nem hatékony
- Hatékony megvalósítás:
  - Folyamat összes lapját csak olvashatóra állítjuk

- Másik folyamat lapjait ugyanazokra a lapkeretekre képezzük, szintén csak olvashatóan
- Ha valamelyik folyamat írni próbál egyik lapjára, kivétel történik, ekkor másolunk ténylegesen

### Laphiba kezelése

- Hiányzó lapot be kell tölteni a háttértárról, vagy létre kell hozni egy üres lapot
- Ha van üres lapkeret Ö oda betehető a lap
- Ha nincs üres lapkeret Ö ki kell dobni egy lapot
  - · Kérdés: melyiket dobjuk ki
  - Válasz: sok különböző algoritmus létezik
  - Laphiba kezelése sok erőforrást igényel Ö cél, hogy minél kevesebb legyen belőle

### Lapcserélési algoritmusok

### Az optimális algoritmus

- Minél kevesebb laphiba: mindig azt a lapot kell kidobni, amelyre a legkésőbb lesz szükség
- Ekkor minden két laphiba között maximális lesz az időkülönbség Ö laphibák száma minimális

### **Az LRU algoritmus**

- Nem tudjuk előre, hogy melyik lapra fognak a legkésőbb hivatkozni
- Amit tudunk: programok lokalitásának elve: egy program rövid időn belül kis memóriaterületet használ, ugyanazokra a lapokra sokszor hivatkozik
- Következmény: amire már régen hivatkozott, arra a közeljövőben nem is valószínű, hogy hivatkozik Ö azt kell kidobni, amire a legrégebben hivatkozott (LRU=least recently used)
- Probléma: hogyan követjük nyomon a hivatkozásokat
  - Operációs rendszer: nagyon lelassulna
  - · Hardver: nagyon bonyolult lenne
- · További probléma: hol tároljuk a hivatkozások idejét
  - Laptábla méretét nagyon megnövelné
- Megoldás: LRU-t is csak közelítjük

## A FIFO algoritmus

- A FIFO az LRU legegyszerűbb közelítése: azt dobjuk ki, amelyik a legrégebb óta benn van
- Megvalósítása: sor adatszerkezettel
- Probléma: program egyszerre több laphalmazzal is dolgozik, és ezeknek nem üres a metszetük
  - LRU ezt figyelembe veszi, FIFO nem Ö FIFO

általában több laphibát okoz

- Javítás: vizsgáljuk meg, hogy hivatkoztak-e rá az utóbbi időben, és ha igen, kapjon még egy esélyt:
  - sor első lapjának hivatkozási bitje 1, akkor nullázzuk, és a sor végére tesszük
  - ha 0, akkor kidobjuk, és újat a sor végére tesszük

• vizsgálat után a hivatkozási bitet nullázzuk

#### Javítási módszerek

- Eddigi algoritmusok kiegészíthetők: olyat próbálunk kidobni, amire nem írtak
  - De: továbbra is az számít elsődlegesen, hogy mikor használták utoljára!
- Előlapozás: betöltünk olyan lapokat is, amikre eddig nem történt hivatkozás
  - Program első lapjai új program indításakor
  - Statisztikák: melyik lap után általában mely lapokra történt hivatkozás

### Globális és lokális lapozás

- · Globális: nem tekintjük a folyamatokat
- Lokális: fizikai memóriát felosztjuk a folyamatok

között, és folyamatonként alkalmazzuk a

lapozási algoritmusokat

- Memória felosztásánál figyelembe kell venni az igényeket
- Igények felmérése: statiszikát kell vezetni arról, hogy melyik folyamat hány laphibát okozott az utóbbi időben, és ennek megfelelően adni neki vagy elvenni tőle lapot
- Gyakorlatban alapvetően lokális algoritmusokat alkalmaznak

### Szegmentálás

- Szegmens: egy tetszőleges méretű lineáris címtér
  - Minden szegmensnek egyedi azonosítója van, ami független a fizikai memóriában elfoglalt helyétől
  - Szegmensazonosítók és fizikai memóriabeli kezdőcímek egymáshoz rendelése a szegmenstáblában van
- Szegmentált memória: több lineáris címtérből álló virtuális memória
- Egy program különböző adatszerkezetei külön szegmensekben helyezhetők el

# A szegmentálás előnyei és hátrányai a lapozáshoz képest

- Rugalmasság: ha egy adatszerkezet mérete változik, nem változik a többinek a címe
- Szegmentálás jobban illeszkedik a program szerkezetéhez
- Különböző típusúak lehetnek: adat és kódszegmensek
- Könnyebben megvalósítható, strukturáltabb adatmegosztás folyamatok között
- Hosszabb címek a plusz szegmensazonosító miatt
- Bonyolultabb algoritmusok a változó méret miatt

# Szegmentálás megvalósítása

- A lapozásnál látott cserélő algoritmusokat tovább kell fejleszteni → szegmenscserélési algoritmusok
  - Nem mindig fér be a szegmens az előző helyére → néha többet is ki kell dobni
  - Nagy szegmens kidobása költséges lehet

- Kis szegmenst gyakran nem éri meg kidobni
- Szegmensek között lyukak keletkezhetnek, így sokkal bonyolultabb a memória karbantartása

### A szegmentálástáblázat

- Szegmensek leírói: deszkriptorok
- Deszkriptor tartalma:
  - Szegmens fizikai címe
  - Szegmens típusa (kód vagy adat)
  - Benn van-e a szegmens a fizikai memóriában
  - · Hivatkoztak-e a szegmensre, amióta benn van
  - Szegmens elérési módja (írás, olvasás vagy végrehajtás)
  - Szegmens védelmi szintje
- Deszkriptortábla indexei: szelektorok

### A szegmentálástáblázat

- Szegmensregiszterek: egy szelektort tartalmaznak
  - Lehet alapértelmezett adat- és kódszegmens
  - Előnye: nem kell minden hivatkozásnál explicit megadni a szelektort -> rövidebb címek
  - Nem alapértelmezettre való hivatkozás: regiszter azonosítója általában rövidebb, mint egy szelektor
- Szegmensregiszter árnyékregisztere:

szelektorhoz tartozó deszkriptor van benne

- Így nem kell mindig a deszkriptortáblához nyúlni
- Pentium: szegmensregiszterbe szekektor töltésekor a deszkriptor betöltődik a megfelelő árnyékregiszterbe

## Szegmentálás és védelem

- · Minden folyamatnak külön lokális
- deszkriptortábla és egy globális deszkriptortábla
  - Globális: rendszer szegmensei és lokális táblák deszkriptorai
  - Lokális: felhasználói szegmensek deszkriptorai
- · Közös adatterület kétféleképpen biztosítható
  - Közös szegmens a GDT-ben
  - Közös fizikai memóriaterületre leképzett szegmensek a saját LDT-kben

# Szegmentálás lapozással

- Általában: szegmensméret >> lapméret
- Ötlet: szegmensek eleje és vége laphatárra igazodjon
- Ekkor szegmentálhatunk és lapozhatunk is

## Lemezegységek felépítése

- · Logikai felépítés: blokkok egydimenziós tömbje
  - 1 blokk általában 256 vagy 512 bájt
  - · Le kell képezni a fizikai felépítésre
- Fizikai felépítés: cilinder, sáv, szektor
  - a lemez közepe felé haladva a sávon belüli szektorok

száma csökkenhet (pl. C1541)

CD, DVD lemezeken nincsenek sávok; a szektorok fizikailag is egy spirális alakba "feltekert"

### Fizikai és logikai formázás

- Fizikai formázás
  - A sávok és szektorok kialakítása az adathordozó felületen.
  - Általában már a gyárban elvégzik, de szükség esetén a felhasználó megismételheti (pl. szektorméret-változtatás céljából)
  - A szektoroknak "láthatatlan" fej- és láblécük van, benne a szektor számával és a hibajavító kóddal
- Logikai formázás
  - A felhasználás előkészítése
  - Két lépésből áll:
- 1. A nyers lemezterület felszeletelése elkülönített részekre (partíciókra)
- 2. Az egyes partíciókon a felhasználáshoz szükséges adatszerkezetek felépítése (a fájlrendszer létrehozása)

#### Boot blokk

- A lemez első blokkját a rendszer speciális célra tartja fenn, neve boot blokk
- Egy rövid programot tartalmaz, mely a memóriába olvassa az operációs rendszer magját, és ráadva a vezérlést elindítja a rendszert
- A rendszer bekapcsolásakor a ROM-ba huzalozott rendszerindító rutin olvassa be és indítja el a boot blokkot
- A rendszerindítás általában többszintű, bonyolult folyamat

## Bevitel/kivitel ütemezés (1)

- Alacsonyszintű IO kérések szerkezete:
  - kérés fajtája (olvasás vagy írás)
  - a kért blokk száma (vagy fizikai cím)
  - pufferterület címe a memóriában
  - mozgatandó bájtok száma
- Általában egy lemezegységet egyszerre több folyamat is használni akar
  - Több IO kérés is kiszolgálásra várakozik
  - Melyiket hajtsuk végre először?

- · Az író olvasó fej mozgatása sokáig tart
  - Fejmozgási idő (seek time)
  - Egy cilinderen belül nem kell mozogni
- Ha már a megfelelő cilinderen állunk, meg kell várni, míg a megfelelő szektor a fej alá pörög
  - Elfordulási idő (rotational latency)
- Nem mindegy, hogy milyen sorrendben olvassuk, írjuk a blokkokat
- Az IO ütemező feladata a kérések kiszolgálási sorrendjének "jó" megválasztása
  - Fejmozgások, elfordulási idő minimalizálása
  - Átlagos válaszidő csökkentése, sávszélesség növelése
  - Cserébe nő a CPU igény (overhead)

### Sorrendi ütemezés (FCFS)

- · First Came, First Served
  - A kéréseket egyszerűen a beérkezés sorrendjében szolgáljuk ki
  - Hasonló a FIFO ütemezéshez
- · Nem törődik a fej mozgásával
  - Hosszú válaszidő, kis sávszélesség
  - · Cserébe a válaszidő szórása kicsi
  - · Igazságos ütemezés, kiéheztetés nem fordulhat elő

### Lusta ütemezés (SSTF)

- Shortest Seek Time First
  - A kéréseket a kiszolgáláshoz szükséges fejmozdulás sorrendjében szolgálja ki
  - Lásd SJF ütemezés
- A fejmozdulások töredékükre csökkennek
  - Sávszélesség látványosan megnő
  - Válaszidő szórása nagy
  - Fennáll a kiéheztetés veszélye, főleg hosszú várakozás sor esetén

# Lift ütemezés (SCAN)

- Pásztázó algoritmus
  - A fej a diszk egyik szélétől a másikig ide-oda pásztáz
  - Az éppen útba eső kérést szolgálja ki
  - A liftek működéséhez hasonlít.
- Jó kompromisszum
  - Sávszélesség nagy
  - Kiéheztetés szinte kizárva
  - Várakozási idő szórása viszonylag nagy
- Javítás: a visszafelé haladás közben ne szolgáljunk ki kéréseket (C-SCAN)

## Előlegező ütemezés

- · Anticipatory I/O scheduling
- · A lift ütemezés heurisztikus javítása
- Gyakran egymás utáni blokkokat olvasnak a folyamataink (szekvenciális olvasás)
- Egy ilyen olvasás után várakozzunk egy kicsit mielőtt más kéréseket kiszolgálunk
  - Egy kicsit: néhány milliszekundum
  - Ha tudjuk, hogy a folyamat nem szekvenciálisan olvas, ne várakozzunk
  - Más információ híján várakozzunk mindig
- Párhuzamos szekvenciális olvasások esetén megspórolhatjuk az ide-oda pásztázást
- Melyik ütemező algoritmust válasszuk?
- Sorrendi ütemezés
  - Triviális implementáció, nincs is ütemező
  - Ha egyszerre csak egy kérés van, csak egyféleképpen lehet ütemezni
  - Egyfelhasználós rendszerek
- Lusta ütemezés
  - Egyszerű, természetes, hatékony
  - Túl nagy terhelés esetén fellép a kiéheztetés
- Lift ütemezés
  - Nagy IO terhelésű rendszerek
  - · Fair ütemezés, megelőzi a kiéheztetést
- Az elfordulási idő is késlekedést okoz
  - Modern lemezegységeken a fejmozdulás ideje alig haladja meg az elfordulás miatti késedelmet
  - A fenti algoritmusok csak a fejmozdulási időt veszik figyelembe

# Beépített ütemezés

- A lemezegység saját ütemezőt tartalmazhat (pl. SCSI-2 tagged queuing)
- Az adott modellhez illeszkedő, elfordulási időt is figyelembe vevő ütemezés
- Az OS a kéréseket ömlesztve továbbítja a lemezvezérlőnek, rábízza az ütemezést
- Az OS feladatszintű IO ütemezést is végez

(lapozás vs. egyéb, írás vs. olvasás, stb.)

Kiszolgálási idő csökkentése

- Ügyes szervezéssel hatékonyabbá tehetjük rendszerünket
  - Az összetartozó adatok legyenek egymás mellett a lemezen
  - A sávszélesség a lemez szélén a legnagyobb
  - A leggyakrabban használt adatok legyenek a lemez közepén, vagy tároljuk őket több példányban

- Olvassunk/írjunk egyszerre több blokkot
- A szabad memóriát használjuk fel lemez- gyorsítótárnak

Adattömörítéssel csökkentsük az IO

#### **Partíciók**

- A partícionálással a lemezt független szeletekre osztjuk
- A partíciók az alkalmazások és az OS magasabb rétegei számára általában a lemezegységekhez hasonló eszközként látszanak
- Az egyes partíciókat különböző célokra használhatjuk
  - Nyers partíciók (pl. adatbáziskezelőknek)
  - Virtuális memóriaterület (swap)
  - Fájlrendszer

#### **RAID**

- Redundant Array of Inexpensive Disks (olcsó lemezegységek redundáns tömbje)
  - Ha egy diszk átlagosan 100 000 üzemóra (kb. 11 év) után mondja fel a szolgálatot, akkor egy 100 diszkből álló rendszerből kb. 42 naponta egy diszk kiesik!
  - Megoldás: az adatainkat tároljuk egyszerre több diszken
  - A redundancia megvalósítását rejtsük egy virtuális lemezegység mögé (nincs szükség új interfészre)
  - Különböző RAID szintek közül választhatunk (RAID-0-6)
- Szoftverből és hardverből is megvalósítható
  - Hardver-RAID esetén általában egész diszkeket kötünk össze, az OS szemszögéből az eredmény egy szokásos lemezegységnek látszik
  - Szoftver-RAID-et az OS valósítja meg, így partíciók felett is működhet
  - A hardver megvalósítás drágább, de hatékonyabb

# **RAID 0 (Striping)**

- Néhány diszk tárterületének összefűzésével megsokszorozhatjuk az összefüggő(nek látszó) tárkapacitást
- A logikai diszk blokkjait általában felváltva osztjuk szét a fizikai diszkek szektorai között (striping)
- Az IO műveletek párhuzamosításával nő a teljesítmény
- Nincs redundancia!
- Az adatvesztés esélye nem csökken, hanem nő
- Általában a blokknál nagyobb egységeket kezelünk (stripe), de akár bitszintű szétosztás is lehetséges

# RAID 1 (tükrözés)

Minden adatot két független diszken tárolunk

- A tárolókapacitás a felére csökken
- Olvasási teljesítmény nőhet, írás nem változik, vagy kissé csökken
- Diszkhibából eredő adatvesztés esélye jelentősen csökken
- Egyszerű, de drága megoldás
  - Nagyon kicsi processzorigény
  - 1 GiB adat tárolásához 2 Gib diszkterület szükséges

### RAID 2 (ECC)

- A gépi memóriánál megszokott hibajavító kódok használata (ECC memória)
- Az adatbitek mellett néhány extra bitet is tárolunk (lásd Hamming kódok)
- A bájt bitjeit és a hibajavító biteket tároljuk különböző diszkeken
- Az egyik diszk meghibásodása esetén a paritásbitekből helyreállítható a hiányzó bit
- pl. 4 diszk kapacitáshoz elég 7 fizikai diszk
- A gyakorlatban ritkán használt

### RAID 3 (paritásbitek)

- A memóriával ellentétben a P
- lemezegységek jelzik, ha hiba történik
- Nincs szükség a teljes hibajavító kódra, elég egyszerűen a paritásbitet tárolni (XOR)
- Az ismert pozíciójú hibás bit ebből helyreállítható
- Előnyök:
  - Olcsó: n diszk kapacitáshoz elég n+1 diszk
  - Egy blokk írása/olvasása szétosztódik a diszkek között, tehát felgyorsul
- Hátrányok:
  - Magasabb CPU igény
  - I/O műveletekben az összes diszk részt vesz, a párhuzamos teljesítmény romlik

# RAID 4 (paritásblokkok)

- A RAID 0 megoldást egészítsük ki egy P paritásdiszkkel
- Nincs szükség a bájtok felszabdalására, a paritás független blokkokra is számolható
- Egy diszk kiesése esetén a paritásdiszk és a többi diszk blokkjaiból helyreállíthatók az adatok
- Előnyök:
  - A RAID 3-hoz hasonlóan olcsó
  - Egy blokk beolvasásához elég egyetlen diszk, így a független olvasások párhuzamosíthatóak
- Hátrányok:
  - Az egyedi olvasásműveletek sebessége csökken
  - Az írások nem párhuzamosíthatóak (a paritásdiszket minden írás használja)
  - A diszkek igénybevétele nem egyforma

### RAID 5 (elosztott paritásblokkok)

- A RAID 4 javítása: a paritásblokkokat keverjük az adatblokkok közé
- Például egy 5 diszkből álló tömbben az n. blokkhoz tartozó paritásblokkot tároljuk az (n mod 5)+1. diszken, a többi diszk n. blokkjai tárolják az adatokat
- · A diszkek igénybevétele kiegyenlítődik
- Az írások némileg párhuzamosíthatók, azonban még mindig jóval lassabbak az egyszerű tükrözésnél

### RAID 6 (P+Q) PQ

- Paritásblokk (P) mellett hibajavító kódok (Q, Reed-Solomon)
- n+2 diszk költséggel n diszknyi kapacitást nyújt, és bármely két diszk kiesését elviseli
- · Matematikai háttér: Galois-terek
- Jelentős, a RAID 5-nél is magasabb CPU igény
- Elvileg általánosítható kettőnél több diszk kiesésére, a gyakorlatban általában nem éri meg
- A P és Q blokkokat célszerű itt is az adatblokkok közé keverni

#### **RAID 0+1, RAID 1+0**

- A RAID 0 teljesítményét ötvözhetjük a RAID 1 megbízhatóságával, ha kombináljuk a kettőt
- Szerencsés esetben a tömb akár egyszerre több diszk kiesését is elviseli
- A RAID 1+0 némileg megbízhatóbb
- A RAID 1-hez hasonlóan drága megoldás

## RAID összefoglalás

- A gyakorlatban csak a 0., 1., 5. és 6. szinteket alkalmazzák, illetve az 1+0, 0+1 kombinált megoldásokat
- A komponens diszkek méretének egyformának kell lennie
- Új diszkek menet közbeni hozzáadásával nem lehet növelni a tárkapacitást, újra létre kell hozni a tömböt
- A 6. illetve szerencsés esetben az 1+0, 0+1 kivételével valamennyi szint csak egyetlen diszk kiesését viseli el
- Választási szempontok:
  - Magas megbízhatóság: 1, 5, 6, 1+0, 0+1
  - Nagy teljesítmény: 0, 1, 1+0, 0+1
  - Alacsony költség: 0, 5, 6
  - Ezek közül bármelyik kettőt teljesíthetjük
- Minden rendszernél külön kell mérlegelni, melyik a legmegfelelőbb megoldás; gyakran több különböző RAID szintű és méretű tömböt definiálunk

- Általában lehetőség van készenléti diszkek definiálására, melyeket a rendszer automatikusan üzembe állít, ha egy diszk kiesik
  - Az új diszk szinkronizációja időbe telik, ezalatt a tömb teljesítménye csökken
  - A szinkronizáció közbeni új diszkhiba végzetes (a RAID-6 ez ellen védelmet nyújt)
- A redundáns tömbök nem nyújtanak védelmet minden hibalehetőség ellen
  - Emberi tévedések
  - Programhibák
  - Az egész rendszert érintő hibák
- Váratlan leállások
- Túlfeszültség
- Természeti katasztrófák
- A fejlett operációs rendszerek kötetkezelő rendszerekkel (volume manager) könnyítik meg a hibatűrő logikai diszkek létrehozását és üzemeltetését
  - Új indirekciós szint a logikai blokkok és a RAID tömbök fizikai blokkjai között
  - A kötetkezelő rendszertől a partíciókhoz hasonló, de rugalmasan átméretezhető, hibatűrő logikai tárterületek (kötetek) igényelhetők
  - A rábízott fizikai partíciók tárterületével a kötetkezelő automatikusan gazdálkodik