
	RELATORIO 1 - Teoria	Data:	/ /					
Inatel	Disciplina: E209							
Instituto Nacional de Telecomunicações	Tronscar rangamaco ao radia rana							
Conteúdo: Microcontrolador	es AVR							
Tema: GPIO ATMega 328P								
Nome:		Matrícula:	Curso:					

Objetivos

- Apresentar os conceitos da arquitetura do microcontrolador Atmega328P.
- Interpretar as funcionalidades dos registros dos pinos GPIO do microcontrolador.
- Utilizar ferramentas para aplicar os firmwares na prática para resolução dos problemas.
- Aplicar na prática a lógica booleana em conjuntos com os operadores booleanos para filtragem de bits.

Parte Teórica:

O microcontrolador Atmega328P



O Atmega328P apresenta conjuntos de "portas" ou "portais" identificados por **PB**, **PC** e **PD**. Cada pino do conjunto possui funcionalidades básicas de I/O (**entradas e saída**). Alguns destes pinos possuem funções especiais, as mesmas serão abordadas em relatórios futuros.

O uso da linguagem C nos microcontroladores:

A linguagem C, inicialmente criada para desenvolvimento de programas de computador, foi aos poucos sendo substituída por outras linguagens que facilitavam o desenvolvimento, mas ganhou uma sobrevida devido ao seu uso nos sistemas embarcados, ou seja, nos microcontroladores.

A sintaxe da linguagem é a mesma, seja para PC ou para MCU, mas cabe salientar algumas observações:


- Deve-se prestar atenção nos tipos de variáveis utilizadas (**char**, **short**, **int**, **long**) devido a limitação de espaço de memória de dados (RAM).
- Normalmente, os firmwares não possuem fim. Dessa forma, utiliza-se estruturas de repetição infinita (loop-infinito) no programa: for(;;); ou while(1);.
- Quando os programas são de baixa complexidade e apresentam lógica simples, pode-se utilizar uma execução sequencial, que possibilita a implementação prática da máquina de estados:
 - o realiza a leitura das entradas e armazena em variáveis,
 - o interpreta os valores das variáveis e executa a lógica desejada,
 - o atualiza as saídas (método denominado super-loop).
- É boa prática utilizar recursos que facilitam a alteração do uso dos pinos de GPIO/portais.
 Normalmente isso é feito utilizando a diretiva "#define". Dessa forma, caso um periférico tenha que ser trocado de pino, fica simples adaptar o programa. Exemplo:

#define SENSOR 1<<PB5
#define BOMBA 1<<PB0

Técnica de mascaramento:

Durante o curso, será muito comum utilizar bits para manipulação dos registros. Porém, a arquitetura do Atmega328P é de 8-bits, ou seja, as variáveis mínimas são de 8-bits (Byte). Para manipular bits, utiliza-se a aritmética binária com a lógica "OU" e "E" da seguinte forma:

• Lógica OU: possível fazer com que uma informação X seja "1". Se fizermos a lógica OU entre "bit qualquer" e "1", o resultado sempre será "1". Se fizermos a lógica OU entre "bit qualquer" e "0", o resultado será o valor do "bit qualquer".




Exemplos:

Escrever "1" no bit 0: PORTx = PORTx | (1<<Pino0);

PORTx - bits	7	6	5	4	3	2	1	0
PORTx antes	X	X	X	X	X	X	X	X
Máscara a ser aplicada	0	0	0	0	0	0	0	1
PORTx depois	X	X	X	X	X	X	X	1

• **Lógica E**: possível fazer com que uma informação **X** seja "**0**" ou mascarar(filtrar) uma informação **X** desejada para ser lida. Se fizermos a lógica **E** entre "**bit qualquer**" e "**0**", o resultado sempre será "**0**". Se fizermos a lógica **E** entre "**bit qualquer**" e o valor "**1**", o resultado será o valor do "**bit qualquer**".



Exemplos:

Escrever "0" no bit 0: PORTx = PORTx & ~(1<<Pino0);


PORTx - bits	7	6	5	4	3	2	1	0
PORTx antes	X	X	X	X	X	X	X	X
Máscara a ser aplicada	1	1	1	1	1	1	1	0
PORTx depois		X	X	X	X	X	X	0

Ler a informação contida no bit 3: var = PINx & (1<<Pino3);

PINx - bits	7	6	5	4	3	2	1	0
PINx antes	X	X	X	X	X	X	X	X
Máscara a ser aplicada	0	0	0	0	1	0	0	0
VAR	0	0	0	0	X	0	0	0


Parte prática:

- 1. (Fácil) Elabore um firmware para controlar o nível de um tanque, conforme a figura abaixo. O operador poderá selecionar o modo Automático ou Manual, seguindo os seguintes critérios:
 - a. Em modo Manual, a bomba poderá ser ligada pressionando o botão LIGA (NA VCC) e desligada pressionando o botão Desliga (NF GND). Neste modo, os sensores de nível não tem nenhuma ação.
 - b. Em Automático, a bomba deve ser ligada sempre que o sensor de Nível Baixo estiver desacionado e desligada sempre que o sensor de Nível Alto estiver acionado.
 - c. Não é necessário prever uma condição de defeito.




Entradas / Saídas	GPIO Utilizado
Chave Seletora Automático / Manual	PD3
Botão Liga	PC0
Botão Desliga	PC1
Sensor de Nível Baixo	PD4
Sensor de Nível Alto	PD5
Bomba	PB0

- 2. (Médio) Em uma esteira de transporte, foi instalado um sistema de verificação de peças posicionadas de forma errada. Elabore um firmware para controlar o sistema, seguindo os passos apresentados abaixo.
 - a. Ao pressionar o botão LIGA (NA) a esteira entra em movimento (MOTOR = TRUE);
 - b. Ao pressionar o botão DESLIGA (NF) a esteira para seu movimento (MOTOR = LOW);
 - c. Caso aconteça o amontoamento de peças (S1 = HIGH), a esteira deverá parar imediatamente e alarme deverá ser ligado (ALARME = HIGH);
 - d. Enquanto as peças estiverem amontoadas, a esteira não poderá ser ligada;
 - e. Para desligar o ALARME, as peças deverão estar desamontoadas (S1 = LOW) e o botão LIGA deve ser pressionado.



Entradas / Saídas	GPIO Utilizado			
Motor 1	PD2			
Sensor 1	PB3			
Botão Liga	PBO			
Botão Desliga	PB1			
Alarme	PD6			

- 3. (Difícil) Em um sistema de controle de bagagens, a separação e movimentação das bagagens ocorre automaticamente de acordo com o destino do passageiro. Por motivos de segurança, algumas malas devem passar pelo Raio X localizado em um local separado das esteiras de transporte. Elaborar um firmware para controlar o sistema de transporte abaixo.
 - a. Para inciar o transporte da mala até o local de verificação, o operador deve pressionar o botão LIGA para o Motor 1 (M1) transportar a mala até o elevador.
 - b. Assim que a mala aciona o Sensor 1, o Motor 1 é desligado e após 3 segundos o Motor do Elevador é ligado.
 - c. Ao chegar no andar superior, a mala aciona o Sensor 2, desligando o Motor do elevador e acionando o Motor 2 (M2) para transportar a mala até o local de verificação.
 - d. Assim que a mala acionar o Sensor 3, o Motor 2 é desligado por 3 segundos e ligado novamente para transportar a mala até o carrinho.
 - e. Ao acionar o Sensor 4, o processo é finalizado e o sistema todo é desligado.
 - f. Enquanto a bagagem estiver no Raio X, uma lâmpada indicativa deverá ficar piscando com frequência de 2 Hz.
 - g. Sempre que o botão DESLIGA for pressionado, todo o sistema deve ser desligado.



Entradas / Saídas	GPIO Utilizado
Motor 1	PD0
Motor 2	PD1
Motor Elevador	PD2
Sensor 1	PB0
Sensor 2	PB1
Sensor 3	PB2
Sensor 4	PB3
Botão Liga	PC0
Botão Desliga	PC1
Lâmpada	PD3