PAUTA DE MANTENCIÓN T60 GASOLINA MT 4X2 (USO NORMAL)

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		Tiempo
Meses	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108		total hr
Tiempo	1,0	3,0	2,5	3,1	2,5	3,6	2,5	3,6	2,5	3,3		
MOTOR												
ACEITE DE MOTOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0,2	0,2
FILTRO DE ACEITE (UTILIZANDO HERRAMIENTA ESPECIAL C00189128:MXS)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0,2	0,2
FILTRO DE CENIZA (REVISAR CONECTORES)	-	-	-	C	-	-	-	C	-	-	0	0,1
FILTRO DE AIRE	-	C	-	C	-	C	-	C	-	C	0,2	0,2
FILTRO DE A/C	-	C	-	C	-	C	-	C	-	C	0,3	0,3
SUSTITUIR LAS BUJÍAS CADA 3 AÑOS O 60.000 KM (LO QUE OCURRA PRIMERO)	-	I	I	I	I	C	I	I	I	I		
CORREA DE ACCESORIOS	-	I	I	I	I	I	I	I	I	C	0,4	0,4
KIT DE DISTRIBUCIÓN (Cada 200.000 KM, UTILIZANDO KIT HERRAMIENTAS BLOQUEO DISTRIBUCIÓN MAXUS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2
REFRIGERANTE (COMPLETAR SI ES NECESARIO, CAMBIAR CADA 2 AÑOS O 65.000 KM)	-	I	I	I	I	C	I	I	I	I	0,1	0,3
DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO POR MEDIO DE SCANNER MAXUS GRADEX VDI II O SUPERIOR	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,2	0,2
FRENOS												
LIQUIDO DE FRENOS (CAMBIAR CADA 65.000 o 2 AÑOS UTILIZANDO EQUIPO DE DIANOSTICO GRADE X VDI II O SUPERIOR)	-	I	I	I	I	C	I	I	I	I	0,1	0,5
DISCOS Y PASTILLAS DELANTERO Y TRASEROS (ASEO Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS)	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1	1
ESTADO PEDALERA , CAÑERIAS Y PIOLAS DE FRENO ESTACIONAMIENTO	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1	0,1
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN												
AMORTIGUADORES	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1	0,1
FLUIDO DE DIRECCIÓN ASISTIDA (CAMBIAR CADA 3 AÑOS O 80.000 KM)	-	I	I	I	I	I	I	C	I	I	0,1	0,2
SISTEMA DE DIRECCIÓN (TERMINALES, JUEGO LIBRE Y ROTULAS)	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1	0,1
ALINEACIÓN, BALANCEO y ROTACIÓN (ADICIONAL AL VALOR DE LA MANTENCIÓN)	-	R	- R	R	R	R	R	R	R	R	---	---
PERNOS DE CHASÍS Y CARROCERÍA	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1	0,1
TRANSMISIÓN												
ACEITE CAJA DE CAMBIOS MECANICA	C	I	I	I	I	I	I	C	I	I	0,1	0,3
ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO	C	I	I	I	I	I	I	C	I	I	0,1	0,3
SISTEMA ELÉCTRICO												
BATERÍA (PRUEBA Y AJUSTE APRIETE DE TERMINALES)	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,1	0,1
LUCES (AJUSTAR ALTURA DE FAROS PRINCIPALES, REVISION DE TODAS LAS AMPOLLETAS)	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,2	0,2
SISTEMA ELÉCTRICO (CONEXIONES, CABLES, MASAS ELECTRICAS, BOCINA, SENSORES DE REVERSA, FUNCIONAMIENTO DE ALZA VIDRIO ELECTRICO, ETC)	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1	0,1
REINCIAR INDICADOR DE PROXIMO MANTENIMIENTO	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,1	0,1
GENERAL												
VERIFICACIÓN FUNCIONAL (INSTRUMENTOS, INDICADORES DE TABLERO, CONTROLES Y OPCIONALES)	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1	0,1
INSPECCIÓN DEL CHASIS: COMPRUEBE CADA PIEZA,FIJACIÓN,ARNÉS Y TUBERÍA DEL CHASIS ESTA ASEGURADA DE MANERA CONFIABLE Y EFECTIVA SIN PERTURBACIONES.COMPRUEBE SI HAY FUGAS DE ACEITE Y AGUA EN EL CHASIS.	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
NEUMÁTICOS (NEUMÁTICOS DE REPUESTO INCLUIDO) VERIFIQUE Y COMPRUEBE LA PRESIÓN Y EL DESGASTE DE LOS NEUMATICOS.	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
EVALUACIÓN PRUEBA DE CARRETERA	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,2	0,2

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Comercial Motores de Los Andes SpA
No mezclar refrigerantes. La reposición de nivel de refrigerante debe ser por medio de agua destilada

No utilizar aditivos en el combustible