INPUT					OUTPUT					DISPLAY							
Entrada	A	B	C	D	S3	S2	S1	S0	Saída	A	B	C	D	E	F	G	Saída
0	0	0	0	0	1	1	1	0	14	1	0	0	1	1	1	1	E
1	0	0	0	1	1	0	1	0	10	1	1	1	0	1	1	1	A
2	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	1	1	0	0	1	1	4
3	0	0	1	1	1	1	0	1	13	0	1	1	1	1	0	1	D
4	0	1	0	0	0	1	1	0	6	1	0	1	1	1	1	1	6
5	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
6	0	1	1	0	0	1	1	1	7	1	1	1	0	0	0	0	7
7	0	1	1	1	1	1	1	1	15	1	0	0	0	1	1	1	F
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
9	1	0	0	1	1	0	1	1	11	0	0	1	1	1	1	1	B
10	1	0	1	0	0	0	1	0	2	1	1	0	1	1	0	1	2
11	1	0	1	1	1	0	0	0	8	1	1	1	1	1	1	1	8
12	1	1	0	0	1	0	0	1	9	1	1	1	1	0	1	1	9
13	1	1	0	1	0	0	1	1	3	1	1	1	1	0	0	1	3
14	1	1	1	0	1	1	0	0	12	1	0	0	1	1	1	0	C
15	1	1	1	1	0	1	0	1	5	1	0	1	1	0	1	1	5