MÓDULO 5: RETORNO, POUSO E MANUTENÇÃO

Duração: 3 horas

o Objetivo: Ensinar os procedimentos de retorno, pouso e manutenção do drone após o

voo.

1. Retorno e Pouso

1.1 Retorno Automático ao Ponto de Partida (RTH)

- Pressione o botão RTH no controle remoto para ativar a função.
- O drone retornará automaticamente ao ponto de decolagem.



1.2 Pouso Seguro

- Diminua gradualmente a velocidade até o drone tocar o solo.
- Evite terrenos instáveis ou inclinados.



2. Manutenção Pós-Voo

2.1 Inspeção e Limpeza

- Verifique as hélices e estrutura do drone após cada voo.
- Limpe o drone e a câmera para evitar acúmulo de poeira.



2.2 Armazenamento Correto

- Carregue a bateria para o próximo uso.
- Guarde o drone em um local seco e protegido.

