## LISTA 2 TÓPICOS AVANÇADOS EM COMUNICAÇÃO Gabriel Ferreira da Silva

## 1 Objetivos


Introdução ao software 4nec2, e análise numérica das propriedades de uma antena de dipolo de meia-onda.

## 2 Geometria

- Instale o programa 4nec2 (http://www.qsl.net/4nec2/) e leia o tutorial antes de montar o modelo. Copie o arquivo Example2.nec para outro diretório/arquivo desejado, renomeio e abra esse arquivo no programa.
- Edite o arquivo de entrada para obter uma antena centrada na origem, com meio comprimento de onda operando em 300 MHz ( $\lambda$  = 1 m). Para tanto na janela de edição de entrada:
- 1. Em "Edit NEC Input file" defina o fio (wire) de z=-0.25 m a z=+0.25 m, com 9 segmentos, e raio de 1 mm.
- 2. A alimenta ç ao da antena ("Source/Load") é descrita por uma fonte de tensão (Voltage-src) de 1 V, no segmento 5 (meio da antena).
- 3. A frequência é especificada em "Freq./Ground"em 300 MHz, em espaço livre.


## 3 Prática

1. Execute o programa para gerar o diagrama de radiação (Far Field pattern).




2. Observe o resultado do diagrama de radia c ao (Pattern, F4) no plano vertical ( $\phi$  = 0). Qual o valor do ganho máximo? Altere o resultado mostrado (em Show) para as componentes do campo elétrico E $\theta$  e E $\phi$  e comente sobre a polariza c ao da antena.


O valor máximo é de 2.15 dBi em 90°.



3. Altere para o plano horizontal ( $\theta = 90^{\circ}$ ) através da barra de espaço, e repita o item acima.


O ganho da antena é constante 2.15 em todas as direções e sua polarização é constante






4. Visualize a geometria em 3D (F9), e plote a corrente excitada (mude de Structure para Currents). Comente sobre o resultado obtido.

A antena tem correntes com valores nulos nas pontas e máxima no meio da antena similar a uma senoide assim como estudamos em sala.



5. Plote o diagrama de radiação em 3D (volte para Structure, e mude de hide-pattern para multi-color).



6.Observe a impedância de entrada com 9 segmentos. Aumente gradativamente o número de segmentos e observe a impedância de entrada. Mantenha o número de segmentos ímpar, de forma que o centro da antena coincida com o meio de um segmento. Cada vez que alterar o número de segmentos lembre-se de alterar o número do segmento de alimentação correspondente ao meio da antena! Observe a convergência da impedância de entrada.

N° de segmentos	Impedância
9	83.6 + j47.6
11	84.1 + j47.9
15	84.7+ j48.4
21	85.2 + j48.8
31	85.8 + j49.2
101	86.9 + j49.6