# Laboratorio No. 5 Plataforma base y capa de enlace

#### MARCO TEÓRICO

#### Virtual Local Area Network


Una red de área local virtual (Virtual Local Area Network o VLAN) es un segmento lógico más pequeño dentro de una gran red física cableada. Las diferentes estaciones se combinan en una solución de red independiente de su ubicación: siempre que estén conectadas entre sí en la misma LAN, es posible combinarlas mediante una VLAN. No supone ningún problema que la LAN abarque varios switches. Lo único importante es que el switch también sea compatible con la VLAN. La única manera de crear VLAN es utilizando switches gestionables (Managed Switches).

Cada VLAN individual recibe su propio dominio de difusión o dominio de broadcast. Si un participante envía una difusión dentro de la VLAN, todos los demás participantes de ese segmento (y solo esos participantes) reciben el mensaje. La difusión no se transmite más allá de los límites de la red virtual. La comunicación entre diferentes VLAN se produce a veces utilizando los mismos cables.

Una VLAN puede configurarse de varias maneras. Dependiendo del tipo de VLAN, encontraremos una tecnología diferente. En la práctica, se utilizan dos tipos de VLAN: las VLAN basadas en puertos y VLAN etiquetadas (en inglés, tagged VLAN). En muchos casos, los administradores de red realizan sus instalaciones y asignaciones utilizando un híbrido de estos dos tipos.

- VLAN basada en puertos: Grosso modo, se enruta a cada participante de la red en un switch a través de un puerto; hay una toma en la que se enchufa el cable de red que corresponde al ordenador pertinente (no obstante, los puertos también se utilizan para conectar los switches entre sí). Si quisieras crear dos VLAN a partir de esta red física, habría que asignar los puertos correspondientes a la red virtual deseada.
- VLAN etiquetada o Tagged VLAN: En las VLAN etiquetadas la asignación a las VLAN es más dinámica. En lugar de tener que establecerse en el switch, una etiqueta (tag) en el marco del datagrama se encarga de la asignación. Por esta razón, esta técnica también se denomina, en analogía a las redes basadas en puertos, como basada en marcos. En la etiqueta se encuentra la información sobre la VLAN en la que se encuentra actualmente. De esta manera, un switch puede reconocer en qué segmento se produce la comunicación y reenviar el mensaje en consecuencia.

### 1. CONFIGURACIÓN VLAN



# - Configuración Switch 0


```
Switch>enable
Switch#configure terminal
```

```
Switch(config) #vlan 30
Switch(config-vlan) #namr Estudiantes

* Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-vlan) #name Estudiantes
Switch(config-vlan) #end
Switch#
```

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #vlan 35
Switch(config-vlan) #name Profesores
Switch(config-vlan) #end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```




```
Switch(config-if-range) #switchport nonegotiate
Switch(config-if-range) #exit
Switch(config) #do write memory
Building configuration...
[OK]
Switch(config) #exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```


### - Configuración Switch 1

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 35
Switch(config-vlan)#name Profesores
Switch(config-vlan)#end
```

Switch#show vlan brief					
VLAN Name	Status	Ports			
l default	active	Fa0/1, Fa0/2,			
Fa0/3, Fa0/4					
		Fa0/5, Fa0/6,			
Fa0/7, Fa0/8		F-0/6 F-0/10			
F-0/11 F-0/12		Fa0/9, Fa0/10,			
Fa0/11, Fa0/12		Fa0/13, Fa0/14,			
Fa0/15, Fa0/16		140/15, 140/14,			
145, 15, 145, 15		Fa0/17, Fa0/18,			
Fa0/19, Fa0/20					
		Fa0/21, Fa0/22,			
Fa0/23, Fa0/24					
		Gig0/1, Gig0/2			
35 Profesores	active				
1002 fddi-default	active				
1003 token-ring-default	active				
	active				
	active				
Switch#					

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #vlan 30
Switch(config-vlan) #name Estudiantes
Switch(config-vlan) #end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```





- ¿Qué son enlaces troncales?


Un enlace troncal es un enlace punto a punto, entre dos dispositivos de red, que transporta más de una VLAN. Un enlace troncal de VLAN le permite extender las VLAN a través de toda una red. Cisco admite IEEE 802.1Q para la coordinación de enlaces troncales en interfaces Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Más adelante en esta sección, aprenderá acerca de 802.1Q.

Un enlace troncal de VLAN no pertenece a una VLAN específica, sino que es un conducto para las VLAN entre switches y routers.


#### Conectividad

 VLAN 30 - ESTUDIANTES PC0 (IP 182.25.1.20) PC2 (IP 182.25.1.22)

```
PC0
                                                                      X
                                                              Physical
          Confia
                 Desktop
                           Programming
                                        Attributes
 Command Prompt
                                                                     Χ
 C:\>
 C:\>
 C:\>
 C:\>
 C:\p
 C:\>ping 182.25.1.22
 Pinging 182.25.1.22 with 32 bytes of data:
 Reply from 182.25.1.22: bytes=32 time=2ms TTL=128
 Reply from 182.25.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
 Reply from 182.25.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
 Reply from 182.25.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
 Ping statistics for 182.25.1.22:
     Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
 Approximate round trip times in milli-seconds:
     Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
 C:\>
 C:\>
 C:\>
 C:\>
 C:\>
 C:\>
 C:\>
 C:\>
 Top
```



 VLAN 30 - ESTUDIANTES PC1 (IP 182.25.1.21) PC3 (IP 182.25.1.23)





```
PC1
                                                                   X
 Physical
           Config Desktop Programming Attributes
                                                                         Х
  ommand Prompt
 Packet Tracer PC Command Line 1.0
  C:\>ping 182.25.1.23
 Pinging 182.25.1.23 with 32 bytes of data:
 Reply from 182.25.1.23: bytes=32 time<1ms TTL=128
 Reply from 182.25.1.23: bytes=32 time=1ms TTL=128
  Reply from 182.25.1.23: bytes=32 time<1ms TTL=128
 Reply from 182.25.1.23: bytes=32 time<1ms TTL=128
 Ping statistics for 182.25.1.23:
 Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
 C:\>
___ Top
```


#### Conexiones entre VLAN.


```
PC2
                                                              X
 Physical
         Config Desktop Programming
                                       Attributes
 Command Prompt
                                                                    Χ
  Packet Tracer PC Command Line 1.0
 C:\>ping 182.25.1.20
 Pinging 182.25.1.20 with 32 bytes of data:
  Reply from 182.25.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
 Reply from 182.25.1.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
  Reply from 182.25.1.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
  Reply from 182.25.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Ping statistics for 182.25.1.20:
     Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
     Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
  C:\>ping 182.25.1.21
  Pinging 182.25.1.21 with 32 bytes of data:
  Request timed out.
  Ping statistics for 182.25.1.21:
      Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),
  Control-C
  ^c
  C:\>
Top
```

### 2. REVISIÓN DE FRAMES CON VLANS











Al hacer ping entres los equipos de una misma VLAN, se muestra en la imagen con borde rojo que al principio de la información del PDU, se ve en el frame de Ethernet las direcciones de destino y de llegada, En la última imagen, no se genera este frame ya que no están dentro de la misma VLAN, se confirma que no se pueden enviar mensajes entre VLANs.


# 3. CONFIGURACIÓN BÁSICA WIFI




# CONFIGURACIÓN.




Ingreso al router vía web desde Laptop0




Configuración LAN y Wireless




Seguridad de la red inalámbrica




Conexión Wireless Laptop0




Conexión Wireless Smarphone0



Configuración AP.




Conexión Wireless Smartphone2




Conexión Wireless Laptop2

Para verificar la conectividad entres los equipos tenemos que saber que la red del router podrá hacer ping a lo otra red, pero la red de afuera no podrá hacer ping a la red del router.


#### PC0 a PC1




#### - PC1 A PC0





# 4. CONFIGURACIÓN DE LAN ALÁMBRICA E INALÁMBRICA.





- Configuración de direcciones IP para los equipos alámbricos.

















#### - Red inalámbrica Verde





Configuración SSID





Configuración de seguridad

Network Setup							
Router IP	IP Address:	192 . 1	. 0	. 1			
	Subnet Mask:	255.255.255.0			~		
DHCP Server Settings	DHCP Server:	Enabled	O Disabled			DHCP servation	
	Start IP Address: 19						
	Maximum number of Users:	20					
	IP Address Range: 192.168.0. 50 - 69						
	Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day)						
	Static DNS 1: 0		0	. 0	. 0		
	Static DNS 2: 0		0	. 0	. 0		
	Static DNS 3: 0		0	. 0	. 0		
	WINS: 0		0	. 0	. 0		


Configuración rango de direcciones IP

## - Red inalámbrica morada







CONFIGURACIÓN ACCESS POINT




Conexión AP



Conexión AP





Conexión AP




Conexión AP

### - Red inalámbrica Naranja






CONFIGURACIÓN ACCESS POINT




Conexión AP



Conexión AP


### - CONFIGURACÓN VLAN




Las VLAN se identificaron con los que se ven en la imagen,

- 30, Profesores.
- 40, Laboratorios.
- 50, Estudiantes.

REVISIÓN DE CONEXIÓN.



Diferente VLAN.



Misma VLAN.

Los ping funcionarán desde la red limitada de un Switch, si se quiere realizar un ping de afuera hacia adentro no funcionará.

```
C:\>ping 143.20.14.17

Pinging 143.20.14.17 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.


Request timed out.


Request timed out.

Ping statistics for 143.20.14.17:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

## 5. REVISIÓN DE LAS WIFI REALES.









En la aplicación, estamos viendo el análisis de la red WIFI Gabriela, y esta opera en 2.4GHz, en esta se ve su dirección MAC e información adicional de la red.

### 6. INSTALACIÓN DE SOFTWARE BASE

El funcionamiento del software se le mostrará al profesor.

 Las interconexiones entre los archivos de Packet Tracer se mostrarán al profesor.

#### **CONCLUSIONES**

- Se entendió de mejor el funcionamiento de las vlan y conexiones entre ellas.
- Se comprendió como hacer configuraciones de switches y routers.

#### **BIBLIOGRAFIA**

- VLANs: Qué son, tipos y para qué sirven (redeszone.net)
- Conceptos básicos de VLAN | Explicación sencilla de la virtual LAN IONOS
- Configure VLAN in Cisco Packet Tracer : 7 Steps Instructables
- 3.2 Enlaces Troncales de las VLAN MODULO 3 CISCO CCNA Exploration 3 (google.com)