



# Conjunto de instruções



Quem executa um programa é o hardware, e ele só entende uma sequência de instruções de máquina em código binário.

Prof. Ivair Teixeira

11

# Conjunto de instruções



**Instrução de máquina** = é composta de códigos binários representando instruções, endereços e dados (set).

Formato das instruções = OPCODE + Op1 + Op2 ...

- •Opcode (Código da Operação): é operação a ser realizada pelo processador. Cada opcode deverá ter um código único que o identifique.
- •**Op (Operando):** é o dado, ou o endereço de memória onde está o dado, ou o endereço onde vai ser salvo o resultado.

Opcode Op1 Op2
0001 100010100 101010001

Prof. Ivair Teixeira

# Conjunto de instruções



#### OPCODE -Tipos de operações:

#### Matemáticas:

•Aritméticas, lógicas, de complemento, de deslocamento, ...

#### Movimentação de dados

Memória ←→ Acumulador.

#### Controle

•Desvio da sequência de execução, parar, ...


#### Entrada e Saída


•Leitura e escrita em dispositivos de Entrada / Saída.


Prof. Ivair Teixeira


#### Instruções de máquina Instrução Significado Código Carregar no acumulador 0001 Store Salvar na memória op← AC 0010 AC←AC+op 0011 Add Somar AC←AC-op 0100 Sub Subtrair Mul Multiplicar AC←AC\*op 0101 Div Dividir AC←AC/op 0110 Goto Desviar PC←op 0111 Op←Entrada 1000 Ler Saída←op 1001 Print Imprimir Prof. Ivair Teixeira






























#### **Conceito Geral**



Na Flash, está armazenado o programa que será executado.

A memória RAM, divide-se em:

•Registradores especiais, área reservada ao PIC para os registradores de controle, como PORTA, PORTB, TRISA, TRISB, STATUS, INTCON, ...
•Registradores Gerais, área que inicia no endereço 0x20 (pic16f628A) e é destina a criacão das variáveis do usuário.

O acumulador, conhecido com **W**, trabalha como um registrador de intercâmbio de dados. No PIC não é possível mover o conteúdo de um registrador(ou variável) diretamente para outro, deve-se usar o acumulador como intermediário.

A **ULA** é a unidade lógica Aritmética, ou seja o processador da instruções.

Os **periféricos** são Timers, comparadores analógicos, módulo de comunicação serial, PWM, etc.

E, como o PIC é um computador logicamente contém PC, pilha, etc.

Prof. Ivair Teixeira

27

#### **Conceito Geral**



As instruções em assembly são compostas por letras que representam a abreviação de uma frase. Sua composição utiliza termos como:

L = Literal (valor, número).

**W** = **W**ork (Acumulador de trabalho)

**F** = **F**ile Register (Arquivo de registro, variável na memória)

**B** = **B**it (um dos 8 bits de um registrador qualquer)

S = Set (Valor 1, positivo)

C = Clear (limpar, Valor 0 ou negativo)

**Z** = **Z**ero (valor 0, quando usado em testes de decremento)


**S** = **S**kip (saltar a próxima instrução, após um teste comparativo)


Observe que S pode ser "set"ou "skip" dependendo da operação. Exemplo:


MOVLW .25 = MOVa a Literal 25 para o Acumulador (Work)
BSF PORTB,5 = Set (1) o Bit 5 do F (registrador) PORTB

Prof. Ivair Teixeira

#### Interpretar esquema elétrico BTN1 é um botão ligado ao pino PORTA, 2 Nessa configuração RA2 é uma entrada que está 10k em nível 1 (5 volts) pelo resistor de 10k. A2 RA1 Ao pressionar o botão, o pino RA2 é aterrado e RA3 RA( BTN1-RA4 XT RA7 PORTA = RA5 XT RA6 LED1 é um LED ligado ao pino PORTB, 0 SND LED2 é um LED ligado ao pino PORTB, 2 RB0 RB7 Um dos terminais do LED está conectado ao LED1 RB1 RX RB6 negativo, portanto para o LED ligar deve-se impor nível 1 (5 Volts) no respectivo pino do PIC RB2 RB5 LED1 LED2 RB4 LED2 PORTB = Prof. Ivair Teixeira


















































































# PIC 16F628 - Características Timer 0 - Contador de 8 bits - até 256 •Contagem de eventos externos (clock externo).

- •Contagem de tempo (clock interno).
- •Pre-divisor 1:2 até 1:256.

Timer 2 - Contador de 8 bits - até 256.

- •Contagem de tempo (clock interno).
- •Pré-divisor 1:1 até 1:16.
- •Pós-divisor 1:1,1:4 e 1:16.
- •Registrador de período (até quanto vai contar)

Prof. Ivair Teixeira

# PIC 16F628 - Características




Timer 1 - Contador de 16 bits - até 65.535


- •Contagem de eventos externos (clock externo).
- •Contagem de tempo (clock interno).
- •Pre-divisor por 1, 2, 4, 8.


Estoura com 65.535 uSeg= 11111111 11111111

- •Configurar como contagem de tempo.
- •Pré-dividor 1:8 (estoura com 524.280uSeg)

Prof. Ivair Teixeira







## PIC 16F628 - Características Power-Up •Retardo de 72 ms na inicialização do oscilador, para estabilização da fonte de alimentação. Brown-Out •Provoca o reset da CPU se a tensão de alimentação cair abaixo de 4 Volts. Watchdog •Temporizador independente que provoca o reset da CPU, caso não seja executada a instrução "CLRWDT", em um determinado intervalo (18 ms até 2.304 ms). •Esta ação reinicia o sistema em caso de travamento.

# PIC 16F628 - Características



ICSP (programação serial no circuito)

•Técnica de programação no qual o chip é gravado no circuito de aplicação, utilizando três pinos do PIC(Clock,Dados e tensão de programação).

#### Sleen

- •Modo de baixo consumo de energia (2uA).
- •Retorno por três modos:
  - •Reset externo (pino MCLR).
  - •Termino da temporização do Watchdog.
  - •Ocorrência de uma interrupção.

Prof. Ivair Teixeira

67

### PIC 16F628 - Características



PC (Contador de programa)

•Cada linha de código tem um número, o PC é um contador que controla a linha que está sendo executada no momento.

#### Pilha

- •Nas chamadas de rotinas (desvio), o endereço atual (PC) é armazenado na pilha, para retorno após o término da rotina
- •A pilha do PIC contem 8 níveis, e é função do programador controlar para que não sejam executadas mais que 8 desvios consecutivos.

Prof. Ivair Teixeira

68

# PIC 16F628 - Características



#### Interrupções - Conceito.

A interrupção é um dos mais poderosos recursos do PIC.

Em alguns casos funciona como um processamento paralelo, transparente ao programador.

Quando ocorre uma interrupção a execução do código é desviada para o endereço de memória 0x04.

Neste endereço é verificado qual foi a fonte da interrupção e deve existir uma chamada para a rotina de tratamento da interrupção.

Após o tratamento, a execução retorna ao endereço original.

Prof. Ivair Teixeira

69

# PIC 16F628 - Características




#### Fontes de interrupções.

- •Estouro de contagem do Timer 0, Timer 1 e Timer 2.
- •Mudança de nível de sinal no PORTB.
- •Interrupção externa (pino INT).
- •Término de escrita na EEPROM;
- •Comparação/captura no módulo CPP.
- •Recepção de dados na USART.
- •Fim de transmissão na USART.
- ·Comparador analógico.

Prof. Ivair Teixeira

#### PIC 16F628 - Características TMR1IF Wake-up (if in Sleep mode)(1) TMR1IE TOIE -TMR2IF INTF TMR2IE CCP1IF RBIF Interrupt to CPU RRIE CMIE-PFIF TXIF RCIE Prof. Ivair Teixeira





#### MPLAB IDE



Prof. Ivair Teixeira

73

# **MBLab IDE - Novo Projeto**



- •O MPLab utiliza o conceito de projeto, ou seja, um conjunto de informações ou arquivos relacionados a um trabalho em particular.
- •Crie a pasta "TesteMPLAB" em um diretório no qual tenha permissão de gravação (G: ou Z:).

Prof. Ivair Teixeira

74

# **MBLab IDE - Novo Projeto**



# Método 1

Crie uma pasta no seu drive virtual (RAxxxxxx z: )

Prof. Ivair Teixeira

75

# **MBLab IDE - Novo Projeto**



#### Criar um novo projeto:

- •Inicie o MPLAB e finalize qualquer projeto anterior (*File → Close Workspace*).
- Project → Project Wizard...
- •Avançar → PIC16F628A → Avançar.
- •SE HOUVER um "X" vermelho antes de MPASM, vá no botão "browse", busque o endereço do arquivo "mpasmwin.exe (C:\Arquivos de programas \Microchip\MPASM Suite\mpasmwin.exe).Repita para mplink.exe e mplibexe. → Avançar
- •SE NÃO HOUVER . → Avançar

Prof. Ivair Teixeira

# **MBLab IDE - Novo Projeto**



No botão "browse" encontre a pasta "TesteMPLab" e digite um nome para o projeto (PiscaLed).

Avançar → Avançar → Concluir.

#### **Criar um Arquivo fonte:**

File → New.

File → Save As... e digite o nome PiscaLed.asm (importante " .asm").

*Project* → *Add Files to Project*... e encontre o arquivo que foi salvo.

Prof. Ivair Teixeira

77

# **MBLab IDE - Padronização**





Para manter um padrão todo o código será escrito em letras maiúsculas e utilizada a tecla "TAB" para endentação em colunas.

Qualquer texto após o " ; " é interpretado pelo compilador como comentário.


- ; SEQUENCIAL DE LEDS.
- ; PROGRAMA EXEMPLO PARA EXPLORAR A IDE MPLAB.
- ; IVAIR TEIXEIRA.


Prof. Ivair Teixeira
















# **MBLab IDE - Novo Projeto**



# Método 2

Crie uma pasta no seu drive virtual (RAxxxxx z: )

Salve dentro da pasta o arquivo codbase.asm

Prof. Ivair Teixeira

# **MBLab IDE - Novo Projeto**



#### Criar um novo projeto:

- •Inicie o MPLAB e finalize qualquer projeto anterior
- Project → Project Wizard...
- (Welcome) → Avançar
- •(*Device*) → PIC16F628A → Avançar.
- •(Select Language não mude nada) →Avançar
- •( Create new project file) → BROWSE, encontre a pasta do projeto e coloque o nome do projeto.  $\rightarrow$  SALVAR  $\rightarrow$  AVANÇAR.

Prof. Ivair Teixeira

# **MBLab IDE - Novo Projeto**



- •(Add existing files...) Selecione o arquivo codbase.asm e adicione ao projeto (ADD>>)
- Avançar → Concluir.
- ·Abra o código fonte.

Prof. Ivair Teixeira

# Simulação — Saídas



#### Watch:

- Wiew → Watch.
- •Nessa janela é possível inserir e visualizar o valor de todos os registradores (Add SFR) ou variáveis (Add Symbol) do PIC.
- Click com o botão direito sobre o registrador e em "properties..." escolha o formato da exibição.

Para compilar: F10

Para simular: Debugger →Select tools → MPLab SIM

F6=reset / F8=passo-a-passo

Prof. Ivair Teixeira

# Simulação — Entradas



#### Stimulus:

- Debugger → Stimulus → New Workbook → Asynch
- •Em "Pin / SFR" escolha o "PORT" desejado, e em "Action" escolha "Toggle" (inverter).
- •Para inverter o nível digital (0 ou 1) pressione o botão "Fire".
- •Obs: F10  $\rightarrow$  F6  $\rightarrow$  F8  $\rightarrow$  F8... até passar pela inicialização do PORTA, após isso "click" em "Fire", selecione novamente a janela de código e pressione novamente F8 para atualizar a janela Watch.

# Simulação - Tempo



#### StopWatch:

- Debugger → StopWatch.
- Debugger → Settings → Processor Frequency = 4.
- •Nessa janela é possível visualizar o tempo de execução de uma determinada rotina.
- •Colocar um breakpoint (2 clicks) na primeira instrução e outro na última instrução da rotina.
- •Pressionar F9 para o código ser executado até o primeiro breakpoint, zerar o StopWatch e pressionar novamente F9.

Prof. Ivair Teixeira

# Conjunto de Instruções



Prof. Ivair Teixeira

# PIC 16F628 - Instruções



#### Estrutura do código

Inclusão de bibliotecas.

INCLUDE "P16F628.inc"

- •Faz com que o compilador reconheça um conjunto de termos visando facilitar a programação.
- •O que é mais fácil de lembrar: PORTA ou H'0005' ?
- •Configuração de gravação (palavra de configuração).

\_CONFIG \_CP\_OFF & \_WDT\_OFF & \_PWRTE\_OFF & \_BODEN\_OFF & \_MCLRE\_ON & \_INTRC\_OSC\_NOCLKOUT & \_LVP\_OFF

- •Define, no momento da gravação do PIC, o modo de funcionamento de vários periféricos.
- •Ver tabela palavra de configuração.

Prof. Ivair Teixeira

# PIC 16F628 - Instruções



#### Estrutura do código

Definições das constantes.

#DEFINE BTN1 PORTA, 0

•Nossas definições para facilitar a programação.

Declaração das variáveis.

CBLOCK 0X20

**T1** 

**T2 ENDC** 

- •Reserva o endereço de memória 0x20 para T1 e 0x21 para T2.
- •Em C é o mesmo que: char T1,T2;

Prof. Ivair Teixeira

# PIC 16F628 - Instruções



#### Estrutura do código

·Vetor de reset.

#### **ORG 0x00**

- •Define o local onde o código inicia quando o PIC e alimentado ou quando acontece um reset
- •Após esta linha deve haver uma chamada para a primeira rotina do programa.

#### ·Vetor de interrupções.

#### **ORG 0x04**

- •Define o local para onde o código é desviado quando acontece uma interrupção.
- •Após esta linha deve haver a rotina, ou chamada, para tratamento da interrupção e no final o comando RETFIE.

Prof. Ivair Teixeira


# PIC 16F628 - Instruções




#### Estrutura do código


PRINCIPAL CALL **;CHAMA A ROTINA TEMPO** PORTA, 1 ;SE O BOTÃO FOR O PULA PRÓXIMA BTFSC GOTO DESLIGA **:VAI PARA LIGA** GOTO LIGA ;VAI PARA DESLIGA LIGA MOVLW B'11111111' **;MOVE 11111111 PARA W** MOVWF **PORTB ;MOVE W PARA O PORTB** GOTO **PRINCIPAL** ;VOLTA PARA A ROTINA PRINCIPAL DESLIGA PORTB CLRF ;LIMPA (ZERO) O PORTB GOTO PRINCIPAL TEMPO


RETURN ;RETORNA APÓS A CHAMADA














































# PIC 16F628 - Instruções Operações aritméticas. ADDWF f, d •Adição do conteúdo do acumulador W ao registrador representado pelo operando f, o resultado é armazenado no destino indicado pelo operando d. •Exemplo: Suponha W=10 e NUM=8 ADDWF NUM, F OU ADDWF NUM, W •O conteúdo de W é somado ao conteúdo da variável NUM, e o resultado é armazenado na própria variável OU em W. NUM 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 NUM 0 0 0 1 0 1 0 1 0 + W 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 = E


W 0 0 0 1 0 0 1 0


NUM 0 0 0 1 0 0 1 0











# PIC 16F628 - Instruções



#### Operações lógicas.

#### IORWF f, d

- •OR lógico do conteúdo do registrador W com o conteúdo do registrador especificado por f. O resultado é armazenado em d.
- •Exemplo: Suponha W=170 num = 15

#### **IORWF**

•OU lógico do conteúdo de W, com valor de NUM

NUM, F

NUM 10101010 00001111 NUM 10101111

Prof. Ivair Teixeira

121

# PIC 16F628 - Instruções



#### Operações lógicas.

#### **XORLW k**

- •XOR lógico bit a bit da constante representada por k com o conteúdo do registrador W.
- •Exemplo: Suponha W=170

XORLW B'00001111'

10101010 00001111

10100101 •OU exclusivo lógico do conteúdo de W, com o binário 00001111.

0 xor 0 = 0

0 xor 1 = 11 xor 0 = 1

1 xor 1 = 0

Prof. Ivair Teixeira 122

# PIC 16F628 - Instruções



#### Operações lógicas.

#### XORWF f, d

- •XOR lógico do conteúdo do registrador W com o conteúdo do registrador especificado por f. O resultado é armazenado em d.
- •Exemplo: Suponha W=170 num = 15

•OU exclusivo lógico do conteúdo de W, com valor de NUM

NUM 10101010 00001111 NUM 10100101

Prof. Ivair Teixeira 123

# PIC 16F628 - Instruções



#### Operações lógicas.

#### COMF f, d

- •Complementa (inverte), o nível lógico dos bits do registrador especificado por f.

**COMF NUM, F** 

10101010

01010101

•Inversão bit a bit do conteúdo de NUM

Prof. Ivair Teixeira 124

# PIC 16F628 - Instruções




Aula 10/03 até aqui

#### Operações lógicas.

- •O conteúdo do registrador especificado por f é deslocado um bit a esquerda. O valor do flag STATUS, C é armazenado no bit 0 do registrador e o bit excedente é armazenado no flag.
- •Exemplo:

RLF NUM, F



Prof. Ivair Teixeira 125


# PIC 16F628 - Instruções



#### Operações lógicas.

- ulletO conteúdo do registrador especificado por f é deslocado um bit a direita. O valor do *flag* STATUS, C é armazenado no bit 7 do registrador e o bit excedente é armazenado no flag.
- •Exemplo:

RRF NUM, F



Aula 10/03 até aqui Prof. Ivair Teixeira 126

# PIC 16F628 - Instruções



#### Operações de desvio.

#### BTFSS f,b

•Desvio condicional. Testa o bit especificado por b, do registrador f e pula a próxima instrução se o bit estiver em nível 1

#### **PRINCIPAL**

BTFSS NUM, 3 GOTO TESTE1 GOTO TESTE2

#### TESTE1

**GOTO** 

PRINCIPAL

#### TESTE2

GOTO PRINCIPAL

- •Testa o bit 3 do registrador NUM e pula a próxima linha se for 1
- •Se o bit for igual a **1** pula a próxima linha e vai para a rotina TESTE2, senão, não pula a próxima linha e vai para a rotina TESTE1

Prof. Ivair Teixeira

127

# PIC 16F628 - Instruções



#### Operações de desvio.

#### BTFSC f,b

 $\bullet \text{Desvio}$  condicional. Testa o bit especificado por b, do registrador f e pula a próxima instrução se o bit estiver em nível 0

#### **PRINCIPAL**

BTFSC NUM, 3 GOTO TESTE1 GOTO TESTE2 TESTE1

GOTO PRINCIPAL

PRINCIPAL

TESTE2

GOTO

- •Testa o bit 3 do registrador NUM e pula a próxima linha se for 0
- •Se o bit for igual a **0** pula a próxima linha e vai para a rotina TESTE2, senão, não pula a próxima linha e vai para a rotina TESTE1

128

Prof. Ivair Teixeira

# PIC 16F628 - Instruções



#### Operações de desvio.

#### DECFSZ f, d

•Desvio condicional. Decrementa o conteúdo do registrador f, e pula a próxima instrução se o resultado for igual a 0. O resultado e armazenado no destino indicado por d.

#### **PRINCIPAL**

DECFSZ NUM, F GOTO TESTE1 GOTO TESTE2

#### TESTE1

**GOTO PRINCIPAL** 

TESTE2

GOTO PRINCIPAL

Subtrai 1 do valor da variável NUM, se o resultado for igual a 0 pula a próxima instrução e vai para a rotina TESTE2. Senão vai para a rotina TESTE1.

129

Prof. Ivair Teixeira

# PIC 16F628 - Instruções



#### Operações de desvio.

#### INCFSZ f,d

•Desvio condicional. Incrementa o conteúdo do registrador f, e pula a próxima instrução se o resultado for igual a 0. O resultado e armazenado no destino indicado por d.

#### PRINCIPAL

INCFSZ NUM, F GOTO TESTE1 GOTO TESTE2 TESTE1

GOTO PRINCIPAL

TESTE2

GOTO PRINCIPAL

Adiciona 1 ao valor da variável NUM, se o resultado for igual a 0 pula a próxima instrução e vai para a rotina TESTE2. Senão vai para a rotina TESTE1.

Prof. Ivair Teixeira 130

# PIC 16F628 - Instruções



#### Controle.

#### NOP

Não executa nenhuma operação. Gasta um ciclo de máquina.

#### **CLRWDT**

 Limpa o contador watchdog. Quando o watchdog estiver habilitado o programa deve executar esta instrução periodicamente para que não ocorra o reset da CPU.

#### **SLEEP**

•Coloca a CPU no modo de economia de energia.

Prof. Ivair Teixeira

131


# **Avançado**





Prof. Ivair Teixeira











































































#### Comunicação serial Recepção Serial - Exemplo com interrupção **ORG 0X00 GOTO** TRATA\_INT ;vem aqui se ocorrer interrupção **PRINCIPAL** ;códigos gerais TRATA INT RCREG, W MOVE copia o byte recebido em W. **MOWF** ;copia W para uma variável. AUX RETFIE ;retorna na linha após a interrupção Obs: Detecta/recebe o caractere no momento que

163

# Comunicação serial



#### Transmissão Serial sem interrupção

•Mover o valor para o registrador TXREG e aguardar o fim da transmissão testando o bit PIR1,TXIF.

•MOVWF **TXREG** ; inicia a transmissão PIR1,TXIF •BTFSS ;salta se já terminou

•GOTO \$-1

O flag PIR1,TXIF ficará automaticamente com valor 1 quando a transmissão for concluída.

Prof. Ivair Teixeira 164

#### Comunicação serial Exemplo de repetidor de comunicação serial: PRINCIPAL PIR1, RCIF **BTFSS** ;testa se chegou caractere PRINCIPAL GOTO :volta CALL **RECEBE**

:chama a rotina recebe **GOTO TRANSMITE** ;vai para a rotina transmite

**MOVF** RCREG, W ;copia o byte recebido (em ASCII). **RETURN** ;retorna na linha após a chamada

**TRANSMITE MOVWF TXREG** ;inicia a transmissão **BTFSS** PIR1,TXIF ;se já terminou a transmissão, salta **GOTO** ;senão, linha atual menos 1 PRINCIPAL GOTO

Prof. Ivair Teixeira 165

chegar.

Prof. Ivair Teixeira

# Comunicação serial



Configuração para Recepção (RX) e Transmissão (TX):

- ·Habilitar a transmissão serial (TX).
  - •Gerador de baud rate no modo de alta velocidade (TX/RX).
  - •Deixar o registrador de transmissão vazio (TX).
  - •Para 9600 Set point do gerador = 25 (TX/RX).
  - •Habilitar a interrupção da recepção serial (RX). (se for utilizar)
- •Habilitar a interrupção de transmissão serial (TX). (se for utilizar)
- •PORTB,1 = Entrada (RX).

Banco 0

- ·Habilitar a recepção serial (RX).
- •Habilitar a recepção contínua (RX).
- •Habilitar a interrupção dos periféricos (RX). (se for utilizar)
- •Habilitar a interrupção geral (RX). (se for utilizar)

Prof. Ivair Teixeira 166

# Comunicação serial

Prof. Ivair Teixeira



INICIO BSF STATUS,RP0 ;MUDA PARA O BANCO 1 **CLRF** PORTA B'00000010' PORTA TODO SAÍDA MOVLW MOVWF TRISB ;PORTB,1 ENTRADA, RESTANTE SAÍDA ;\*HABILITA A INTERRUPÇÃO DE REC NA SERIAL :HABILITA A TRANSMISSÃO SERIAL PIE1, RCIE **BSF** TXSTA, TXEN TXSTA, TRMT ;LIMPA O REGISTRADOR DE TRANSMISSÃO BSF TXSTA, BRGH , MODO ALTA VELOCIDADE ;BAUD RATE PARA 9.600 BPS MOVLW .25 MOVWF STATUS.RP0 :VOLTA PARA O BANCO 0 BCF MOVLW :DESABILITA OS.. B'00000111' ;... COMPARADORES ANALÓGICOS MOVWF CMCON BSF BSF RCSTA, SPEN ;HABILITA A COMUNICAÇÃO SERIAL ;HABILITA A RECEPÇÃO CONTÍNUA RCSTA, CREN INTCON, PEIE ;\*HABILITA A INTERRUPÇÃO DOS PERIFÉRICOS BSF INTCON, GIE :\*HABILITAÇÃO GERAL DE INTERRUPÇÕES ... (CLRF PORTA, CLRF PORTB, GOTO PRINCIPAL)