



**GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**  
Gerencia de Area de Mantenimiento  
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

| REPORT DE MANTENIMIENTO DE UPS              |           |           |                                                |                           |          |                                                          |                               |                     |           |           |    |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------|----|
| CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:          |           |           |                                                |                           |          | FECHA:                                                   |                               | VISITA N°:          |           |           |    |
| 129 AGENCIA Sambil                          |           |           |                                                |                           |          | 27/03/25                                                 |                               |                     |           |           |    |
| INFORMACION DEL EQUIPO UPS                  |           |           |                                                |                           |          |                                                          |                               |                     |           |           |    |
| MARCA:                                      |           | MODELO:   |                                                | SERIAL:                   |          | CAPACIDAD:                                               |                               | FASES:              |           |           |    |
| CATON                                       |           | 9155-10   |                                                | BC507FB10                 |          | 10                                                       |                               | 2                   |           |           |    |
| MOTIVO DE LA VISITA                         |           |           |                                                |                           |          | INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA |                               |                     |           |           |    |
| 1) INSPECCION GENERAL                       |           |           |                                                |                           |          | NOMBRE(S) PERSONAL:<br><br>RAFAEL TOJAR                  |                               |                     |           |           |    |
| 2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO                 |           |           |                                                |                           |          |                                                          |                               |                     |           |           |    |
| 3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO                 |           |           |                                                |                           |          |                                                          |                               |                     |           |           |    |
| 4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA                 |           |           |                                                |                           |          | EMPRESA:                                                 |                               | HORA DE INICIO:     |           |           |    |
|                                             |           |           |                                                |                           |          | INU LG 2010 CA                                           |                               | HORA DE CONCLUSION: |           |           |    |
| CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO         |           |           | CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS                    |                           |          |                                                          | CHEQUEO DEL ESTADO UPS        |                     |           |           |    |
|                                             | SI        | NO        |                                                | SI                        | NO       |                                                          | SI                            | NO                  |           | SI        | NO |
| BUENA ILUMINACION                           | ✓         |           | EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS                   | ✓                         |          | DETERIORO EN CARCASA                                     |                               |                     |           |           | ✓  |
| AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO                | ✓         |           | EXISTENCIA CONMUTADOR                          | ✓                         |          | PRESENCIA DE ALARMAS                                     |                               |                     | ✓         |           |    |
| FILTRACION EN EL AMBIENTE                   |           | ✓         | EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO                | ✓                         |          | OPERATIVIDAD DE PANTALLA                                 |                               |                     | ✓         |           |    |
| SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM) |           | ✓         | IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM | ✓                         |          | OPERATIVIDAD DE TECLAS                                   |                               |                     | ✓         |           |    |
| OBSERVACION:                                |           |           |                                                |                           |          | TARJETA INTERFASE                                        |                               |                     |           |           |    |
|                                             |           |           |                                                |                           |          | CONEXIÓN DE RED AL RACK                                  |                               |                     |           |           |    |
| REGISTRO DE VALORES                         |           |           |                                                |                           |          |                                                          |                               |                     |           |           |    |
| VALORES EXTERNOS ENTRADA                    |           |           |                                                | PANTALLA UPS              |          |                                                          | VALORES DE TABLERO T-COM      |                     |           |           |    |
| TABLERO DE ALIMENTACION 208 V               | L1-L2 (V) | L2-L3 (V) | L3-L1 (V)                                      | L1 (Amp)                  | L2 (Amp) | L3 (Amp)                                                 | TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V)           | L2-L3 (V) | L3-L1 (V) |    |
| TABLERO DE ALIMENTACION 120 V               | L1-N (V)  | L2-N (V)  | L3-N (V)                                       | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |          |                                                          | TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)            | L2-N (V)  | L3-N (V)  |    |

|                               |     |                           |    |    |                               |     |
|-------------------------------|-----|---------------------------|----|----|-------------------------------|-----|
| VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO | (V) | TEMPERATURA POR FASE (°C) |    |    | VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO | (V) |
|                               |     | L1                        | L2 | L3 |                               |     |

| CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS |                       |                    |                      |                              |                                        |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Nº BATERIAS POR BANCO        | Nº DE BANCOS          | TIEMPO DE RESPALDO | FECHA DE INSTALACION | CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS | VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V) |
| ESTADO FISICO                |                       | OBSERVACION:       |                      |                              |                                        |
| NORMAL                       | ABULTADAS / FISURADAS |                    |                      |                              |                                        |

| ESTATUS DEL SAI         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| PORCENTAJE DE CARGA (%) | OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL: |
|                         | INDOPERATIVO                           |

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- El equipo presenta falla de voltaje una linea. motivo el conmutador dañado
- se instalo conmutador nuevo voltaje en 190 voltios pero el equipo sigue fallando no enciende
- se abrio para verificar si habia algun fusible quemado pero estan bien

| PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA | CARGO        | FIRMA | SELO |
|-------------------------------|--------------|-------|------|
| Ricardo Gutierrez             | 6 / SERVICIO |       |      |

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

129 - OFICINA SAIBIL  
SAN CRISTOBAL