



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 165 Avarua	FECHA: 1-4-25	VISITA Nº:
---	-------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 9PX 1100	SERIAL: G2J1402013 G219G51038 G23/G51002	CAPACIDAD: 11KVA	FASES: 2
------------------------	----------------------------	---	----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Padro torres	
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	EMPRESA: Inv. I.G. 2010, C.A.	
	HORA DE INICIO:	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒		DETERIORO EN CARCASA		☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒		EXISTENCIA CONMUTADOR	☒		PRESENCIA DE ALARMAS	☒	
FILTRACION EN EL AMBIENTE		☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	☒		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☒		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒		OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXION DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y OTRO (V)		TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	
		L1	L2	L3		
CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS						
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:				
NORMAL		ABULTADAS / FISURADAS				
ESTATUS DEL SAI						
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:					
	NO OPERATIVO.					
OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)						
- Se encontro al ups apagado. - Se procedio a revision encontrando que el equipo presenta falla por mala conexi3n en la salida. - Se reinicia en su totalidad el equipo (conexi3n y desconexi3n). - Se prueba equipo para verificar operatividad, cuando ponemos en modo UPS en el control By Pass se presenta falla de sobre-carga en el UPS. - Se chequean las tensiones en el control By Pass						
PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA		CARGO		FIRMA		SELLO
Naida Lucena		Gerente de Servicios		[Firma]		[Sello]

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

encontrando que cuando se pone en RLD todo trabaja, en 0 se desaparece la tension de la calle y en UPS se dispara el equipo (se apaga) por falla.

- Se recomienda inspecci3n de todo el sistema electrico de la agencia.