



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
031AT Sewart Puerto Cabello	13/09/24	

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
Edison	PW9130L3000	GF051A0968	3 KVA	01

MOTIVO DE LA VISITA		INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA	
1) INSPECCION GENERAL		NOMBRE(S) PERSONAL:	
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Tirso Lindo	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	✓	EMPRESA: Invasiones I.G. 2010 C.A.	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA		HORA DE INICIO:	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO			OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	—	—	—	1.5	—	—		—	—	—
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	122	—	—					120	—	—

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		
	0V					0V

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
08	01	41 Min	13/09/24	—	105V
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
—	—				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
- Mantenimiento en General Soplado y cambio de baterias - Suministro y colocación de 08 baterias 12V 9 AH. - Equipo Ups de 3kva Respaldado. - Dos Tarjetas - 1-Rac.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
<i>[Firma]</i>	At. & Servicio	<i>[Firma]</i>	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

 Banco de Venezuela



317T SENIAT Puerto Cabello