



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 350 LA VICTORIA	FECHA: 27/06/25	VISITA Nº: —
--	---------------------------	------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
--------	---------	---------	------------	--------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: ALEXANDER TOVAR
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	
EMPRESA: INVERSIONES IG 2010, C	
HORA DE INICIO: 10:45 AM HORA DE CONCLUSION: 1:50 PM	

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION			EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS			DETERIORO EN CARCASA		
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO			EXISTENCIA CONMUTADOR			PRESENCIA DE ALARMAS		
FILTRACION EN EL AMBIENTE			EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO			OPERATIVIDAD DE PANTALLA		
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM			OPERATIVIDAD DE TECLAS		
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 221	L2-L3 (V) 221	L3-L1 (V) 223	L1 (Amp) —	L2 (Amp) —	L3 (Amp) —	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 209	L2-L3 (V) 208	L3-L1 (V) 209
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 128	L2-N (V) 127	L3-N (V) 128	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 120	L2-N (V) 120	L3-N (V) 120

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)		TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	
		L1	L2	L3		
CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS						
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:				
NORMAL		ABULTADAS / FISURADAS				
ESTATUS DEL SAI						
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:					
	SUPRESOR DE PICOS.					
OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)						
- INSTALACION DE EQUIPO SUPRESOR DE PICOS.						
CONECTADO EN LA CJA DE LA TRANSFERENCIA						
AUTOMATICA DE LA CJA.						
PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA		CARGO		FIRMA		SELLO
Miguel Suarez		Hte de Gerentes		[Firma]		

Contacto en caso de fallas electricas: 0212-4014345

