



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 446 TAMA	FECHA: 20/09/24	VISITA N°: 01.
---	---------------------------	--------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
--------	---------	---------	------------	--------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	☒	NOMBRE(S) PERSONAL: Edm G. Padilla
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐	Tiempo Jumbo
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	EMPRESA: Drumbeats DG. 2010.C.A.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	☐	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS		CHEQUEO DEL ESTADO UPS			
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION			EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS			DETERIORO EN CARCASA		
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO			EXISTENCIA CONMUTADOR			PRESENCIA DE ALARMAS		
FILTRACION EN EL AMBIENTE			EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO			OPERATIVIDAD DE PANTALLA		
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM			OPERATIVIDAD DE TECLAS		
OBSERVACION: Sistema de Almacenamiento						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 210	L2-L3 (V) 217	L3-L1 (V) 217	L1 (Amp) 3.9	L2 (Amp) 3.3	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 240	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 122	L2-N (V) 126	L3-N (V) 122	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 120	L2-N (V) 120	L3-N (V)

Imp. Con Pinza

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y
NEUTRO (V)

TEMPERATURA POR FASE (°C)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y
NEUTRO (V)

L1

L2

L3

0.56

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
-----------------------	--------------	--------------------	----------------------	---------------------------------	---

ESTADO FISICO

OBSERVACION:

NORMAL

ABULTADAS / FISURADAS

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)

OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

UPS OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA

CARGO

FIRMA

SELLO

Luis peatij Defallo

Gerente de Servicios

[Firma]

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Se realiza el mantenimiento en el Tablero Principal.

* Reemplazo de FIC

* Cable #10 (20 mts)