



**GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**  
Gerencia de Area de Mantenimiento  
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS**

|                                                                     |                            |            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:<br><b>589 SABANA DE MENDOZA.</b> | FECHA:<br><b>12-03-25.</b> | VISITA Nº: |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|

**INFORMACION DEL EQUIPO UPS**

|                          |                                        |                                  |                              |                     |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| MARCA:<br><b>X MANT.</b> | MODELO:<br><b>OPT-T10-10K-150TX-UL</b> | SERIAL:<br><b>83922309500380</b> | CAPACIDAD:<br><b>10 KVA.</b> | FASES:<br><b>2.</b> |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|

| MOTIVO DE LA VISITA         | INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) INSPECCION GENERAL       | NOMBRE(S) PERSONAL: <b>Rafael tovar</b> <b>Luis Lopez</b><br><b>José Tovar</b><br><b>Peuno tovar</b> |
| 2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO | <b>✓</b>                                                                                             |
| 3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO | EMPRESA:<br><b>INVERSIONES JG. 2010 .CA.</b>                                                         |
| 4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA | HORA DE INICIO:<br><b>7:00 AM.</b> HORA DE CONCLUSION:                                               |

| CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO         |          |          | CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS                    |          |    | CHEQUEO DEL ESTADO UPS   |          |          |
|---------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------|----------|----|--------------------------|----------|----------|
|                                             | SI       | NO       |                                                | SI       | NO |                          | SI       | NO       |
| BUENA ILUMINACION                           | <b>✓</b> |          | EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS                   | <b>✓</b> |    | DETERIORO EN CARCASA     |          | <b>✓</b> |
| AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO                | <b>✓</b> |          | EXISTENCIA CONMUTADOR                          | <b>✓</b> |    | PRESENCIA DE ALARMAS     |          | <b>✓</b> |
| FILTRACION EN EL AMBIENTE                   |          | <b>✓</b> | EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO                | <b>✓</b> |    | OPERATIVIDAD DE PANTALLA | <b>✓</b> |          |
| SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM) |          | <b>✓</b> | IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM | <b>✓</b> |    | OPERATIVIDAD DE TECLAS   | <b>✓</b> |          |
| OBSERVACION:                                |          |          |                                                |          |    | TARJETA INTERFASE        |          |          |
|                                             |          |          |                                                |          |    | CONEXIÓN DE RED AL RACK  | <b>✓</b> |          |

**REGISTRO DE VALORES**

| VALORES EXTERNOS ENTRADA      |              |              |           | PANTALLA UPS              |            |          | VALORES DE TABLERO T-COM      |            |            |           |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------|------------|----------|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V)    | L2-L3 (V)    | L3-L1 (V) | L1 (Amp)                  | L2 (Amp)   | L3 (Amp) | TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V)  | L2-L3 (V)  | L3-L1 (V) |
|                               | <b>207,</b>  |              |           | <b>1.5</b>                | <b>4.5</b> | <b>-</b> |                               | <b>208</b> |            |           |
| TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)     | L2-N (V)     | L3-N (V)  | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |            |          | TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)   | L2-N (V)   | L3-N (V)  |
|                               | <b>116,7</b> | <b>122,4</b> |           |                           |            |          |                               | <b>118</b> | <b>118</b> |           |

|                               |     |                           |    |    |                               |     |
|-------------------------------|-----|---------------------------|----|----|-------------------------------|-----|
| VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO | (V) | TEMPERATURA POR FASE (°C) |    |    | VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO | (V) |
|                               |     | L1                        | L2 | L3 |                               | 0   |

## CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

| Nº BATERIAS POR BANCO | Nº DE BANCOS          | TIEMPO DE RESPALDO | FECHA DE INSTALACION | CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS | VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V) |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 20                    | 1                     |                    | 12-03-25.            | 20.                          | 254.                                   |
| ESTADO FISICO         |                       | OBSERVACION:       |                      |                              |                                        |
| NORMAL                | ABULTADAS / FISURADAS |                    |                      |                              |                                        |
| ✓                     |                       |                    |                      |                              |                                        |

## ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%) OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

Operativo -

## OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- EQUIPO UPS DE 10 KVA. DE MANCA X MANT.
- SE REALIZO MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS
- DESINSTALACION E INSTALACION DE 20 BATERIAS 12V. 9A.
- EL EQUIPO UPS QUEDA RESPALDANDO LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO: 1 RACK, 1 TESORERO, 1 GTE SERVICIOS, 3 ATC, 10 LAQUILLAS, 1 GTE DE NEGOCIOS, 1 EJECUTIVO DE NEGOCIOS Y 2 ASESORES DE NEGOCIOS.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA

CARGO

FIRMA

SELLO

Francisco Benítez

Gerente de Servicios



Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345