

PARA ENTRADAS NPN (conecte o negativo ao GND de sua fonte).
PARA ENTRADAS PNP (conecte o positivo ao VCC de sua fonte).

Projeto: Gabriel Vicente


DMV Automação & Tecnologia


Sheet:
File: INPUTS.kicad_sch


Title: DMV PLC 32


Size: A4 Date: 2022-07-17 Rev: 1

KiCad E.D.A. kicad (7.0.0) Id: 2/6













Projeto: Gabrie		
Sheet: File: POWER.kicad_sch		
Title: DMV I	PLC 32	
Size: A4	Date: 2022-07-17	Rev: 1
KiCad E.D.A. kicad (7.0.0)		ld: 3/6
4		5

С









Projeto: Gabriel Vicente


DMV Automação & Tecnologia


Sheet:
File: USB.kicad_sch


Title: DMV PLC 32


Size: A4 | Date: 2022-07-17 | Rev: 1

KiCad E.D.A. kicad (7.0.0) | Id: 5/6









Projeto: Gabriel DMV Automação		
Sheet:		
File: RS232_RS485.kicad_sch		
Title: DMV PI	.C 32	
Size: A4	Date: 2022-07-17	Rev: 1
KiCad E.D.A. kicad (7.0.0)		ld: 6/6