


# Formatos de Instruções e Modos de Endereçamento

Prof Gustavo Girão

### Relembrando - Processador



# INSTRUÇÕES

### Instruções


- Palavras da linguagem do computador
  - São as operações executadas pelo processador
- Vocabulário está definido no conjunto de instruções

```
    add a, b, c # a = b + c
    sub d, e, f # d = e - f
    lw a, 32(b) # a = b(8) = b(32/4) # Carrega b(8) da memória e coloca no registrador a
```

Como representar em baixo nível?

# Representação

Sequência de bits bem definida



 A referência consiste em um endereço de um dado na memória ou valor a ser utilizado no cálculo

### Formato da Instrução

	Referência	Referência	Referência
opcode	Operando	Operando	Operando
-	Destino	Fonte 1	Fonte 2
x bits	y bits	z bits	k bits

- Define os campos na instrução
  - Opcode código da operação
  - Zero ou mais operandos (implícito ou explícito) ENDEREÇAMENTO
- Conjunto de instruções contém vários formatos de instruções
- Cada operando explícito é referenciado usando um modo de endereçamento
- O formato deve indicar o modo de endereçamento para cada operando

- Tamanho da instrução
- Alocação de bits
- Instrução de tamanho variável

- Tamanho da instrução
  - o Tamanho da memória
  - o Organização da memória
  - Estrutura do barramento
  - Complexidade e velocidade do processador
  - Relação flexibilidade x espaço
    - ♦ Mais opcodes = mais instruções
    - ♦ Mais endereçamento = maior intervalo de memória

- Alocação de bits
  - Divisão da quantidade de bits entre opcodes e operandos
  - Considerar
    - ♦ Número de modos de endereçamento
    - ♦ Número de operandos
    - ♦ Registrador x memória
    - ♦ Intervalo de endereços

- Instruções de tamanho variável
  - Vantagens
    - ♦ Maior repertório de opcodes
    - ◆Endereçamento flexível




- Desvantagens
  - Aumento da complexidade do processador



### Formato de Instrução - Pentium 4


• Muito variável – difícil decodificação



Fonte: http://homepages.dcc.ufmg.br/~jussara/swb/slides/cap5.pdf

### Formato de Instrução - x86


• Menos variação – decodificação menos complexa




## Formato de Instrução - MIPS

- Tamanho fixo
  - OP = 6 bits (fixo): 64 possíveis instruções diferentes


#### Formato R (registrador)



#### Formato I (imediato)



#### Formato J (jump)



Fonte: Patterson & Hennessy, "Organização e Projeto de Computadores: A interface HARDWARE/SOFTWARE," 3a Edição

# Modos de endereçamento

# Modos de Endereçamento


- Direto
- Indireto
- Imediato
- Registrador
- Indireto de registrador
- Entre outros

# Endereçamento Direto

 O campo de endereçamento contém o endereço efetivo do operando na MEMÓRIA

opcode	END_OP1 = <b>001</b>	END_OP2 = <b>010</b>	END_OP3 = 111
--------	----------------------	----------------------	---------------

#### MEMÓRIA PRINCIPAL



# Endereçamento Indireto

 Se o tamanho do campo de endereço for menor que o tamanho do endereço de memória?

• Exemplo:

Instrução


Memória

Opcode END\_OP1
2 bits
3 bits

Como endereçar a posição de memória 1111 utilizando 3 bits?

# Endereçamento Indireto

Instrução




Memória

# Endereçamento Indireto

 O campo de endereçamento se refere a um endereço da memória


#### **MEMÓRIA PRINCIPAL**

#### **MEMÓRIA PRINCIPAL (cont)**



# Endereçamento Imediato

O campo de endereçamento contém o valor do operando



#### MEMÓRIA PRINCIPAL




Memória não é acessada

### Endereçamento Direto por Registrador

 Semelhante ao Endereçamento direto, exceto que endereço se refere a um registrador

opcode
--------

#### **BANCO DE REGISTRADORES**




Quais as vantagens?

### Endereçamento Direto por Registrador

 Semelhante ao Endereçamento direto, exceto que endereço se refere a um registrador

	opcode	END_OP1 = <b>001</b>	END_OP2 = <b>010</b>	END_OP3 = <b>111</b>
--	--------	----------------------	----------------------	----------------------

#### **BANCO DE REGISTRADORES**



- 1. Pequeno campo de endereço= + registradores
- 2. Nenhuma referência de memória


Por que não usar somente registradores?

### Endereçamento Direto por Registrador

 Semelhante ao Endereçamento direto, exceto que endereço se refere a um registrador

opcode	END_OP1 = <b>001</b>	END_OP2 = <b>010</b>	END_OP3 = 111
--------	----------------------	----------------------	---------------

#### **BANCO DE REGISTRADORES**



- Pequeno campo de endereço
   + registradores
- Nenhuma referência de memória

### Por que não usar somente registradores?

- Número limitado de registradores
- Custo de registrador é elevado


### Endereçamento Indireto por Registrador

 Semelhante ao Endereçamento direto, exceto que o endereço se refere a um registrador

opcode END\_OP1 = 00001 END\_OP2 = 00010 END\_OP3 = 00111

#### **BANCO DE REGISTRADORES**

#### **BANCO DE REGISTRADORES (cont)**



Tipos de processadores baseado no conjunto de instruções

CISC X RISC

### CISC x RISC

- Não são tecnologias: são estratégias de projeto de CPUs
- Evoluíram a partir de um conjunto de condições tecnológicas que existiram em um dado momento
- A comparação precisa levar em conta a situação da tecnologia no momento da criação das abordagens

# CISC

# Tecnologia nos anos 70-80

- 1) Memória Principal
  - Magnética
    - ♦ Cara
    - **♦**Lenta
  - RAM
    - ♦ Cara
- Armazenamento secundário
  - Muito lento
- Solução: código compacto para caber em memórias pequenas

# Tecnologia nos anos 70-80

- 2) Compiladores
  - Simples
  - Compilação lenta
  - Sem otimização
  - Para otimização e rapidez: necessário programação assembly manual

# Tecnologia nos anos 70-80

- 3) Hardware
  - Baixa densidade de transistores
  - Solução: distribuir as unidades funcionais
     CISC entre vários chips
    - ♦Problema de comunicação

- Início dos anos 70
  - Compiladores fracos e memória lenta e cara levou a uma crise no software

- Início dos anos 70
  - Compiladores fracos e memória lenta e cara levou a uma crise no software
  - Com o hardware mais barato, a solução seria migrar a complexidade do software para o hardware

- Início dos anos 70
  - Compiladores fracos e memória lenta e cara levou a uma crise no software
  - Com o hardware mais barato, a solução seria migrar a complexidade do software para o hardware

## FILOSOFIA POR TRÁS DO CISC

Se uma instrução complexa escrita numa linguagem de alto nível fosse traduzida em, exatamente, uma instrução assembly, então:

- o Compiladores mais fáceis de escrever
  - ♦ Reduzir tempo e esforço para programadores
  - ♦ Reduzir custos
- Código mais compacto
  - ♦ Poupar memória
  - ♦ Reduzir custo global do hardware
- Detecção e correção de erros
  - ♦ Baixar custos de desenvolvimento de sw e manutenção

### Como CISC melhora desempenho

- Transferir complexidade do sw para o hw
- Equação de desempenho de um processador:

$$\frac{Tempo}{Programa} = \left[ \left( \frac{Instruções}{Programa} \right) x \left( \frac{Ciclos}{Instrução} \right) x \left( \frac{Tempo}{Ciclo} \right) \right]$$


### Como CISC melhora desempenho

- Transferir complexidade do sw para o hw
- Equação de desempenho de um processador:

$$\frac{Tempo}{Programa} = \left[ \left( \frac{Instruções}{Programa} \right) x \left( \frac{Ciclos}{Instrução} \right) x \left( \frac{Tempo}{Ciclo} \right) \right]$$

## Como CISC melhora desempenho

- Transferir complexidade do sw para o hw
- Equação de desempenho de um processador:




## Como CISC melhora desempenho

- Reduzir o número de instruções que a máquina executa para completar uma determinada tarefa, permite reduzir o tempo que ela necessita para completar essa mesma tarefa, aumentando, assim, o seu desempenho.
- Reduzir o tamanho dos programas:
  - Menor quantidade de memória para armazenar o código
  - Diminuição do tempo de execução, pois havia menos linhas de código para executar.
- Exemplo: copiar string; conversão para BCD, etc

### Como CISC Funciona

- Microprogramação
- "Quase como ter um mini-processador dentro do processador"
- A unidade de execução executa micro-instruções
  - Instrução normal carregada na memória
  - Decodificada
  - Entregue ao processador de microcódigo
  - Processador executa sub-rotina de microcódigo
  - Essa sub-rotina diz o que cada unidade funcional irá executar



# Microprogramação

- Inicialmente o microcódigo era lento, porém armazenado na ROM
- A ROM era 10x mais rápida do que a memória magnética
- Com evolução, microcódigo mais rápido
  - Fazia cada vez mais sentido transferir funcionalidades do software para o hardware.
  - Os conjuntos de instruções cresceram rapidamente e o número médio de instruções por programa decresceu.

## Problema da Microprogramação

- Demanda:
  - Microcódigos altamente otimizados e eficientes
  - o Bastante compactos para manter os custos de memória
- Situação real:
  - Microprogramas grandes
  - Difícil de testar e detectar e corrigir erros.
- Resultado:
  - Microcódigo incluído nas máquinas que vinham para o mercado tinham erros e tinham que ser corrigido inúmeras vezes
- Foram estas dificuldades de implementação do microcódigo que levaram a que os investigadores questionassem se a implementação de todas estas instruções complexas e elaboradas em microcódigo seria, realmente, o melhor caminho

# RISC

#### RISC - Reduced Instruction Set Computer

- Solução ideal: todo o hw em um único chip
- Problema: limite de área
- Solução proposta: deixar algumas funcionalidades de fora
  - Como: descobrir funcionalidades mais frequentementes utilizadas e otimizar essas funcionalidades
  - o Resultado: fazer mais rápido as tarefas mais comuns


#### RISC - Reduced Instruction Set Computer


- Solução ideal: todo o hw em um único chip
- Problema: limite de área
- Solução proposta: deixar algumas funcionalidades de fora
  - Como: descobrir funcionalidades mais frequentementes utilizadas e otimizar essas funcionalidades
  - o Resultado: fazer mais rápido as tarefas mais comuns

## FILOSOFIA POR TRÁS DO RISC

#### RISC – Reduced Instruction Set Computer

- Diminuir complexidade do HW e passar para o SW
- Motivação
  - Memória ficando mais barata
  - Compiladores ficando mais eficientes
  - Suporte para as linguagens de alto nível poderia ser mais eficiente em sw





### ARGUMENTO RISC

Mesmo que uma máquina RISC precisasse de 4 ou 5 instruções para fazer o que uma máquina CISC faria com apenas 1 instrução, se a instrução RISC fosse 10 vezes mais rápida (só hardware) a máquina RISC venceria.

#### RISC – Reduced Instruction Set Computer

- Otimizações do HW
  - Excluir microcódigo
  - Excluir grupo de instruções complexas (pouco utilizadas)
  - o Reduzir número e tamanho das instruções
  - o Reduzir modos de endereçamento
  - Aumentar número de registradores

 Maioria do trabalho era feito por um pequeno conjunto de instruções

## Como RISC melhora desempenho

- Instrução menor = menos ciclos
- Redução de complexidade = pipeline

$$\frac{Tempo}{Programa} = \left[ \left( \frac{Instruções}{Programa} \right) x \left( \frac{Ciclos}{Instrução} \right) x \left( \frac{Tempo}{Ciclo} \right) \right]$$

## Como RISC melhora desempenho

- Instrução menor = menos ciclos
- Redução de complexidade = pipeline

$$\frac{|Tempo|}{Programa} = \left[ \left( \frac{Instruções}{Programa} \right) x \left( \frac{Ciclos}{Instrução} \right) x \left( \frac{Tempo}{Ciclo} \right) \right]$$

$$RISC$$
Redução

## Princípios de projetos RISC

- Todas as instruções são diretamente executadas por hardware (sem microcógido)
- 2. Maximizar a taxa à qual as instruções são executadas (concorrência)
- 3. As instruções precisam ser facilmente decodificadas (formato e modos de ender.)
- Somente duas instruções acessam à memória: LOAD (carrega/ler da memória) e STORE (armazena/escreve na memória)
- 5. Disponibilidade de um grande número de registradores

## Exemplos de arquiteturas RISC

- Sistemas RISC comerciais
  - MIPS [1]
    - ◆Poucas instruções
    - ♦Instruções simples
    - ♦ Muitas baseadas em registrador
  - PowerPC IBM/Motorola/Apple [2]
    - ♦Baseado em uma ISA conhecida como POWER
      - Removidas instruções excessivas de condicionais
      - Removida acesso à memoria com precisão quádrupla
      - Removidas instruções de string

### CISC versus RISC


 POR QUE ENTÃO A ESTRATÉGIA RISC NÃO SUPLANTOU A CISC?

### CISC versus RISC

- POR QUE ENTÃO A ESTRATÉGIA RISC NÃO SUPLANTOU A CISC?
  - Problemas de compatibilidade com máquinas antigas com software já desenvolvido
  - Aparecimento de soluções híbridas: por exemplo, a INTEL usa RISC para instruções de uso mais frequente (núcleo RISC) e interpretação para instruções mais complexas e de uso menos frequente (núcleo CISC)

### **CISC**

- Sistemas CISC comerciais
  - PDP-11 (Digital Equipment Corporation) 1970 a 1990
  - VAX (Digital Equipment Corporation) 1970
  - Motorola 680x0 (Atari, Sega Mega Drive, Neo Geo,)
  - o x86 (Intel)
  - o AMD



### Bibliografia

• STALLINGS, William

Arquitetura e organização de computadores. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010. 624 p. ISBN: 9788576055648

Capítulo 11 – Conjuntos de instruções: modos e formatos de endereçamento

SOUZA, Antonio Carlos

RISC x CISC - Pipeline. Curso de Analise e Desenvolvimento de Sistemas Arquitetura de Computadores. IFBA - Instituto Federal de Educação em Ciência e Tecnologia da Bahia

- Luís Filipe Silva e Vítor José Marques Antunes
  - Comparação entre as arquitecturas de processadores RISC e CISC

http://www.inf.unioeste.br/~guilherme/oac/Risc-Cisc.pdf

# Bibliografia

PATTERSON, D.A. & HENNESSY, J. L.
 Organização e Projeto de Computadores A Interface Hardware/Software. 3ª ed. Campus, 2005.

 Capítulo 2