

Princípios de Funcionamento de Computadores II

Prof. Gustavo Girão

Roteiro

- Por trás de um programa
 - Etapas necessárias para a tradução em linguagem de máquina e execução do programa
- Elementos de Processamento
 - Microprocessador x Microcontrolador
 - Outros elementos de processamento
 - ♦ ASIC, ASIP, FPGA

Por trás do Programa

Necessidade da tradução

- O computador apenas compreende sinais elétricos ligado/desligado (0V/5V)
- Esses sinais foram traduzidos para uma linguagem simbólica com 0 e 1
- A partir dessa tradução, a base binária passou a ser usada pelos computadores
- Muito difícil de ser compreendida e manipulada por humanos
 - Palavras são mais fáceis de lembrar do que sequências de zeros e uns

Necessidade da tradução

Surgiu então o Assembly ou linguagem de montagem

L4:

mult \$t0, \$t1

mflo \$s0

addi \$s0, \$s0, 1


bne \$s0, \$zero, L4

Necessidade da tradução

L4:

Multiplica o conteúdo dos registradores \$10 e \$11 e coloca o resultado nos registradores Hi e Lo

Copia o conteúdo do registrador Lo no registrador \$50



Soma 1 ao conteúdo do registrador \$s0 e armazena em \$s0

Compara se o valor do registrador \$s0 é diferente do valor do registrador \$zero. Se sim, volta para a linha de código com o *label* L4

Necessidade de tradução

- Programar em assembly ainda era difícil
- Programadores precisavam que os computadores fossem capazes de falar línguas ainda mais parecidas com linguagens humanas
- A partir daí, surgiram as linguagens de programação
 - Cada uma, seguindo um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir os programas

Traduzindo um Programa para ser executado

- Computadores são construídos considerando dois princípios básicos
 - Instruções são representadas como números
 - Programas são armazenados em memória para ser lidos ou escritos, como números
- Esses princípios compõem o conceito de programa armazenado (stored-program)
- Existem 4 passos principais para transformar um programa implementado em linguagem de programação para instruções que serão executadas pelo processador
- Alguns sistemas combinam esses passos para reduzir o tempo de tradução

Traduzindo um Pr

Compatibilidade binária Por que?

- Computadores sã básicos
 - 1. Instruções são representadas como números
 - 2. Programas são armazenados em memória para ser lidos ou escritos, como números
- Esses princípios compõem o conceito de programa armazenado (stored-program)
- Existem 4 passos principais para transformar um programa implementado em linguagem de programação para instruções que serão executadas pelo processador
- Alguns sistemas combinam esses passos para reduzir o tempo de tradução

Compilador

- Compilador transforma um programa implementado em linguagem de programação em um programa em linguagem assembly
- O Assembly é dependente do conjunto de instruções do processador que executará o programa

Assembler

- o Traduz um programa assembly em um código de máquina
 - Assembly ainda é uma linguagem intermediária, mais próxima da máquina, porém, intermediária
- Transforma um programa assembly em um arquivo objeto (object file): instruções em linguagem de máquina + dados + informações para posicionar as instruções na memória

- Cor linguage
 - O Assembly é processad

- Pseudo instruções:
 (Assembly-MIPS) move, bge, ble, etc
- Referência a registradores: \$zero
- Uso de diferentes bases numéricas
 - cutará o programa

- Assemilier
 - o Traduz um programa assembly em um código de máquina
 - Assembly ainda é uma linguagem intermediária, mais próxima da máquina, porém, intermediária
 - Transforma um programa assembly em um arquivo objeto (object file): instruções em linguagem de máquina + dados + informações para posicionar as instruções na memória

Compa

0/

1

o O Ass processador -, **Programas UNIX**

- Object file header
 - Text segment
- Static data segment
- Realocation information
 - Symbol table
- Debbuging information

- Assembler
 - Traduz grama assembly em um código de máquina
 Az soly ainda é uma linguagem intermediária, mais próxima máquina, porém, intermediária
 - Transforma um programa assembly em um arquivo objeto (object file): instruções em linguagem de máquina + dados + informações para posicionar as instruções na memória

- Linker ou Link Editor
 - Necessidade de evitar as etapas de compilação e assembling sempre no programa todo
 - Assim, cada procedimento é compilado e assembled independentemente
 - O Linker é responsável por pegar todos os procedimentos independentes traduzidos para linguagem de máquina e juntálos.
 - Posiciona os módulos de código e dados simbolicamente na memória
 - 2. Determina o endereço dos labels de instruções e dados
 - 3. Realiza todas as referências internas e externas
 - Gera um código executável (mesmo formato do arquivo objeto, sem referências não resolvidas)

- Linker ou Link Edito
 - Necessidade de sempre no programa

Exemplo: procedimentos para ler, escrever são sempre os mesmos...

Assim, cada procedime independentemente

compilado e assemblea

- O Linker é responsável por pegar todos os procedimentos independentes traduzidos para linguagem de máquina e juntálos.
 - Posiciona os módulos de código e dados simbolicamente na memória
 - 2. Determina o endereço dos labels de instruções e dados
 - 3. Realiza todas as referências internas e externas
- Gera um código executável (mesmo formato do arquivo objeto, sem referências não resolvidas)


Passos de tr

Se os procedimentos são compilados e assembled separadamente, não é possível fazer a conexão entre os diferentes procedimentos na etapa de assembly

- Linker ou Link Editor
 - Necessidade de evitar as e sempre no programa todo

- compilação e assembling
- Assim, cada procedimento é compilado e assembled independentemente
- O Linker é responsável por pegar todos os procedimentos independentes traduzidos para linguagem de máquina e juntálos.
 - Posiciona os módulos de código e dados simbolicamente na memória
 - 2. Determina o endereço dos labels de instruções e dados
 - 3. Realiza todas as referências internas e externas
- Gera um código executável (mesmo formato do arquivo objeto, sem referências não resolvidas)

- Loader
 - Carrega o arquivo objeto na memória principal para prepará-lo para a execução
 - Loader no UNIX
 - Lê o cabeçalho do arquivo executável e determina o tamanho do segmento de textos e de dados
 - Aloca um espaço de endereçamento grande o suficiente para caber os segmentos
 - ♦ Copia as instruções e os dados do arquivo executável para a memória
 - ♦ Copia os parâmetros (se existirem) para o programa principal na pilha
 - Inicializa os registradores e posiciona ponteiros em posições de memória
 - ♦ Salta para a rotina de início e chama a rotina principal do programa. Quando a rotina principal retorna, a rotina de início termina o programa com uma chamada de sistema exit



Elementos de Processamento

Microcontrolador x Microprocessador

O QUE ELES TÊM EM COMUM?

Propósito Geral – GPP (General Purpose Processor)

- Processador projetado para uma variedade de tarefas
- Projeto cuidadoso com alto custo de projeto
- Apesar disso, possui baixo custo por unidade por dividir o custo de projeto em uma grande quantidade de unidades
- Programado exclusivamente via SW

Propósito Geral – GPP (General Purpose Processor)

- Vantagem
 - Flexibilidade
- Desvantagem
 - Desempenho
 - Dissipação de potência/calor
 - Custo
 - Área

Operações

- Do caminho de dados (Parte operativa)
 - o Load => operações de ULA => store
- Do controle
 - o Quebra da instrução em sub-instruções
 - o IF => ID => EX => MEM => WB


Microcontrolador x Microprocessador

NO QUE ELES DIFEREM?

Diferenças

- Microcontrolador
 - Computador em um chip
 - ♦ CPU
 - ♦ E/S
 - ♦ Memória
 - ♦ Clock
 - ♦ Periféricos
 - o Único (poucos) programa

- Microprocessador
 - "Somente" CPU no chip
 - Componentes externos
 - Memória
 - Clock
 - E/S
 - Periféricos
 - Vários programas



AVR Tutorials Diagrams

ASIC, ASIP, E FPGA

- ASIC: APPLICATION SPECIFIC INTEGRATED CIRCUIT (Circuito Integrado de Aplicação Específica)
- ASIP: APPLICATION SPECIFIC INSTRUCTION SET PROCESSOR (Processador com Conjunto de Instruções para Aplicação Específica)
- FPGA: FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAYS (Arranjos de portas programáveis por campo)


Application Specific Integrated Circuit ASIC

- Circuito integrado projetado especificamente para uma aplicação ou propósito especial
- Exemplo: MP3 player, Módulo raiz quadrada
- Vantagem
 - Desempenho
 - Dissipação de potência
- Desvantagem
 - Flexibilidade
 - Extensibilidade

Exemplo - Raiz Quadrada

```
d < -2;
s < -4;
Fazer
d < -d + 2;
r < -d / 2;
s < -s + d + 1;
Enquanto (s < = x);
```


Exemplo - Raiz Quadrada



http://www2.ufersa.edu.br/portal/view/uploads/setores/145/arquivos/arq/trabalhos/vhdl_epoca.pdf


Exemplo - Raiz Quadra

Hardware projetado para executar somente esse algoritmo.



http://www2.ufersa.edu.br/portal/view/uploads/setores/145/arquivos/arq/trabalhos/vhdl_epoca.pdf






http://www2.ufersa.edu.br/portal/view/uploads/setores/145/arquivos/arq/trabalhos/vhdl_epoca.pdf

Application Specific Instruction Set Processor ASIP

- Projeto do hardware mais dedicado do que um GPP
- Arquitetura programada por SW projetada para executar algumas tarefas mais eficientemente
- Conjunto de instruções específico a um domínio de aplicações


Application Specific Instruction Set Processor ASIP

- Meio termo entre GPP e ASIC
- Um pouco de flexibilidade
- Melhor desempenho que GPP
- Fatores
 - Desempenho
 - Custo
 - o Potência
 - Simplificação do projeto



Exemplo - DSPs

- Realizam cálculos matemáticos complexos, garantindo tempo real
- Devem realizar várias operações aritméticas em um ciclo
 - Multiplica/acumula
 - Soma; subtração
 - AND/OR
 - Deslocamentosbit a bit



Exemplo - DSPs/Fluxo de programa

 Unidade de ponto flutuante integrada diretamente no caminho de dados

- Unidade MACs paralelas
 - MAC, usado em operações com matrizes, convolução em filtros, produtos e polinomiais

Field Programmable Gate Arrays FPGAs

- Também chamadas de ARQUITETURAS RECOFIGURÁVEIS
- Em uma arquitetura reconfigurável, é possível mudar o comportamento do hardware através da mudança da função lógica que a arquitetura realiza
- Paradigma completamente diferente de uma Porta Lógica de um Circuito Lógico (DISCIPLINA CIRCUITOS LÓGICOS)

Field Programmable Gate Arrays FPGAs

- Também chamadas de ARQUITETURAS RECOFIGURÁVEIS
- Em uma arquitetura reconfigurável, é possível mudar o con portamento do hardware através da mudança da função pica que a arquitetura realiza
- Paradigma Lógica LÓGI

Em outras palavras:

RECONFIGURAR O HARDWARE

PARA DESEMPENHAR UMA

FUNÇÃO DIFERENTE


Sistemas Reconfiguráveis

- Especializado X Propósito geral
 - ASIC X GPP



Arquiteturas Reconfiguráveis

- Vantagens
 - Maior flexibilidade (em comparação a ASICs)
 - Melhor desempenho (em comparação aos GPPs)
- Desvantagens
 - o Tempo de configuração
 - o Memória de configuração
 - o Potência alta para realizar a configuração



Para saber mais ...

- PATTERSON, D.A. & HENNESSY, J. L.
 Organização e Projeto de Computadores A Interface Hardware/Software. 3ª ed. Campus,
 2005. Capítulo 2
- STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010.
 Capítulo 2

Próxima aula

Panorama das Tecnologias Atuais