

Universidade Federal do Rio Grande do Norte Instituto Metrópole Digital IMD0121 –Arquitetura de Computadores

Sistemas de Numeração


Prof. Gustavo Girão girao@imd.ufrn.br

Roteiro

- Conhecer os sistemas de numeração binário, octal, decimal e hexadecimal.
- Descrever as principais características de cada um dos sistemas de numeração.
- Aprender a converter um número entre as diversas bases numéricas.
- Conhecer os códigos BCD e Gray.

Origens da Computação


- A capacidade do ser humano em realizar cálculos surgiu com sua habilidade de se comunicar com mais precisão.
- Evolução da comunicação (desde as pinturas rupestres até o surgimento da escrita.
- Surgimento do alfabeto (não era necessário memorizar uma infinidade de símbolos).





Origens da Computação


- Para representar as quantidades envolvidas em computações, foi necessário o desenvolvimento de sistemas de numeração.
- Decimal o sistema mais evidente devido o uso dos dedos das mãos.
- Sexagesimal (base 60) usado pelos babilônicos.
- Vigesimal (base 20) usado pelos maias.
- · Romanos, egípcios,


Como representar computações?











Sistemas de numeração

- O que são sistemas de numeração?
 - São sistemas em que um conjunto de números são representados por numerais de forma consistente.
 - Os sistemas de numeração são também chamados de bases.
- Nomenclatura
 - A base escolhida é indicada por um número sobrescrito após o número em questão.
 - **♦ 1456** 10
- Exemplos de base
 - Binária, octal, hexadecimal, decimal.

Diferentes Representações

Uma base **b** irá apresentar **b** algarismos, variando entre **0** e **b-1**.

- Sistema Decimal
 - Base 10: possui 10 algarismos diferentes.
 - Algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- Sistema Binário
 - Base 2: possui 2 algarismos diferentes.
 - o Algarismos: 0, 1.
- Quais os motivos que levam o uso do sistema binário nos computadores?

Aplicação em sistemas computacionais

- O sistema de numeração com o qual estamos mais familiarizados é o decimal, cujo alfabeto (coleção de símbolos) é formado por 10 dígitos.
- Um Computador Decimal:
 - se trabalhasse com o sistema decimal, um computador precisaria codificar 10 níveis de referência para caracterizar os 10 dígitos do sistema utilizado.
 - Esses níveis de referência poderiam ser valores de tensão (0V, 1V, 2V, etc.) que precisariam ser definidos e interpretados de maneira clara e precisa pela máquina.

Aplicação em sistemas computacionais

- Desvantagem: quanto maior o número de interpretações maior a probabilidade de erro. Para decidir que está lendo o número 5 a máquina precisaria ter certeza de que o que leu não é: 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.
- Consequência: O sistema de numeração mais seguro deveria ser aquele com o menor número de símbolos (dígitos).
- Conclusão: o melhor sistema de numeração para uma máquina seria o binário com apenas dois dígitos, o zero (0) e o um (1).
 - Obs.: Não há sistema de numeração com alfabeto de um único dígito. Todo sistema de numeração precisa dos conceitos de presença (1) e ausência (0).

Diferentes Representações

- Sistema Octal
 - Base 8: possui 8 algarismos diferentes.
 - Algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 - Cada dígito é representado por três bits.
- Sistema Hexadecimal
 - Base 16: possui 16 algarismos diferentes.
 - Algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.
 - Cada dígito é representado por quatro bits.

Diferentes Representações

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	00000	00	00
1	00001	01	01
2	00010	02	02
3	00011	03	03
4	00100	04	04
5	00101	05	05
6	00110	06	06
7	00111	07	07
8	01000	10	08
9	01001	11	09
10	01010	12	0A
11	01011	13	0B
12	01100	14	0C
13	01101	15	0D
14	01110	16	0E
15	01111	17	0F
16	10000	20	10

Geração de Inteiros

Algoritmo de avanço de dígitos:

Avançar um dígito de um alfabeto ordenado consiste em substituí-lo pelo próximo dígito na hierarquia. O dígito de maior valor do conjunto é sempre avançado para o aquele de menor valor na hierarquia.

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 0$$

- Algoritmo de geração de inteiros:
 - a) o primeiro inteiro é o zero
 - b) o próximo inteiro é obtido do precedente na lista avançando-se seu dígito mais à direita. No caso deste dígito avançar para zero, avança-se, então, o dígito adjacente à esquerda.

Geração de Inteiros

Exemplo: Gerar os 26 primeiros inteiros do sistema decimal.

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 13 \rightarrow 14 \rightarrow 15 \rightarrow 16 \rightarrow 17 \rightarrow 18 \rightarrow 19 \rightarrow 20 \rightarrow 21 \rightarrow 22 \rightarrow 23 \rightarrow 24 \rightarrow 25$$

 Observe que o nove avança para o zero, logo o dígito mais à esquerda (o zero, não mostrado explicitamente no número) é avançado para 1 gerando o próximo número na lista, o 10.

Teorema Fundamental da Numeração

Converter qualquer base para a base decimal

$$N_b = a_b.b^n + ... + a_2.b^2 + a_1.b^1 + a_0.b^0 + a_{-1}.b^{-1} + a_{-2}.b^{-2} + ... + a_{-n}.b^{-n}$$

*a*_n: dígito

b: base

n: posição do dígito em relação à vírgula

Faixa de Contagem

 Um número escrito em uma base B que possui N dígitos, permite a contagem de BN elementos, com valores variando entre 0 e B^N - 1.

Nº de dígitos	Nº mínimo	Nº máximo	Quantidade máxima de números
1	$0.10^0 = 0_{10}$	$9.10^0 = 9_{10}$	10
2	$0.10^1 + 0.10^0 = 0_{10}$	$9.10^1 + 9.10^0 = 99_{10}$	100
3	$0.10^2 + 0.10^1 + 0.10^0 = 0_{10}$	$9.10^2 + 9.10^1 + 9.10^0 = 999_{10}$	1000
N	0	10 ^N - 1	10 ^N

Faixa de Contagem

- Exercício
 - Qual o número máximo que pode ser contado com 4 bits?
 - Quantos números podem ser contados com 4 bits?
 - Quantos bits (i.e.: sistema binário) eu preciso para representar 25 valores distintos?
 - Que funções matemáticas representam estes valores?

- O Sistema Decimal:
 - o Dez símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 - ♦ Cada número é um dígito (do latim, dedo).
- Dígitos mais significantes (MSD) e dígitos menos significantes (LSD).
- Valor posicional pode ser declarado como um dígito multiplicado por uma potência de 10.




FIGURA 1.8 Valores posicionais de um número decimal expresso como potências de 10.

- O Sistema Binário (base 02) :
 - Dois símbolos: 0 e 1.
 - ♦ Emprega-se no projeto de circuitos eletrônicos com apenas dois diferentes níveis de tensão obrigatórios.
 - Valor posicional pode ser indicado como um dígito multiplicado por uma potência de 2.




FIGURA 1.10 Valores posicionais de um número binário expresso como potências de 2.

Representação de quantidades binárias

- Representação típica dos dois estados de um sinal digital.
- Muitas vezes, ALTO e BAIXO são utilizados para descrever os estados de um sistema digital em vez de 1 e 0.
- O osciloscópio é utilizado para produzir diagramas de tempo.
- Os diagramas de tempo mostram a tensão versus o tempo. São usados para demonstrar como os sinais digitais evoluem com o tempo, ou para comparar dois ou mais sinais digitais.

Representação de quantidades binárias




FIGURA 1.13 (a) Designações de tensão típicas em um sistema digital; (b) diagrama de tempos de sinal digital típico.

CONVERSÕES ENTRE SISTEMAS

Conversões de Números

- Conversão de base R para decimal
- converte-se a base e cada dígito do número para o equivalente decimal.
- decompõe-se o número de acordo com a estrutura posicional e, usando aritmética decimal, efetuam-se as operações de produtos e somas.
- Notação: (...)R ler como o número do parêntesis expresso na base R.


$$(1101)_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13$$

$$(2B0)_{16} = 2x16^2 + (11)x16^1 + 0x16^0 = 512 + 176 + 0 = 688$$


Conversões de Números

- Passagem de uma base 10 para a base R
- Parte inteira: Algoritmo da divisão repetida
- Divide-se o inteiro decimal repetidamente pela base R até que se obtenha um quociente inteiro igual a zero. Os restos das divisões sucessivas, lidos do último para o primeiro, constituem o número transformado para a base R.

Conversão Decimal -> Binário



Conversão Decimal > Octal



Conversão Decimal >> Hexadecimal

Hexadecimal

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15

Conversão Decimal

- Passagem de uma base 10 para a base R
- Parte fracionária: Algoritmo da multiplicação repetida
- A parte fracionária é multiplicada por R. A parte inteira desse produto é guardada e a parte fracionária é novamente multiplicada por R. O processo é repetido até que se obtenha um número com parte fracionária nula ou até que se considere a aproximação suficiente.
- As partes inteiras dos produtos sucessivos, lidas da primeira para a última, formam a parte fracionária do número transformado.

Conversão Decimal

- Passagem de uma base 10 para a base R
- Parte fracionária: Algoritmo da multiplicação repetida.
- Exemplo:

Exemplo

Transformar (0,4375)₁₀ para a base 2.

$$0,4375 \times 2 = 0,8750$$


$$0.8750 \times 2 = 1.7500$$

$$0,7500 \times 2 = 1,5000$$

$$0,5000 \times 2 = 1,0000$$


• Então (0,4375)10 = (0,0111)2

Conversão Binário -> Decimal



Conversão Octal -> Decimal

Conversão Hexadecimal >> Decimal



Conversões de Números Binários

Octal para hexadecimal

- Opção 1: octal decimal hexadecimal
- Opção 2: octal binário hexadecimal
- Por motivo de simplicidade, será adotada a opção 2

$$7225_{8} = \underbrace{7}_{111} \underbrace{2}_{010} \underbrace{2}_{010} \underbrace{5}_{101}$$

$$7225_{8} = 111010010101_{2}$$

$$1110100101012 = \underbrace{1110}_{E} \underbrace{1001}_{9} \underbrace{0101}_{5}$$

$$72258 = E9516$$

Outras Conversões

- Binário → Octal;
- Binário → Hexadecimal;
- Octal → Binário;
- Hexadecimal → Binário;

Conversões de Números Binários

- Binário para octal
 - Um dígito pode ser representado por 3 bits

$$1101111_{2} = \underbrace{001}_{1} \underbrace{101}_{5} \underbrace{111}_{7}$$

$$1101111_{2} = 157_{10}$$

- Binário para decimal
 - Paridade
 - ♦ LSB (least significant bit) = 1: ímpar
 - ♦ LSB (least significant bit) = 0: par

$$11101_2 = 1x2^4 + 1x2^3 + 1x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0 = 16 + 8 + 4 + 1 = 29_{10}$$

Conversão Binário > Octal

 $1011001011_{2} \rightarrow \rightarrow \rightarrow 1313_{8}$

Conversões de Números Binários

- Binário para hexadecimal
 - Um dígito pode ser representado por 4 bits


$$1011101111_{2} = 0010 \underbrace{1110}_{2} \underbrace{E}_{F}$$

$$1011101111_{2} = 2EF_{16}$$

Conversão Binário > Hexadecimal

1011001011₂

 Segue o mesmo princípio da conversão de binário para octal, só que agora agrupando de quatro em quatro bits.



Conversão Octal -> Binário

 Simplesmente pega-se cada algarismo na base Octal e converte-se seu valor decimal para a base Binária, representado-se cada um dos algarismos da base Octal com três bits, mantendo-se a ordem original (operação inversa à conversão de Binário para Octal):

 $1313_8 \rightarrow 1 \ 011 \ 001 \ 011_2$

Conversão Hexadecimal >> Binário

 Da mesma forma, simplesmente pega-se cada algarismo na base Hexadecimal e converte-se seu valor decimal para a base Binária, só que agora representado-os com quatro bits (operação inversa à conversão de Binário para Hexadecimal)

$$2CB_{16} \rightarrow 10 \ 1100 \ 1011_{2}$$

Código BCD

- BCD: Decimal codificado em binário
- Permite a representação de números decimais utilizando números binários
- Remove a longa conversão de binário puro para decimal e vice-versa
- São utilizados quatro bits para representar cada dígito decimal

•
$$876_{10} = 8$$
 7 6

1 1000 0111 0110

• $876_{10} = 100001110110(BCD)$

Código BCD

- Conversão de decimal para binário puro e para BCD pode
- resultar em valores diferentes
- Conversão de decimal para BCD:

•
$$40_{10} = 4 0$$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} = 4 0$

• $40_{10} =$

- $40_{10} = 01000000(BCD)$
- Conversão de decimal para binário puro:
- $40_{10} = 101000_2$

Código BCD

- Desvantagem do uso do Código BCD
 - Para a representação de cada dígito decimal são utilizados 4 dígitos binários
 - Quantos valores podem ser representados com quatro dígitos binários?
 - ♦ Quantidade de números = BN
 - \Rightarrow B = 2; N = 4;
 - ♦ Número máximo = 2⁴ = 16
- Podem ser representados 16 números, mas o sistema decimal só possui 10 dígitos
- Resultado: o código BCD é ineficiente com relação ao tamanho da palavra resultante
- Vantagem do uso do Código BCD
 - Fácil conversão para decimal
 - É necessário memorizar apenas os 10 dígitos decimais e suas representações em BCD
 - Um circuito lógico simples pode realizar esta conversão

Código Gray

- É uma forma de código binário
- Diferencia do binário puro pela forma de incremento para o próximo número
- No Código Gray, apenas 1 dígito pode mudar o estado em cada incremento
- Vantagem: em máquinas, apenas um bit deve ser enviado a cada contagem, incrementando o valor resultante.

Decimal	Binário	Código Gray
0	000	000
1	001	001
2	010	011
3	011	010
4	100	110
5	101	111
6	110	101
7	111	100

Referências

- TOCCI, Ronald J; Widmer, Neal S. Sistemas Digitais: principios e Aplicações. 11. ed. São Paulo SP: Pearson, 2011, 817 p. ISBN 9788576050957
 - Capitulo 1
- STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2017. 814 p.
 - Capítulo 9
- PATTERSON, David A; HENNESSY, John L. Organização e projeto de computadores: A interface HARDWARE/SOFTWARE. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, 3ª edição.



Universidade Federal do Rio Grande do Norte Instituto Metrópole Digital IMD0121 –Arquitetura de Computadores

Sistemas de Numeração

Prof. Gustavo Girão girao@imd.ufrn.br