

# Conjunto de Instruções do Processador MIPS

Prof. Gustavo Girão

### **MIPS**

- MIPS (1981) (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages)
- Desenvolvido pela MIPS Technologies (antiga MIPS Computer Systems, Inc.)
- Arquitetura RISC
- Atualmente, projetado e licenciado pela Tallwood MIPS Inc

### Motivação

- Semelhança com outras linguagens de máquina
  - Processadores construídos a partir das mesmas tecnologias de hw
  - Algumas operações básicas são fundamentais a todos processadores
- Utilizada em sistemas embarcados como vídeo games (Sony PlayStation 2, PlayStation Portable, Nintendo 64)
- Outras empresas:
  - Digital Equipment Corporation, NEC, Pyramid Technology, Siemens Nixdorf, Tandem Computers
- Do meio para o final dos anos 90, foi estimado que 1 em cada três processadores RISC fabricados eram implementações MIPS

### Plano de aula

- Serão apresentadas as instruções em assembly MIPS que podem ser utilizadas para a construção de programas
- Instruções para
  - Utilizar variáveis
  - Realizar operações
  - Criar rotinas de laços e condicionais

MIPS via exemplos

### INTRODUÇÃO ÀS INSTRUÇÕES ASSEMBLY

ARITMÉTICAS/LÓGICAS CARREGAMENTO DESVIOS LOOPS

MIPS via exemplos

## INTRODUÇÃO ÀS INSTRUÇÕES ASSEMBLY

ARITMÉTICAS/LÓGICAS

CARREGAMENTO DESVIOS LOOPS

### IMD0041

### Instruções MIPS Aritmética

Soma

```
    add $t0, $t1, $t2
    addi $t2, $t3, 50
    addi $t2, $t3, -30
    # t0 = t1 + t2
    # t2 = t3 + 50
    addi $t2, $t3, -30
    # t2 = t3 - 30
```

- Instrução imediata evita um carregamento de operando!
- Subtração

- o subi não existe
- o Por que não existe subi?

### Instruções MIPS Aritmética

- Constante Zero
- Registrador 0 (\$zero) é uma constante 0
- \$zero n\u00e3o pode ser reescrito
- Útil para várias operações, por exemplo, mover entre dois registradores
  - o add \$11, \$12, \$zero

$$#11 = 12$$

### IMD0041

### Instruções MIPS Operações Lógicas

- Shift Left Logical
  - o sll \$t2, \$s0, 4

- Shift Right Logical
  - o srl \$t2, \$s0, 4

$$# $t2 = $s0 >> 4$$

- AND bit a bit
  - o and \$t0, \$t1, \$t2

- OR bit a bit
  - o or \$t0, \$t1, \$t2

O que cada operação faz?

### Instruções MIPS Operações Lógicas

- Outros
  - o andi
  - o ori
  - o nor

MIPS via exemplos

## INTRODUÇÃO ÀS INSTRUÇÕES ASSEMBLY

ARITMÉTICAS/LÓGICAS CARREGAMENTO DESVIOS

### Instruções MIPS Carregamento

o addi \$11, \$zero, 25

$$# 11 = 25$$

o lui \$t1, 25

♦ Load upper immediate: carrega o imediato nos bits mais significativos (upper) – demais bits são zerados

De acordo com o comentário, o que o lui faz?

### Instruções MIPS Carregamento

- Ler e Escrever na Memória
  - Ler (load) Carrega um valor que está armazenado em uma posição de memória em um registrador

```
lw $1, offset($t0)
# $t1 recebe valor de memória armazenado na posição
[$t0+offset]
```

- lw word (palavra)
- olb-byte


### Instruções MIPS Carregamento

- Ler e Escrever na Memória
  - Escrever (store) Armazena um valor que está em um registrador em uma posição na memória

```
sw $1, offset($t0)
# a posição de memória de endereço [$t0+offset]
recebe o valor que está no registrador $t1
```

- o sw word (palavra)
- sb byte
- ATENÇÃO: apesar de terem funções opostas, lw e sw utilizam operandos na mesma ordem!


- Vetor / Array (Conceito)
  - Servem para guardar vários valores do mesmo tipo de forma uniforme na memória




- o int a = x[0]+x[3].
- $\circ x[1] = x[2] + x[3].$
- o int b = x[1] + x[2].

- Quanto vale a?
- Quanto vale x[1]?
- Quanto vale b?

- Memória e Registrador
  - Podemos imaginar a memória e o banco de registradores como um vetor.
    - ♦ No MIPS que vamos estudar, a palavra da memória é de 1 byte (8 bits) e a palavra do processador é de 4 bytes (32 bits)



Memória e Registrador no MIPS




- (1) Quantas palavras um dado do banco ocuparia na memória?
- (2) Como seria um vetor de 5 posições na memória, cada posição ocupando 4 bytes?

 Memória e Registrador no MIPS

#### RESPOSTA

 (2) Como seria um vetor de 5 posições na memória, cada posição ocupando 4 bytes?



- Seja \$t0 = endereço inicial do vetor na memória (\$t0=0)
- Carregamento de Vetor
  - o lw \$11, 0(\$t0) # \$11 recebe \$t0[0]
     ♦ Carrega 4 bytes (32 bits) a partir da posição \$t0+0
  - o lw \$11, 4(\$10) # \$11 = \$10[1]
     ♦ Carrega 4 bytes (32 bits) a partir da posição \$10+4
  - o lw \$11, 20(\$10) # \$11 = \$10[5]
     ♦ Carrega 4 bytes (32 bits) a partir da posição \$10+20
  - o sw \$11, **400**(\$t0) # \$t0[**100**] = \$t1 ♦ Armazena 4 bytes (32 bits) a partir da posição <u>\$t0+**400**</u>
  - Generalizando: Qual a posição do vetor temos em A(\$t0)?
    - ♦BASE + Deslocamento!

MIPS via exemplos

## INTRODUÇÃO ÀS INSTRUÇÕES ASSEMBLY

ARITMÉTICAS/LÓGICAS CARREGAMENTO

**DESVIOS** 

LOOPS

- jump to Label
  - o j LABEL

O que é LABEL?

• Ex:

• • •

operação 0

j PARA\_AQUI

operação 1

operação 2

PARA\_AQUI: operação 3

<u>operação 1</u> e <u>operação 2</u> não serão executadas, pois serão puladas

- Jump and link
  - jal EndereçoProcedimento
  - Pula para a instrução em EndereçoProcedimento e grava o endereço da próxima instrução em \$ra
- Jump register
  - o jr \$ra
  - Pula de volta para seguir o fluxo de instruções anterior

Endereço	Instrução		Endereço	Instrução
•••	\$ra =	17	35	<b>Aqui</b> : add \$11, \$t2, \$t3
10	jal <b>Aqui</b>		36	add \$t1, \$t1, \$t1
11	add \$t1, \$t2, \$t3	K	37	sub \$11, \$11, \$14
•••			38	jr \$ra

Endereço	Instrução	
•••	•••	
10	jal <b>Aqui</b>	
11	add \$t1, \$s4, \$t3	
•••	•••	
•••	•••	
•••	•••	
•••		
78	jal <b>Aqui</b>	
79		
•••		

Endereço	Instrução
35	<b>Aqui</b> : add \$11, \$12, \$13
36	add \$t1, \$t1, \$t1
37	sub \$s4, \$t1, \$t4
38	jr \$ra

Endereço	
	\$rd = 1
10	jal <b>Aqui</b>
11	add \$t1, \$s4, \$t3
•••	•••
	•••
	•••
78	jal <b>Aqui</b>
79	
•••	•••

Endereço	Instrução
35	<b>Aqui</b> : add \$11, \$t2, \$t3
36	add \$t1, \$t1, \$t1
37	sub \$s4, \$t1, \$t4
38	jr \$ra

Endereço	
	$\dots$ $srd = 1$
10	jal <b>Aqui</b>
11	add \$t1, \$s4, \$t3
•••	•••
•••	•••
•••	
•••	
78	jal <b>Aqui</b>
79	
	•••

Endereço	Instrução
35	<b>Aqui</b> : add \$11, \$t2, \$t3
36	add \$t1, \$t1, \$t1
37	sub \$s4, \$t1, \$t4
38	jr \$ra

Endereço	
•••	\$ra = 1
10	jal <b>Aqui</b>
11	add \$t1, \$s4, \$t3
•••	🐧
•••	//
•••	\$
•••	
78	jal <b>Aqui</b>
79	
•••	•••

Endereço		Instrução
1	35	<b>Aqui</b> : add \$11, \$12, \$13
	36	add \$t1, \$t1, \$t1
	37	sub \$s4, \$t1, \$t4
\	38	jr \$ra

Endereço	Instrução	Endereço	Instrução
•••	\$rd =	35	<b>Aqui</b> : add \$11, \$12, \$13
10	jal <b>Aqui</b>	36	add \$t1, \$t1, \$t1
11	add \$11, \$s4, \$t3 <	37	sub \$s4, \$t1, \$t4
•••		38	jr \$ra
•••			
•••			
•••			
78	jal <b>Aqui</b>		
79	<b>V</b>		
•••	•••		

- Branch if equal
  - beq \$s3, \$s4, LABEL
  - o bne \$s3, \$s4, **LABEL1**

```
# Vá para LABEL se "$s3 == $s4"
# Vá para LABEL1 se "$s3 != $s4"
```

Exemplo

```
beq $s1, $s2, L1

j L2
L1:
    addi $s1, $s1, 1
    j EXIT
L2:
    addi $s1, $s1, 2
EXIT: ...
```

Qual seria o algoritmo do exemplo?

- Branch if equal
  - beq \$s3, \$s4, LABEL
  - o bne \$s3, \$s4, **LABEL1**

```
# Vá para LABEL se "$s3 == $s4"
# Vá para LABEL1 se "$s3 != $s4"
```

Exemplo

```
bne $s1, $s2, Else
addi $s1, $s1, 1

j exit
Else:
   addi $s1, $s1, 2

EXIT: ...
```

- Qual seria o algoritmo do exemplo?
- É o mesmo que o algoritmo anterior?

- Branch if equal
  - beq \$s3, \$s4, LABEL
  - o bne \$s3, \$s4, **LABEL1**

```
# Vá para LABEL se "$s3 == $s4"
# Vá para LABEL1 se "$s3 != $s4"
```

Exemplo

```
bne $s1, $s2, Else
addi $s1, $s1, 1

j exit
Else:
   addi $s1, $s1, 2

EXIT: ...
```

SIM, e está mais compacto

- Qual seria o algoritmo do exemplo?
- É o mesmo que o algoritmo anterior?

#### • DICA:

 De modo geral, o código será mais eficiente se testarmos a condição oposta ao desvio no lugar do código que realiza a parte "then" subsequente do "if"

#### **OU SEJA**

 De modo geral, o código será mais eficiente se testarmos primeiro o "else".

- Branch if equal
  - beq \$s3, \$s4, LABEL

# Vá para **LABEL** se "\$s3 == \$s4"

Exemplo

- k está em \$s1 e l está em \$s2
- Como poderíamos escrever o algoritmo?

- Branch if equal
  - beq \$s3, \$s4, LABEL

# Vá para **LABEL** se "\$s3 == \$s4"

#### Exemplo

```
beq $s1, $s2, L1  #branch if (k == 1)
subi $s2, $s2, 1  #l--
L1: addi $s1, $s1, 1 #k++
```

k está em \$s1 e l está em \$s2

- Set on less than
  - o slt \$t0, \$s3, \$s4⇒\$t0 será "1" se "\$s3<\$s4"</li>⇒\$t0 será "0", cc
- Muito utilizado juntamente com o beq na tomada de decisão em desigualdades

```
• Exemplo slt $s1, $s2, $s3
bne $s1, $zero, Else
addi $s2, $s2, 1
j EXIT
Else:
   addi $s2, $s2, 2
EXIT: ...
```

- Set on less than
  - o slt \$t0, \$s3, \$s4⇒ \$t0 será "1" se "\$s3<\$s4"</li>⇒ \$t0 será "0", cc
- Muito utilizado juntamente com o beq na tomada de decisão em desigualdades

#### Exemplo

```
slt $s1, $s2, $s3
bne $s1, $zero, Else
addi $s2, $s2, 1

j EXIT
Else:
   addi $s2, $s2, 2

EXIT: ...
```

Como seria o algoritmo?

#### Exemplo

```
slt $s1, $s2, $s3
bne $s1, $zero, Else
addi $s2, $s2, 1

j EXIT
Else:
   addi $s2, $s2, 2
EXIT: ...
```

Como seria o algoritmo?

```
if ( s2 >= s3 ){
    s2 = s2 + 1
}
else{
    s2 = s2 + 2
}
```

Precisa existir "set on more than"?

- Outros
  - slti (para imediato)

MIPS via exemplos

## INTRODUÇÃO ÀS INSTRUÇÕES ASSEMBLY

ARITMÉTICAS/LÓGICAS CARREGAMENTO DESVIOS LOOPS

### Instruções MIPS Loop

Como poderíamos escrever o seguinte algoritmo?

```
inteiro i = 0
inteiro j = 15
enquanto ( i < 10 ) {
    j = j + 5
    i = i + 1
}</pre>
```

### Instruções MIPS Loop

Como poderíamos escrever o seguinte algoritmo?

```
li $t0, 10  # constante 10
li $t1, 0  # contador do laço i
li $t2, 15  # variável j
loop:
  beq $t1, $t0, end  # se t1 == 10, o código acaba
  addi $t2, $t2, 5  # j = j + 5
  addi $t1, $t1, 1  # i = i + 1
  j loop
end:
  ...
```

### Instruções MIPS Pseudoinstruções

 Elas são reconhecidos pelo assembler, mas traduzidas em pequeno conjunto de instruções de máquina.

move \$t0, \$t1	se torna	add \$t0, \$zero, \$t1	\$tO = \$t1
blt \$t0, \$t1, L	se torna	slt \$at, \$t0, \$t1 bne \$at, \$zero, \$L	Jump para L se \$t0<\$t1

O HELP do simulador Mars 4.4 lista as instruções básicas e pseudoinstruções

### Algumas observações

- O código em linguagem de alto nível não tem a mesma quantidade de instruções do que o código assembly.
- Muitas vezes, é necessário ter instruções intermediárias em assembly para poder executar a instrução em alto nível

```
if ( s2 < s3 )

slt $s1, $s2, $s3
bne $s1, $zero, Else
```

### Para treinar

O que faz trecho de programa abaixo?

L1:
 add \$s0, \$s0, \$t1
 addi \$t0, \$t0, 1
 bne \$t2, \$t0, L1

EXIT: ...

Nome	Sintaxe	Significado
Add	add \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 + \$3 ( <u>signed</u> )
Sub	sub \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 - \$3 ( <u>signed</u> )
Add Immediate	addi \$1,\$2,CONST	\$1 = \$2 + CONST ( <u>signed</u> )
Set on less than	<u>slt</u> \$1,\$2,\$3	<u>if</u> (\$2 < \$3) \$1 = 1 <u>else</u> \$1 = 0
Branch on not equal	bne \$1,\$2, <u>Label</u>	<u>if</u> (\$1 != \$2) goto <u>Label</u>
Branch on equal	beq \$1,\$2, <u>Label</u>	<u>if</u> (\$1 == \$2) goto <u>Label</u>
Jump	j <u>Label</u>	goto <u>Label</u>

### Para treinar

Implementar em assembly MIPS

• 
$$$t0 = x$$

• 
$$$1 = y$$

Nome	Sintaxe	Significado
Add	add \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 + \$3 ( <u>signed</u> )
Sub	sub \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 - \$3 ( <u>signed</u> )
Add Immediate	addi \$1,\$2,CONST	\$1 = \$2 + CONST ( <u>signed</u> )
Set on less than	<u>slt</u> \$1,\$2,\$3	<u>if</u> (\$2 < \$3) \$1 = 1 <u>else</u> \$1 = 0
Branch on not equal	bne \$1,\$2, <u>Label</u>	<u>if</u> (\$1 != \$2) goto <u>Label</u>
Branch on equal	beq \$1,\$2, <u>Label</u>	<u>if</u> (\$1 == \$2) goto <u>Label</u>
Jump	j <u>Label</u>	goto <u>Label</u>



#### Bibliografia

• PATTERSON, D. A. & HENNESSY, J. L.

Organização e Projeto de Computadores – A Interface Hardware/Software. 3º ed. Campus, CAPÍTULO 2

MIPS Assembly Language

http://www.inf.unikonstanz.de/dbis/teaching/ws0304/computingsystems/download/rs-05.pdf

Introdução Curta ao MIPS http://www.di.ubi.pt/~desousa/2011-2012/LFC/mips.pdf