


Entrada e Saída

Gustavo Girão

Arquitetura de von Neumann:



Barramento


Entrada / Saída - Definição

Dispositivos de Entrada e Saída (E/S ou I/O –
Input/Output) oferecem um meio para troca de
dados entre ambiente externo e o processador.




Entrada / Saída - Visão geral

 Barramento manuseia dados e comunicação entre CPU, memória e E/S.



Entrada / Saída - Visão geral

 Barramento manuseia dados e comunicação entre CPU, memória e E/S.



Por que periférico não pode ser conectado direto no barramento do sistema?


- Grande variedade de periféricos (lógicas diferentes)
- Taxa de transferência de periférico
 - Muito mais lenta do que memória ou processador
 - Maior do que da memória ou processador
- Formato de dados e tamanhos de palavras diferentes
- Por isso, controlador (ou módulo) de E/S é necessário

• Exemplos de taxa de transferência

SATAI	150 MB/s
SATA II	300 MB/s
SATA III	600 MB/s
USB 1.1	1.5MB/s
USB 2.0	60 MB/s
USB 3.0	600 MB/s
COM (mouse, teclado)	14.4 KB/s
LPT (impressora, scaner)	1.2 MB/s

Entrada / Saída - Visão geral

 Barramento manuseia dados e comunicação entre CPU, memória e E/S.



Entrada/Saída - Portas de E/S

- Portas de E/S como uma interface entre o barramento de sistemas e os dispositivos de E/S.
- Portas de E/S permitem troca, retirada e acréscimo de dispositivos de E/S sem alteração do restante da arquitetura.
 - O processador fica livre dos detalhes de baixo-nível.

Entrada/Saída - Características

Características básicas na organização de dispositivos de E/S:

Comportamento

- Entrada (só leitura)
- Saída (só escrita)
- Armazenamento (pode ser relido e normalmente reescrito)

Parceria

- Interação com humano
- Interação com outra máquina

Taxa de dados

 Taxa de pico de transferência de dados entre o dispositivo de E/S e a memória principal (ou processador)

 Exemplo: teclado é um dispositivo de entrada utilizado por um humano com uma taxa de transferência em torno de 15 KB/s

Entrada / Saída

Esquemas de acesso

Modos de transmissão

▶ Transferência de dados

Entrada / Saída - Acesso a portas de E/S

 Dependendo da forma como são acessadas pelo processador, as portas de E/S podem ser:


Dedicadas

- Possuem um espaço de endereço único, diferente do espaço de endereçamento da memória
- Comandos especiais de E/S são utilizados para comunicação


Mapeadas em Memória


- Compartilham o mesmo espaço de endereçamento da memória;
- Por isso, são normalmente vistas pelo processador como locais da memória.

Entrada / Saída - Modos de Transmissão



Entrada / Saída - Modos de Transmissão





Transmissão paralela


utiliza uma linha por bit, e todos os bits são transmitidos simultaneamente

Transmissão serial

utiliza apenas uma linha, e cada bit é transmitido serialmente, um por vez

Entrada / Saída - Transferência de Dados

- A transferência de dados entre memória e dispositivos de E/S ocorre por meio de protocolos.
- ▶ Três técnicas básicas são utilizadas:



Transferência de Dados - E/S Programada (Polling)

- O processador testa repetida e sequencialmente cada periférico, a fim de verificar se eles se encontram prontos para receber ou enviar dados.
- Para atender às demandas de todos os periféricos, a CPU deve consultar todos os dispositivos com a frequência do dispositivo que exige a maior taxa.
 - ▶Ações da CPU ao consultar um dispositivo E/S:
 - ▶ Interrompe a execução do programa.
 - ▶ Realiza a sequência de consulta.
 - ▶ Provê o serviço, se necessário.
 - Retoma a execução do programa.

Transferência de Dados - Interrupções

- Por este método, a CPU responde por uma requisição de serviço somente quando requisitada pelo periférico.
- Dessa forma, a CPU pode se concentrar na execução de um programa sem ter de interromper desnecessariamente para verificar se um periférico precisa ou não ser atendido.

Transferência de Dados - Interrupções

 Ações desempenhadas pela rotina de atendimento a interrupções:

- Desabilita temporariamente novas interrupções
- Salva o estado atual do processador (todos registradores)
- Habilita novas interrupções
- Determina a causa da interrupção
- Atende a interrupção
 - Desabilita novas interrupções
 - Restaura o estado do processador
 - Habilita novas interrupções
 - Retorna da interrupção

Transferência de Dados - Acesso Direto à Memória (DMA)

- Nos casos de transferência de dados entre dispositivos de E/S, o uso de técnicas de polling ou de interrupção elevaria a carga de trabalho do processador.
- O mecanismo de Acesso Direto à Memória
 (DMA Direct Memory Access) possibilita transferir dados diretamente da/para memória sem envolver o processador.
- O mecanismo de interrupções é utilizado apenas para:
 - Informar a CPU de que a transferência terminou, ou
 - Notificar a ocorrência de erros.

Transferência de Dados - Comparação

Polling

- O CPU verifica ativamente alterações no estado do controlador
- O CPU é responsável pela transferência de dados

Interrupção

- O CPU é notificado de alterações no estado do controlador
- O CPU é responsável pela transferência de dados

DMA

- O CPU é notificado de alterações no estado do controlador de DMA
- O DMA é responsável pela transferência de dados

- O custo das soluções é crescente de acordo com a facilidade do uso. O preço das máquinas também inclui:
 - número e velocidade dos barramentos,
 - número e tipo de controladores de DMA,
 - ▶ resolução dos problemas de contenção e coerência na memória



Referencias

- William Stallings, Arquitetura e Organização de Computadores,
 8a ed., 2010
 - o Capítulo 3:
 - ♦ 3.3 Estruturas de Interconexão
 - ♦ 3.4 Interconexão de Barramento
 - Capítulo 7: Entrada/Saída