
### **MICROPROCESSADORES E SISTEMAS EMBEBIDOS**


LAB. 8

## André Silva, Gabriel Medeiros e Rui Correia

## Diagrama do circuito:



### Circuito no TinkerCad:



#### Algoritmo:

```
DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS:
pino potenciômetro
valor potenciômetro (bits)
valor potenciômetro (tempo)
pino botão
estado botão (1 ou 0)
estado anterior do botão
sentido da sequência de leds (1 ou 0)
contador
tempo atual
alarme led
delay led
Função setup():
   Modo dos pinos dos leds (OUTPUT)
   Modo do pino do botão (INPUT)
Função loop():
    Define o tempo atual (função millis())
    Lê o potenciômetro
   Transforma a leitura em bits em uma faixa de tempo (50ms a 3000ms)
    delay led igual a leitura do potenciômetro sobre 2 (metade aceso e metade apagado)
   Se o botão for pressionado, muda o sentido (0 pra 1 e vice-versa)
    Se o sentido for 1 (esquerda pra direita):
     incrementa contador, apaga o led e acende o próximo
    Se sentido for 0 (direita pra esquerda):
     decrementa contador, apafa o led e acende o próximo
```

```
#define but_pin 13
#define pot_pin A0
int potValue = 0;
int potTime = 0;
unsigned long time_now = 0;
unsigned long alarm_led = 0;
int delay_led = 0;
int butState = LOW;
int Previous_butState = 0;
void setup()
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
 pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(but_pin, INPUT);
void loop()
  time_now = millis();
  potValue = analogRead(pot_pin);
potTime = map(potValue, 0, 1023, 50, 3000);
  butState = digitalRead(but_pin);
if(butState == HIGH && Previous_butState == LOW){
  Previous_butState = butState;
  if(time_now >= alarm_led)
     digitalWrite(cont, LOW);
        cont += 1;
if(cont==10)
```

# Imagem do circuito físico:

