Circuitos Elétricos 2

Circuitos Elétricos Aplicados

Prof. Dr.-Ing. João Paulo C. Lustosa da Costa



Universidade de Brasília (UnB)

Departamento de Engenharia Elétrica (ENE)

Laboratório de Processamento de Sinais em Arranjos

Caixa Postal 4386 CEP 70.919-970, Brasília - DF



Homepage: http://www.pgea.unb.br/~lasp

Gráfico de magnitude e fase (1)





Gráfico de magnitude e fase (2)





Análise de frequência com entradas senoidais pólos e zeros quadráticos (1)

Pólo ou zero quad.

$$t_2 = [1 + 2\varsigma(j\omega\tau) + (j\omega\tau)^2] = [1 + 2\varsigma(j\omega\tau) - (\omega\tau)^2]$$

- \square Duas variáveis: ω e ζ \rightarrow fração de amortecimento
- Caso de $\zeta \ge 1$ já foi analisado, pois tem-se duas raízes reais e distintas (similar a se ter dois pólos simples ou dois zeros simples).
- Assíntotas:

$$|t_{2}|_{dB} = 20\log_{10}\sqrt{(1-(\omega\tau)^{2})^{2}+(2\varsigma\omega\tau)^{2}}$$

$$\omega\tau <<1 \qquad |t_{2}|_{dB} \approx 0 \text{ Assíntota de baixa freq}$$

$$\angle t_{2} = \tan^{-1}\frac{2\varsigma\omega\tau}{1-(\omega\tau)^{2}}$$

$$\angle t_{2} \approx 0^{\circ}$$

$$\angle t_{2} \approx 0^{\circ}$$

$$\angle t_{2} \approx 180^{\circ}$$


Entre assíntotas:

$$\omega \tau = 1$$
 $|t_2|_{dB} = 20 \log_{10}(2\varsigma)$ Freq de corte

$$\angle t_2 = 90^{\circ}$$



Análise de frequência com entradas senoidais pólos e zeros quadráticos (2)







Análise de frequência com entradas senoidais pólos e zeros quadráticos (3)

Exemplo:

$$G(j\omega) = \frac{25j\omega}{(j\omega+0,5)[(j\omega)^2+4j\omega+100]}$$

$$\uparrow \qquad \qquad \uparrow \qquad \qquad \text{deve ser unitário}$$

⇒ Colocando equação na forma padrão:

$$G(j\omega) = \frac{0.5j\omega}{\left(\frac{j\omega}{0.5} + 1\right)\left[\left(\frac{j\omega}{10}\right)^2 + \frac{j\omega}{25} + 1\right]}$$

$$\Rightarrow \text{Comparando com a equação padrão dos pólos quadráticos:} \qquad (\omega\tau)^2 + 2\zeta j\omega\tau + 1$$


$$\tau = 0, 1$$

$$2\zeta\tau = 0, 04$$

$$\zeta = 0, 2$$





Análise de frequência com entradas senoidais pólos e zeros quadráticos (4)



Análise de frequência com entradas senoidais pólos e zeros quadráticos (5): plotando em MATLAB

- » num=[25,0]; %define numerador
- » den=conv([1,0.5],[1,4,100]) %use CONV para multiplicação polinomial
- » freqs(num,den)










Cálculo da função de transferência via diagrama de Bode (1)

- Problema inverso
 - ⇒ Dado o diagrama de bode deseja-se a função de transferência
 - ⇒ As assíntotas são usadas para encontrar a função de transferência





Cálculo da função de transferência via diagrama de Bode (2)



A. Diferente de OdB. **Existe constante Ko**

$$K_0 \mid_{dB} = 20 \Rightarrow K_0 = 10$$

B. Pólo simples em 0.1

$$(j\omega/0.1+1)^{-1}$$

C. Zero simples em 0.5

$$(j\omega/0.5+1)$$

D. Pólo simples em 3


$$(j\omega/3+1)^{-1}$$

E. Pólo simples em 20

$$(j\omega/20+1)^{-1}$$



Cálculo da função de transferência via diagrama de Bode (3)



A. Pólo na origem. Cruza 0dB em 5

$$\frac{5}{j\omega}$$

- B. Zero em 5
- C. Pólo em 20
- D. Zero em 50
- E. Pólo em 100

$$G(j\omega) = \frac{5(j\omega/5+1)(j\omega/50+1)}{j\omega(j\omega/20+1)(j\omega/100+1)}$$