# **Tutorial Geral**

## Laboratório de Circuitos Elétricos

#### 1. Objetivo

Familiarizar o usuário ao ambiente e as ferramentas disponíveis de forma a capacitá-lo a trabalhar com a plataforma em toda a sua potencialidade. Apresentar o NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite (NI ELVIS), demonstrando como poderá ser utilizado para medir propriedades de componentes elétricos. Também tem como objetivo mostrar como você pode usar o Multisim para projetar e simular um circuito antes de construir o circuito na estação de trabalho NI ELVIS II e controla-lo com o programa LabVIEW.




Figura 1: NI Elvis

#### 2. Introdução

O NI ELVIS (National Instruments Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite) é uma plataforma de projeto e prototipagem prática que integra os 12 instrumentos utilizados com mais frequência em um formato compacto – incluindo osciloscópio, multímetro digital, gerador de funções, analisador de bode, etc - e ideal para laboratório e salas de aula, pois é um material com formato compacto.

É conectado ao PC através de uma conexão USB, fornecendo uma aquisição e exibição das medições de forma rápida e fácil, baseado no software de projeto gráfico de sistemas. Com os 12 instrumentos utilizados com mais frequência, disponíveis em uma única plataforma, o NI Elvis elimina a necessidade de comprar múltiplos instrumentos para uma aplicação, como no caso do laboratório, um multímetro digital, gerador de funções, osciloscópios e uma fonte de tensão, estão disponíveis na mesma plataforma.

#### 3. Os 12 Instrumentos disponíveis:

- 1. Digital Multimeter (DMM): O Multímetro digital, mais comum e versátil que se pode encontrar em uma bancada de eletrônica. Permite medições de tensões DC e AC, correntes DC e AC, resistência, capacitância, indutância, teste de diodos e continuidade. Pode ser acessado através da matriz de contatos na placa de prototipagem ou pelos conectores tipo banana no painel do módulo.
- 2. Oscilloscope (Scope): O Osciloscópio apresenta todas as funções básicas de um instrumento convencional de bancada de dois canais. Os sinais do gerador de funções e do multímetro podem ser direcionados internamente para o osciloscópio.
- **3.** Function Generator (FGEN): O gerador de funções permite obter sinais senoidais, quadrados ou triangulares, com amplitude e frequência ajustável via software ou manualmente. Apresenta ainda ajuste de nível DC (offset), capacidade de varredura (sweep) e possibilidade de modulação AM ou Fm.
- **4.** Variable Power Supply (VPS): A fonte de alimentação variável pode ser controlada via software ou através de potenciômetros no painel do módulo.
- **5.** Bode Analyzer (Bode): O Analisador de Diagrama de Bode permite traçar a curva de resposta em frequência de um circuito, além de sua curva de fase. Extremamente útil no projeto de filtros e amplificadores.
- **6.** Dynamic Signal Analyzer (DSA): O Analisador de Sinais Dinâmicos ou Analisador de Espectro permite analisar a composição de níveis dentro de sua distribuição espectral.
- **7.** Arbitrary Waveform Generator (ARB): O Gerador de formas de onda arbitrárias permite compor um sinal complexo através da adição de ondas básicas como senóides, ondas quadradas, triangulares, etc. Controlando a frequência, amplitude e fase das formas ondas, pode-se sintetizar praticamente qualquer sinal complexo.
- **8.** Digital Reader (DigIn): O Leitor Digital faz a leitura dos dados no barramentos de entradas digitais e pode fazer leituras continuamente ou uma única vez.
- **9.** Digital Writer (DigOut): Permite fornecer ao barramento de saída digital um dado padrão digital. Esse padrão pode ser criado ou escolhido entre alguns padrões pré-definidos.
- **10.** Impedance Analyzer (Imped): Mede e exibe a magnitude e a fase de um circuito conectado às linhas de entradas do analisador de impedância. Mostra também a impedância na resistência e na reatância.
- **11.** 2-wire Current-Voltage Analyzer (2-Wire): Gera uma curva de corrente versus tensão de dois fios, capaz de medir sinais de corrente versus tensão dentro de ± 10 V e ± 40mA.
- **12.** 3-wire Current-Voltage Analyzer (3-Wire): Gera uma curva de corrente versus tensão de três fios para transistores BJT: NPN e PNP.

## 4. Linguagem de programação LabVIEW

É uma linguagem de programação de alto nível gráfica, voltada para a criação de controle de sistemas de instrumentação virtual e automação de processos industriais. Com ela podemos facilmente controlar cada entrada e/ou saída, analógica ou digital, além de permitir a criação de uma interface gráfica para cada aplicação desejada. Desenvolvida pela National

Instruments, apresenta um compilador incorporado e pode gerar arquivos executáveis, indicado para engenheiros e cientistas, pois apresenta ferramentas e funções de alto nível projetadas para medições e tratamento de sinais elétricos.

#### 5. Multisim

É um simulador eletrônico que permite construir e simular circuitos elétricos dentro da área analógica e digital. Integra a visualização esquemática com a simulação.

Quando o NI ELVIS é usado em conjunto com o Multisim, o obstáculo entre a teoria e a prototipagem é minimizado. Os alunos poderão projetar circuitos no esquemático do NI ELVIS, o qual modela a protoboard do NI ELVIS, e então, poderão seguir para o próximo passo construindo o circuito na protoboard virtual, que tem o mesmo layout do NI ELVIS, podendo então, visualizar os resultados simulados com as medidas do mundo real na mesma tela.

## 6. Medindo os valores dos componentes

- 6.1 Conectar o NI ELVIS II no computador usando o cabo USB disponível. Ligar o computador e ligar o NI ELVIS (interruptor na parte de trás da estação de trabalho), podendo ser utilizado quando o LED acender;
- 6.2 Na tela do seu computador, irão aparecer os 12 instrumentos disponíveis, detalhados anteriormente, estando pronto então para realizar as medições. Conforme mostrado abaixo;



Figura 2: Ícones dos Instrumentos

- 6.3 Conectar duas (2) bananas para realização a medição, nas entradas (V) e (COM), encontradas do lado esquerdo do NI Elvis. Uma vez feito, conectar as outras extremidades no resistor;
- 6.4 Clicar no ícone DMM para selecionar o multímetro digital. Pode ser utilizado para operações de tensão, corrente, resistência, capacitância entre outros. Conforme dito, as ligações dos fios corretas são mostradas no painel, conforme figura abaixo;
- 6.5 Clicar no ícone  $Ohm(\Omega)$  para medição de resistência. Clicar na seta verde "Run" para medir a resistência.




Figura 3: Configuração de painel para medição de resistência

#### 7 Construindo um circuito divisor de tensão no NI ELVIS

7.1 Usando dois resistores, R1 e R2, realizar a montagem do seguinte circuito:




Figura 4: Circuito Divisor de Tensão

- 7.2 Ligar a tensão de entrada, Vo, à +5V;
- 7.3 Conectar o comum ao Terra;
- 7.4 Conectar as extremidades ao Digital Multímetro nas entradas (V) e (COM);
- 7.5 Verificar o circuito, e, em seguida, ligar o protoboard pressionando o interruptor de alimentação da placa de prototipagem para a posição superior. Os três LEDs indicadores de energia, +15V, -15V e +5V devem estar ligados e de cor verde;
- 7.6 Medir a tensão de entrada, V<sub>o</sub>, usando o Multímetro Digital (DMM), na função tensão(V).

#### 8 Usando o Multímetro Digital para realizar medição de Corrente

8.1 Realizar uma medição de corrente contínua, movendo uma extremidade, antes no encaixe (V), para o de corrente, (A). Conectando as outras extremidades conforme mostrado no circuito abaixo;




Figura 5: Circuito para realizar medição de Corrente

8.2 Selecionar a função no Multímetro Digital [A] e medir a corrente.

#### 9 Visualizando a tensão em um circuito RC Transiente

9.1 Alterar a fonte e tensão do circuito de alimentação de +5V para o fornecimento de energia variável [SUPPLY+]. Ligar a tensão de saída VC, para os seguintes encaixes: AIO[+] e o terra para AIO[-], como mostrado na figura abaixo;




Figura 6: Circuito RC Transiente

- 9.2 Fechar o NI ELVIS II e iniciar o software LabVIEW.
- 9.3 O LabVIEW irá abrir um painel de início
- 9.4 Em 'Files' contém 3(três) campos diferentes:
  - 9.4.1 New usado para criação de novos projetos
  - 9.4.2 Open utilizado para abrir projetos já existentes

- 9.4.3 Targets permite a seleção de um dispositivo necessário, tal como um PDA, para o qual um novo projeto é criado
- 9.5 Abra o arquivo RC Transient.vi
- 9.6 Este tipo de excitação de onda quadrada mostra as características de carga e descarga de um circuito RC simples.




Figura 7: Forma de onda de um circuito RC Transiente

#### 10 Testando um circuito RC com Gerador de Funções e Osciloscópio

- 10.1 No protoboard, montar um circuito divisor de tensão, utilizando um capacitor de 1mF e um resistor de  $1k\Omega$ ;
- 10.2 Conectar o circuito RC no gerador de funções [FGEN] e [GROUND] na protoboard. Isso é importante para que o gerador de função esteja conectado no capacitor e o resistor esteja conectado no terra;




Figura 8: Circuito RC

- 10.3 Nos instrumentos do NI Elvis, selecionar o ícone FGEN. O gerador de funções tem alguns controles, por exemplo:
  - 10.3.1 Escolher a forma da onda (seno, triangular ou quadrada);

- 10.3.2 Escolher a frequência;
- 10.3.3 Escolher a amplitude da forma de onda escolhida e qualquer "offset" usando a amplitude e os controles DC;

Obs.: Esses controles de Gerador de Funções também podem ser utilizados no lado direito do NI ELVIS, podendo variar manualmente a Frequência e Amplitude.




Figura 9: Painel do Osciloscópio

- 10.4 Colocar o gerador de funções para ser uma Onda Senoidal, 2000Hz, 2Vpp. Clicar em "Run";
- 10.5 Selecionar o ícone **Scope**;
- 10.6 Conectar os fios do pino BNC1, à esquerda do protoboard até o resistor de  $1k\Omega$  no circuito RC. Conectar CHO BNC do lado esquerdo do NI ELVIS até a entrada BNC 1. Aplicar energia ao protoboard e clicar no osciloscópio em [Run];
- 10.7 Agora, é possível visualizar uma onda senoidal no osciloscópio.




Figura 10: Formato de Onda no osciloscópio

### 11. O Diagrama de Bode: Ganho e Fase

Um diagrama de Bode define em um formato gráfico muito real as características de um circuito AC. A amplitude de resposta é traça como o ganho do circuito medido em decibéis(dB) em função da frequência de log. A fase de resposta é traçada como a diferença de fase entre os sinais de entrada e saída de uma escala linear como uma função da frequência de log.

- 1. A partir do instrumento NI ELVIS II, selecionar o ícone de Bode.
- 2. Com o Analisador de Bode, você pode fazer a varredura em uma faixa de frequência, a partir de uma frequência de partida. Também se pode definir a amplitude da onda senoidal de teste. O Analisador de Bode usa a função do gerador de SFP para gerar a forma de onda de teste. Deve ser conectado na saída FGEN no circuito de teste e Al 1+ e Terra Al 1-. A saída do circuito vai de Al 0+ para o terra.
- 3. A forma da montagem do circuito deverá ser feita conforme a imagem abaixo:




Figura 11: Componentes do Circuito para Análise de Bode

4. Verificar se o circuito está correto. Clicar no botão [Run].




Figura 12: Painel para Análise de Bode

5. Clicar no botão [Log] e salvar. Um exemplo após realizar esses passos e salvar é mostrado na imagem abaixo.

```
22-May-08
                       5:52 PM
Amplitude: 2.00 v
Frequency (Hz), Gain (dB)
10.058 -24.315 8
12.666 -22.323 8
                                  3) ,Phase (deg)
86.527
85.298
            -20.229
-18.237
-16.339
15.832
                                  84.293
                                  82.718
80.880
19.930
25.146
31.665
             -14.393
-12.469
                                  78.698
75.898
39.861
             -10.583
50.105
                                  72.735
63.144
             -8.824
                                  68.414
            -7.140
-5.617
79.349
                                  63.427
                                  57.844
100.024
125.915
             -4.258
                                  51.617
158.511
            -3.123
                                  44.917
199.489
             -2.215
                                  38.219
251.271
316.277
             -1.528
                                  31.768
             -1.025
                                  25.809
                                  20.627
15.945
398.047
501.238
             -0.677
            -0.445
630.878
794.418
                                  11.967
8.378
            -0.288
-0.186
1000.054
                                  5.628
            -0.121
1258.962
             -0.076
                                  3.790
                                  2.221
1.125
1584.925
             -0.052
1995.265
            -0.035
2511.963
3162.213
            -0.022
                                  0.181
            -0.013
                                  -0.625
3981.031
            -0.011
                                  -1.261
5011.819 -0.009
6309.524 -0.004
                                  -1.630
                                  -2.018
7943.250 -0.005
9999.983 -0.004
                                  -2.435
-2.652
```

#### 12. Medições dos valores de impedância dos componentes e do circuito:

Para o caso de um resistor, a impedância é igual ao valor da resistência do componente e ela pode ser representada em um gráfico 2D como uma linha em cima do eixo 'X', o qual é usualmente chamado de componente real. Para os capacitores, a impedância (ou

mais especificamente, a reatância) é puramente imaginária e é representada ao longo do eixo 'Y'.

A reatância é representada matematicamente por:

$$Xc = \frac{1}{j\omega C}$$

Onde  $\omega$  é a frequência angular (rad/s) e j o número usado para representar um número imaginário. A impedância do circuito RC em série é a soma dos dois componentes e sendo assim tem-se a seguinte expressão:

$$Z = R + Xc = R + \frac{1}{j\omega C} \Omega$$

A impedância ainda pode ser representada com um fasor em coordenadas polares como:

$$Magnitude = (R^2 + Xc^2)$$

e

$$Fase = tan^{-1}({^{Xc}/_{R}})$$

Complete os seguintes passos para visualizar o fasor em tempo real:

- 1. Selecione Impedance Analyzer (Imped) na janela Ni Elvis Instruments Launcher;
- 2. Coloque seus componentes na protoboard do NI ELVIS II
- 3. Conecte as entradas do analisador de impedância DUT+ e DUT- nos terminais do resistor de  $1k\Omega$
- 4. Ligue a protoboard do ELVIS II e clique em RUN
- 5. Verifique que o fasor do resistor está ao longo do eixo real e sua fase é igual à zero
- 6. Agora conecte o capacitor ao analisador de impedância
- 7. Verifique que o fasor do capacitor está ao longo do eixo imaginário e a fase é 270 ou -90 graus
- 8. O valor padrão de frequência aplicada é 1000 Hz. Ajuste o valor da frequência aplicada ao circuito e observe que a reatância (módulo) fica menor quando a frequência é aumentada e maior guando a frequência é diminuída
- 9. Por fim, conecte o analisador de impedância ao capacitor em serie com o resistor. Agora o fasor possui tanto um componente real quanto uma imaginária.
- 10. Mude a frequência aplicada ao circuito para 100, 500, 1000, 1500 Hz e verifique a movimentação do fasor.