
## **Architetture RISC**

Reduced Instrucion Set Computer

## **Evoluzione**

Co-evoluzione tra hardware e linguaggi di programmazione



### **Evoluzione**

#### High-level languages


- permettono di esprimere l'algoritmo risolutivo in modo più conciso: cosa
- lasciano al compilatore il compito di gestire i dettagli : come
- supportano costrutti di programmazione strutturata: paradigmi imperativo, funzionale, logico, object-oriented





### Risposta dei progettisti hardware:

- set di istruzioni più ampio
- svariati modi di indirizzamento
- implementazione hardware di costrutti di linguaggi ad alto livello (es. CASE (switch) su architettura VAX)
- ✓ si semplifica il lavoro del compilatore
- ✓ migliora l'efficienza dell'esecuzione (sequenze di operazioni complesse implementate tramite microcodice)



#### **Alternativa:**

- individuare le caratteristiche e i pattern di esecuzione delle istruzioni macchina generate dai programmi in HHL
- per semplificare l'architettura sottostante ad HHL, non complicarla

# Semplificare, cosa?

- · operazioni eseguite
  - semplificare le funzionalità del processore e la sua interazione con la memoria
- operandi
  - tipo e frequenza d'uso degli operandi determinano l'organizzazione della memoria e i modi di indirizzamento
- serializzazione dell'esecuzione
  - organizzazione della pipeline e del controllo
    - fare un' analisi delle istruzioni macchina generate dai programmi scritti in HLL
- misure dinamiche: raccolte eseguendo il programma e contando il numero di occorrenze di una certa proprietà o di una certa caratteristica. (le misure statiche si basano solo sul programma sorgente, che non dice quante volte è eseguita un'istruzione)

# Operazioni

- predominanza di istruzioni di assegnamento
  - quindi il trasferimento dei dati deve essere efficiente
- molte istruzioni **condizionali** (IF, LOOP)
  - quindi il controllo delle dipendenze dai salti deve essere efficiente
- oltre a frequenza di istruzioni, quali istruzioni richiedono più tempo di esecuzione?
  - quali istruzioni del HLL causano l'esecuzione della maggior parte delle istruzioni macchina, e in quanto tempo?

# Frequenza relativa di istruzioni ad alto livello [PATT82a]

	Occorrenza Dinamica			
	Pascal	С		
ASSIGN	45%	38%		
LOOP	5%	3%		
CALL	15%	12%		
IF	29%	43%		
GOTO	_	3%		
OTHER	6%	1%		

# Frequenza relativa di istruzioni ad alto livello [PATT82a]

	Occorrenza Dinamica		Occorrenza ponderata sulle istruzioni		
	Pascal	С	Pascal	С	
ASSIGN	45%	38%	13%	13%	
LOOP	5%	3%	42%	32%	
CALL	15%	12%	31%	33%	
IF	29%	43%	11%	21%	
GOTO	_	3%	_	_	
OTHER	6%	1%	3%	1%	

moltiplicato per il numero di istruzioni macchina prodotte dal compilatore (normalizato)

# Frequenza relativa di istruzioni ad alto livello [PATT82a]

	Occorrenza Dinamica		Occorrenza ponderata sulle istruzioni		Occorrenza ponderata sugli accessi a memoria	
	Pascal	С	Pascal	С	Pascal	С
ASSIGN	45%	38%	13%	13%	14%	15%
LOOP	5%	3%	42%	32%	33%	26%
CALL	15%	12%	31%	33%	44%	45%
IF	29%	43%	11%	21%	7%	13%
GOTO	_	3%	_	_	_	_
OTHER	6%	1%	3%	1%	2%	1%

## Frequenza relativa di istruzioni ad alto livello

[PATT82a]

#### dipende da

- · quale linguaggio HL
- · quale tipo di applicazione
- · quale architettura sottostante
- resta rappresentativa delle contemporanee architetture CISC (Complex Instruction Set Computer)

CALL	15%	12%	31%	33%	44%	45%
IF	29%	43%	11%	21%	7%	13%
GOTO	_	3%	_	_	_	_
OTHER	6%	1%	3%	1%	2%	1%

# Operandi

- Principalmente variabili scalari locali
- L'ottimizzazione si deve concentrare sull'accesso alle variabili locali

	Pascal	C	Media
Costanti Intere	16%	23%	20%
Variabili scalari	58%	53%	55%
Array/ Strutture	26%	24%	25%

## Chiamate di procedura

- sono le istruzioni la cui esecuzione consuma più tempo, va quindi trovata un'implementazione efficiente
- due aspetti significativi:
  - il numero di parametri e variabili gestite
  - il livello di annidamento (nesting)
- misurazioni:
  - meno di 6 parametri, meno di 6 variabili locali
  - la maggior parte degli operandi sono variabili locali
  - poco annidamento di chiamate di procedure

# Implicazioni dell'analisi

Strategia migliore per supportare i linguaggi di alto livello:

- non rendere le istruzioni macchina più simili alle istruzioni di HLL
- · ottimizzare le performance dei pattern più usati e più time-consuming
- 1. ampio numero di registri o loro uso ottimizzato dal compilatore
  - per ottimizzare gli accessi agli operandi (abbiamo visto che sono istruzioni molto frequenti, con operandi perlopiù scalari e locali, quindi è utile ridurre gli accessi alla memoria aumentando gli accessi ai registri)
- 2. progettazione accurata della pipeline
  - gestione delle dipendenze dal controllo dovute a salti e chiamate di procedure evitando i prefetch errati
- set di istruzioni semplificato (ridotto) e implementato in maniera efficiente.

architetture RISC