

Linguaggio macchina

 Insieme delle istruzioni (instruction set) che la CPU può eseguire




Elementi di un'istruzione macchina

- Codice operativo
 - □ Specifica l'operazione da eseguire
- Riferimento all'operando sorgente
 - ☐ Specifica l'operando che rappresenta l'input dell'operazione
- Riferimento all'operando risultato
 - □ Dove mettere il risultato
- Riferimento all'istruzione successiva



Dove sono gli operandi?


- Memoria centrale (o virtuale)
 - □ Si deve fornire l'indirizzo
- Registri della CPU
 - □ Ognuno ha un numero che lo identifica
- Dispositivi di I/O
 - □ Numero modulo o indirizzo di M





Rappresentazione delle istruzioni

- Istruzione = sequenza di bit
 - □ Divisa in campi
- Spesso viene usata una rappresentazione simbolica delle configurazioni di bit
 - □es.: ADD, SUB, LOAD
- Anche gli operandi hanno una rappresentazione simbolica
 - □Es.: ADD A,B





Tipi di istruzioni

- Elaborazione dati
 - □ Istruzione aritmetiche e logiche, di solito sui registri della CPU
- Immagazzinamento dei dati in M o viceversa
- Trasferimento dei dati (I/O)
- Controllo del flusso del programma
 - □ Salto con o senza test



Quanti indirizzi sono necessari in una istruzione?

- Indirizzi necessari:
 - □Un indirizzo per ogni operando (1 o 2)
 - □ Uno per il risultato
 - □ Indirizzo istruzione successiva
- Quindi al massimo quattro indirizzi
 - ☐ Ma molto raro, e sarebbe molto dispendioso
- Di solito 1, 2 o 3 per gli operandi/risultati



Numero di indirizzi

- 1 indirizzo
 - □ il secondo indirizzo è implicito
 - □ di solito si tratta di un registro (accumulatore)
 - □ situazione tipica nei primi calcolatori



Numero di indirizzi

- Zero indirizzi
 - □ tutti gli indirizzi sono impliciti
 - □ utilizza una pila (stack)
 - Ad esempio, c = a + b è realizzato come segue

push a push b add pop c



Numero di indirizzi

- Meno indirizzi → istruzioni più elementari (e più corte), quindi CPU meno complessa
 - □ Però più istruzioni per lo stesso programma → tempo di esecuzione più lungo
- Più indirizzi → istruzioni più complesse
- Indirizzo di M o registro: meno bit per indicare un registro
- RISC (Reduced Instruction Set Computer) verso CISC (Complex Istruction Set Computer)
 - □ Pentium sono CISC, POwerPC (Apple, IBM, Motorola) sono RISC



Tipi degli operandi

- Indirizzi (interi senza segno)
- Numeri
 - □ Limite al modulo
 - □ Limite alla precisione
- Caratteri
- Dati logici



Numeri

- Interi (virgola fissa)
- Virgola mobile
- Quando ci sono soprattutto operazioni di I/0, si usano i decimali impaccati
 - □ Cifra decimale = 4 bit (0=0000, 1=0001, 2=0010, ..., 8=1000, 9=1001)
 - □ Inefficiente: solo 10 delle 16 configurazioni vengono usate
 - □ Es.: 246 = 0010 0100 0110
 - □ Più lungha della notazione binaria, ma evita la conversione



Caratteri

- Codice ASCII (American Standard Code for Information Exchange)
- Carattere = 7 bit → 128 caratteri in totale
- Caratteri alfabetici + caratteri di controllo
- Di solito 8 bit: un bit per controllo di errori di trasmissione (controllo di parità)
 - □ Settato in modo che il numero totale di bit a 1 sia sempre pari (o sempre dispari)
 - ☐ Es.: 00011100 → ottavo bit a 1
 - Se si ricevono 8 bit con n.ro dispari di 1, c'è stato un errore di trasmissione



Dati logici

- n bit, invece che un singolo dato
- Per manipolare i bit separatamente



Progettare un insieme di istruzioni

- Repertorio
 - □ quante e quali operazioni
- Tipi di dato
 - □ su quali dati
- Formato
 - □ lunghezza, numero indirizzi, dimensione campi, ...
- Registri
 - numero dei registri della CPU indirizzabili dalle istruzioni
- Indirizzamento
 - □ modo di specificare gli indirizzi degli operandi



Esempio di un linguaggio macchina

- È un esempio non reale
- Molto semplice
- Serve per far vedere i tipi pricipali di istruzioni
- Non lo useremo in laboratorio



Istruzioni per trasferimento dati

- In realtà, non è un trasferimento ma una copia
- LOAD: da memoria a registro
- STORE: da registro a memoria
- Anche input/output



Istruzioni logico/aritmetiche

- Operazioni aritmetiche: somma, ...
- Operazioni logiche: and, or, xor, anche shift e rotate



Istruzioni di controllo

- Regolano l'esecuzione del programma
- Es.: stop
- Anche istruzioni di salto: se l'istruzione da eseguire non è la successiva nella lista
- Salto condizionato o no
- Es.: salta al passo 5, o salta al passo 5 se il valore ottenuto è 0





Divisione di due valori in memoria


- 1. Carica in un registro un valore in memoria (LOAD)
- Carica in un altro registro un altro valore in memoria (LOAD)
- 3. Se questo secondo valore è 0, salta al passo 6 (salto condizionato)
- Dividi il contenuto del primo registro per quello del secondo registro e metti il risultato in un terzo registro (op. aritmetica)
- Archivia il contenuto del terzo registro in memoria (STORE)
- 6. STOP

Istruzione macchina

- Due parti (campi):
- Campo codice operativo: quale operazione eseguire
- Campo operando: diverso a seconda dell'operazione










ARITMETICHE


eseguono somma, differenza, moltiplicazione e divisione usando i registri come operandi



ADD	0000010	FADD	00000011
SUB	00000100	FSUB	00000101
MULT	00000110	FMULT	00000111
DIV	00001000	FDIV	00001001
MOD	00001010		









Confronto

paragona il contenuto di 2 registri R_i ed R_i e:

- •se $R_i < R_j$ mette -1 nel registro RC
- •se $R_i = R_j$ mette 0 in RC
- •se $R_i > R_j$ mette 1 in RC



Codici: COMP 00100000 FCOMP 00100001




Salto

istruzioni che permettono di saltare ad un'altra istruzione del programma a seconda del contenuto di RC (cioè a seconda del risultato di un confronto)

BRLT 01000001 BRNE 01000100
BRLE 01000010 BRGE 01000110
BREQ 01000011 BRGT 01000101
BRANCH 10000000


Anche salto incondizionato!



STOP

termina il programma

Codice: STOP 10000001



Esempio

Scriviamo un programma macchina che:

- trasferisce il contenuto di 2 parole di indirizzo 64 e 68 della RAM nei registri R_0 ed R_1
- li somma
- trasferisce la somma nella parola di indirizzo 60 della RAM



Codici delle operazioni

• trasferimento RAM \rightarrow CPU: 00000000

• trasferimento CPU \rightarrow RAM: 00000001

• somma: **00000010**

60 64 68	38	111100 1000000 1000100	0100110
1024 1028 1032 1036	Porta 64 in R0 Porta 68 in R1 Somma R0 e R1 Porta R0 in 60	10000000100 10000001000	00000000000000000000000000000000000000



Svantaggi del linguaggio macchina:

- programmi in binario sono difficili da scrivere, capire e cambiare
- il programmatore deve occuparsi di gestire la RAM: difficile ed inefficiente

primo passo \rightarrow Assembler



Novità dell'Assembler

- codici mnemonici per le operazioni
- nomi mnemonici (identificatori) al posto degli indirizzi RAM per i dati (e indirizzi RAM delle istruzioni usate nei salti)
- tipi dei dati INT e FLOAT



Codice-op mnemonici:

- trasferimento: LOAD (RAM \rightarrow CPU) e STORE (CPU \rightarrow RAM)
- aritmetiche: ADD, SUB, DIV, MULT, MOD, FADD, FSUB, FDIV, FMULT
- input/output: READ (U-INP \rightarrow CPU), WRITE (CPU \rightarrow U-OUT)
- test: COMP, FCOMP
- salto: BREQ, BRGT, BRLT, BRGE, BRLE,

BRANCH

• terminazione: STOP

Stesso esempio del linguaggio macchina z : INT ; dichiarazioni degli

X: INT 38; identificatori dei dati
Y: INT 8;

LOAD R0 X;

LOAD R1 Y; istruzioni assembler

ADD R0 R1;

STORE R0 Z;



Esempio

carica due valori dalla RAM, li somma e mette il risultato al posto del maggiore dei 2 numeri sommati (nel caso siano uguali, non importa in quale dei due si mette la somma)

```
X: INT 38;
Y: INT 8;
LOAD R0 X;
LOAD R1 Y;
LOAD R2 X;
ADD R2 R1;
COMP R0 R1;
BRGE pippo;
STORE R2 Y;
STOP;
pippo: STORE R2 X;
STOP;
```

```
Flowchart

LOAD R0 X;
LOAD R1 Y;
LOAD R2 X;
ADD R2 R1;

SI R0 ≥ R1?

STORE R2 X;
STORE R2 X;
STOP;

STOP;
```