



# Componenti principali

- CPU (Unità Centrale di Elaborazione)
- Memoria
- Sistemi di I/O
- Connessioni tra loro



### Architettura di Von Neumann

- Dati e instruzioni in memoria (lettura e scrittura)
- Memoria accessibile per indirizzo
- Esecuzione sequenziale delle istruzioni



## Programma "cablato"

- Per eseguire un programma, possiamo costruire i componenti logici in modo che il risultato sia quello voluto
- Questo è un modo di costruire il programma "cablato", cioè in forma hardware, che non può essere modificato



### Programma cablato

- è un sistema non flessibile, che può eseguire solo le operazioni predeterminate
  - □ Accetta dati e produce risultati
- Con circuiti generici, accetta dati e segnali di controllo che dicono cosa eseguire, e produce risultati
- Per ogni nuovo programma, basta dare i giusti segnali di controllo

# Programma cablato Sequence of arithmetic and logic functions (a) Programming in hardware




# Cos'è un programma?

- Una sequenza di passi
- Ad ogni passo, una operazione logica o aritmetica
- Per ogni operazione, un diverso insieme di segnali di controllo



### Programmazione software


- Hardware generico più una parte che preleva il codice di una istruzione e genera i segnali di controllo corrispondenti
- Programmazione software
- CPU = interprete delle istruzioni + generico modulo per operazioni aritmeticologiche






# Memoria principale

- Possibilità di salti oltre che esecuzione sequenziale
- Operazioni che richiedono accesso a più dati in memoria
- Immagazzinare temporaneamente sia istruzioni che dati







### Fetch e execute

- Registro PC (program counter): indirizzo della cella di M contenente la prossima istruzione
- Prelievo dalla M, poi incremento di PC
- Esempio:
  - □ parole di M con 16 bit
  - □ PC contiene 300
  - □ CPU preleva l'istruzione nella cella 300, poi 301, poi 302, ...
- L'istruzione prelevata viene messa in IR (Instruction Register), poi l'operazione corrispondente viene eseguita



### Operazioni di 4 tipi

- Processore-memoria
  - □ Trasferimento dati tra la CPU e la M
- Processore-I/O
  - □ Trasferimento dati tra CPU e I/O
- Elaborazione dati
  - □ Operazione logica o aritmetica sui dati
- Controllo
  - □ Può alterare la sequenza delle istruzioni
  - □ Esempio: prelievo istruzione dalla cella 149, che dice che la prossima istruzione è nella cella 182.



### Esempio

- Ipotetica macchina con
  - □ Registri PC, IR, AC (accumulatore)
- Parole di M di 16 bit
- Dati e istruzioni di 16 bit
- Alcuni codici operativi (4 bit → 16 diversi codici)
  - □ 0001: carica in AC una cella di M
  - □ 0010: scrive in M il contenuto di AC
  - □ 0101: somma una cella di M ad AC
- 2<sup>12</sup> celle indirizzabili in una istruzione (4096=4K)



### Esempio

- Somma di cella 940 e 941 e memorizzazione del risultato nella cella 941
- Tre istruzioni
- All'inizio PC contiene 300
- Celle di M in esadecimale

