(Super)Cenni di Microprogrammazione



Controllo

 La Parte (o Unità) Controllo (PC) della CPU si fa carico di realizzare il flusso di controllo appropriato per ogni istruzione tramite l'invio di opportuni segnali di controllo alla Parte Operativa

- Requisiti funzionali (cioè le funzioni che la PC deve eseguire):
 - Definire gli elementi di base del processore
 - Definire le micro-operazioni che il processore esegue
 - Determinare le funzioni che la PC deve effettuare per l'esecuzione delle micro-operazioni



Elementi Base

- Come visto in precedenza gli elementi di base sono:
 - ALU
 - Registri
 - Bus dati interno
 - Bus dati esterno
 - Unità di controllo



Tipologie di micro-istruzioni

- Trasferimento dati da un registro all'altro
- Trasferimento dati da un registro ad un'interfaccia esterna
- Trasferimento dati da un'interfaccia esterna ad un registro
- Esecuzione di una operazione aritmetica o logica, che utilizzi i registri come input e output




Funzioni della PC

- Quindi i compiti base della PC sono:
 - Serializzazione: determina la "giusta" sequenza di microoperazioni da eseguire in funzione del codice operativo dell'istruzione
 - Esecuzione: provoca l'esecuzione di micro-operazioni

• La realizzazione di questi compiti base passa attraverso la generazioni di opportuni *segnali di controllo*

M

Segnali di Controllo






Realizzazione della PC


- Ci sono due alternative:
 - Cablata:
 - si realizza direttamente tramite circuiti digitali (livello di astrazione 0);
 - soluzione tipica di architetture RISC;
 - Microprogrammata (la trattiamo di seguito):
 - si realizza tramite microprogrammazione (livello di astrazione 1);
 - soluzione tipica di architetture CISC;
 - permette una maggior flessibilità in fase di progettazione: rende facile modificare le sequenze di micro-operazioni

Livello Firmware




- Il µprogramma di una unità riunisce i frammenti di programma delle diverse operazioni (esterne e speciale)
- Il µprogramma ha una struttura ciclica in cui si alterna l'esecuzione della operazione speciale con l'esecuzione della operazione esterna il cui codice e dati da eleborare sono stati acquisiti dalla operazione speciale

Livello Firmware (segue)



M

• PC microprogrammata



• $\{\alpha\} \cup \{\beta\}$ designa la microoperazione richiesta