

Tipi di operandi

- Indirizzi
- Numeri
 - □ Interi o virgola mobile
- Caratteri
 - □ Es.: Codice ASCII (American Standard Code for Information Exchange): 7 bit per ogni carattere (128 caratteri), ottavo bit per controllo (settato in modo che il numero totale di 1 sia pari)
- Dati logici
 - □ Sequenza di bit invece che un singolo dato




Tipi di dati del Pentium


- 8 (byte), 16 (parola), 32 (doppia parola), o64 (quadword) bit
- L'indirizzamento è per unità di 8 bit
- Una doppia parola di 32 bit inizia da un indirizzo divisibile per 4



Tipi di dato specifici

- Generali contenuto binario arbritario
- Interi valore binario con segno, in complemento a 2 (8, 16, o 32 bit)
- Ordinale intero senza segno
- Decimale binario non impacchettato una cifra decimale per byte
- Decimale binario impacchettato ogni cifra decimale = 4 bit
 → 0-99 in un byte
- Puntatore corto offset (32 bit) all'interno di un segmento di memoria
- Campo bit
- Stringa di byte
- Virgola mobile







Tipi di operazioni

- Trasferimento dati
- Aritmetiche
- Logiche
- Conversione
- I/O
- Sistema
- Trasferimento del controllo



Trasferimento dati

- Deve specificare
 - □ Sorgente: dove è il dato da trasferire
 - □ Destinazione: dove va messo
 - □ Lunghezza del dato da trasferire
- Diverse scelte
 - □ Esempio: codici operativi diversi per trasferimenti diversi (L, LH, LR, LER, LE, LDR, LD in IBM 370) o stesso codice (MOV in VAX) ma specifica nell'operando



Aritmetiche

- Somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione
- Interi con segno sempre
- Spesso anche per numeri in virgola mobile
- Possono includere anche:
 - □ Incremento
 - Decremento
 - □ Negazione




Logiche

- Operazioni sui bit
- AND, OR, NOT, XOR, EQUAL
- Possono essere eseguite in parallelo su tutti i bit di un registro
 - □ And come maschera



Esempio


- Parole da 16 bit con 2 caratteri (8 bit ciascuno)
- Per inviare il carattere di sinistra a un modulo di I/O:
 - ☐ Carico la parola in un registro a 16 bit
 - ☐ AND del registro con 1111111100000000
 - □ Traslo a destra per 8 volte
 - □ Mando al modulo di I/O il registro (legge gli 8 bit più a destra)
 - □ Per il carattere di destra, AND con 0000000111111111, e non serve la traslazione





Transferimento del controllo

- Salto condizionato (branch)
 - □Es.: salta a x se il risultato è 0
 - □ Registro condizione o più operandi
 - Es.: BRE R1, R2, X
 - □ Perché saltare?
 - Istruzioni da eseguire varie volte
 - Decidere cosa fare sulla base del verificarsi di certe condizioni
 - Programmazione modulare






Transferimento del controllo

- Salto incondizionato (skip)
 - □ Scavalca un'istruzione e passa alla successiva
 - □Non ha operandi
- Per usare lo spazio operandi
 - □es.: incrementa e salta se 0 (istruzione ISZ)



Chiamate di procedura

- Procedura: pezzo di programma a cui si dà un nome, in modo da eseguirlo (chiamarlo) da qualunque punto di un programma indicando il suo nome
 - □ Risparmio codice: scrivo solo una volta un pezzo di codice
 - ☐ Modularità: posso affidare la scrittura di una procedura ad un altro programmatore
- Due istruzioni: chiamata e ritorno
 - □ Entrambe di salto





Indirizzo di ritorno


- Luoghi per memorizzare l'indirizzo di ritorno
 - □ Un registro
 - CALL X provoca:

$$RN \leftarrow PC + D (D=lunghezza istruzione)$$

- □ Inizio della procedura chiamata
 - CALL X provoca:

$$X \leftarrow PC + D$$

- ☐ Cima della pila: porzione di M dove le scritture/letture avvengono sempre in cima
 - Gli indirizzi di ritorno vengono memorizzati in cima alla pila, uno dopo l'altro, e vengono presi nell'ordine inverso alla chiusura delle procedure





Linguaggio assembly

- Indirizzi numerici → indirizzi simbolici
 □ Per operandi o istruzioni
- Codici operativi → simboli
- Assemblatore: programma che traduce dal linguaggio assembly al linguaggio macchina