


- Risposta dei progettisti hardware:
 - set di istruzioni più ampio
 - svariati modi di indirizzamento
 - implementazione hardware di costrutti di linguaggi ad alto livello (es. CASE (switch) su architettura VAX)
- √ si semplifica il lavoro del compilatore
- ✓ migliora l'efficienza dell'esecuzione (sequenze di operazioni complesse implementate tramite microcodice)



Alternativa:

- individuare le caratteristiche e i pattern di esecuzione delle istruzioni macchina generate dai programmi in HHL
- per semplificare l'architettura sottostante ad HHL, non complicarla

Semplificare, cosa?

- operazioni eseguite
 - semplificare le funzionalità del processore e la sua interazione con la memoria
- operandi
 - tipo e frequenza d'uso degli operandi determinano l'organizzazione della memoria e i modi di indirizzamento
- serializzazione dell'esecuzione
 - organizzazione della pipeline e del controllo
 - fare un' analisi delle istruzioni macchina generate dai programmi scritti in HLL
- misure dinamiche: raccolte eseguendo il programma e contando il numero di occorrenze di una certa proprietà o di una certa caratteristica. (le misure statiche si basano solo sul programma sorgente, che non dice quante volte è eseguita un'istruzione)

Operazioni

- predominanza di istruzioni di assegnamento
 - quindi il trasferimento dei dati deve essere efficiente
- molte istruzioni condizionali (IF, LOOP)
 - quindi il controllo delle dipendenze dai salti deve essere efficiente
- oltre a frequenza di istruzioni, quali istruzioni richiedono più tempo di esecuzione?
 - quali istruzioni del HLL causano l'esecuzione della maggior parte delle istruzioni macchina, e in quanto tempo?

Frequenza relativa di istruzioni ad alto livello [PATT82a]

	Occorrenza Dinamica		
	Pascal	С	
ASSIGN	45%	38%	
LOOP	5%	3%	
CALL	15%	12%	
IF	29%	43%	
GOTO	_	3%	
OTHER	6%	1%	

Frequenza relativa di istruzioni ad alto livello [PATT82a]

	Occorrenza Dinamica		Occorrenza ponderata sulle istruzioni		
	Pascal	С	Pascal	С	
ASSIGN	45%	38%	13%	13%	
LOOP	5%	3%	42%	32%	
CALL	15%	12%	31%	33%	
IF	29%	43%	11%	21%	
GOTO	_	3%	_	_	
OTHER	6%	1%	3%	1%	

moltiplicato per il numero di istruzioni macchina prodotte dal compilatore (normalizato)

Frequenza relativa di istruzioni ad alto livello

[PATT82a]

	Occorrenza Dinamica		Occorrenza ponderata sulle istruzioni		Occorrenza ponderata sugli accessi a memoria	
	Pascal	С	Pascal	С	Pascal	С
ASSIGN	45%	38%	13%	13%	14%	15%
LOOP	5%	3%	42%	32%	33%	26%
CALL	15%	12%	31%	33%	44%	45%
IF	29%	43%	11%	21%	7%	13%
GOTO	_	3%	_	_	_	_
OTHER	6%	1%	3%	1%	2%	1%

Frequenza relativa di istruzioni ad alto livello [PATT82a]

dipende da

- · quale linguaggio HL
- · quale tipo di applicazione
- quale architettura sottostante
- resta rappresentativa delle contemporanee architetture CISC (Complex Instruction Set Computer)

CALL	15%	12%	31%	33%	44%	45%
IF	29%	43%	11%	21%	7%	13%
GOTO	_	3%	_	_	_	_
OTHER	6%	1%	3%	1%	2%	1%

Operandi

- Principalmente variabili scalari locali
- L'ottimizzazione si deve concentrare sull'accesso alle variabili locali

	Pascal	C	Media
Costanti Intere	16%	23%	20%
Variabili scalari	58%	53%	55%
Array/ Strutture	26%	24%	25%

Chiamate di procedura

- sono le istruzioni la cui esecuzione consuma più tempo, va quindi trovata un'implementazione efficiente
- due aspetti significativi:
 - il numero di parametri e variabili gestite
 - il livello di annidamento (nesting)
- · misurazioni:
 - meno di 6 parametri, meno di 6 variabili locali
 - la maggior parte degli operandi sono variabili locali
 - poco annidamento di chiamate di procedure

Implicazioni dell'analisi

Strategia migliore per supportare i linguaggi di alto livello:

- non rendere le istruzioni macchina più simili alle istruzioni di HLL
- ottimizzare le performance dei pattern più usati e più time-consuming
- 1. ampio numero di registri o loro uso ottimizzato dal compilatore
 - per ottimizzare gli accessi agli operandi (abbiamo visto che sono istruzioni molto frequenti, con operandi perlopiù scalari e locali, quindi è utile ridurre gli accessi alla memoria aumentando gli accessi ai registri)
- 2. progettazione accurata della pipeline
 - gestione delle dipendenze dal controllo dovute a salti e chiamate di procedure evitando i prefetch errati
- 3. set di istruzioni **semplificato (ridotto)** e implementato in maniera efficiente.

architetture RISC

Uso dei registri

- memoria interna a CPU ad accesso molto rapido
- hanno indirizzi più brevi di quelli per l'uso di cache e memoria principale
- bisogna assicurare che gli operandi usati siano il più possibile matenuti nei registri, minimizzando i trasferimenti memoria-registro
- Soluzione hardware:
 - aumentare il numero di registri,
 - così si mantengono più variabili per più tempo
- Soluzione software:
 - il compilatore massimizza l'uso dei registri
 - le variabili più usate per ogni intervallo di tempo sono allocate nei registri
 - richiede sofisticate tecniche di analisi dei programmi

Uso dei registri

- memorizzare nei registri le variabili scalari locali (le più frequenti)
- pochi registri per le variabili globali

```
int main() {
   int z;
   z = foo(2,5);
   cout << "The result is" << z;
}

int foo(int x, int y) {
   int s = add(x,8);
   int t = add(y,3);
   return s+t;
}

int add(int a, int b) {
   int r;
   r = a+b;
   return r;
}</pre>
```


che significa locali?
la località cambia
ad ogni chiamata/rientro da
procedura
(scope)

Uso dei registri

```
int main() {
   int z;
   z = foo(2,5);
   cout << "The result is" << z;
}


int foo(int x, int y) {
   int s = add(x,8);
   int t = add(y,3);
   return s+t;
}

int add(int a, int b) {
   int r;
   r = a+b;
   return r;
}</pre>
```



Uso dei registri

int main() { int z; z = foo(2,5); cout << "The result is" << z; } int foo(int x, int y) { int s = add(x,8); int t = add(y,3); return s+t; } int add(int a, int b) { int r; r = a+b; return r; }</pre>



(b) Execution sequence

Uso dei registri

variabili locali z main ogni chiamata di procedura: · salva le variabili locali dai registri in memoria x,y,s,t• riusa i registri per le nuove foo variabili locali passa i parametri al **termine** della precedura: add(x,8)· restituisce il risultato • ripristina (i valori del) le variabili locali del chiamante a,b,r add (b) Execution sequence

Uso dei registri


- misurazioni: tipicamente le chiamate di procedura
 - coivolgono pochi parametri (meno di 6)
 - non presentano grado di annidamento elevato

Idea:


- suddividere i registri in molti piccoli gruppi (di taglia fissa)
- ogni procedura ha il suo gruppo/finestra di registri
- in ogni momento è visibile (indirizzabile) un solo gruppo/finestra
- una chiamata di procedura
 - cambia automaticamente il gruppo di registri da usare
 - invece di provocare il salvataggio dei dati in memoria
 - al ritorno viene riselezionato il gruppo di registri assegnato in precedenza alla procedura chiamante

Finestre di registri

Ogni gruppo di registri è diviso in tre sottogruppi



Finestre di registri




sono fisicamente gli stessi registri

si possono passare i parametri senza trasferire dati

Finestre di registri

- quante finestre di registri?
 - una per chiamata di procedura attivata (nesting)
 - c'è spazio per un numero limitato: solo le più recenti
 - le attivazioni precedenti vanno salvate in memoria e poi recuperate quando diminuisce il nesting
- registri organizzati a buffer circolare



4 procedure annidate:


- A -> B -> C -> D
- D procedura attiva

Current Window Pointer

- punta alla finestra della procedura correntemente attiva
- i riferimenti ai registri sono offset a partire dal CWP

Saved Window Pointer

 indica dove si deve ripristinare l'ultima finestra salvata in memoria





se D chiama E

- i parametri per E sono messi nei temporary registrers di D (= parameter reg. di E)
- il CWP avanza di una finestra

se E chiama F

- non è possibile: la finestra di F si sovrappone a quella di A rischia di sovrascrivere i parametri di A
- CWP = SWP (mod 6)





variabili globali


- variabili accessibili da qualunque procedura
- dove memorizzarle?
 - il compilatore le alloca in memoria, ma è poco efficiente se sono usate spesso
 - Soluzione: usare un gruppo di registri ad hoc, disponibili a tutte le procedure

Registri "contro" Cache

Banco di Registri Ampio	Cache
Tutti gli scalari locali	Scalari locali usati di recente
Variabili individuali	Blocchi di memoria
Variabili globali assegnate dal compilatore ai registri ad hoc	Variabili globali usate di recente
Save/Restore basato sulla profondità di annidamento delle procedure	Save/Restore basato sull'algoritmo di sostituzione adottato dalla cache
Indirizzamento a registro	Indirizzamento a memoria

Riferimento ad uno scalare

Con un banco di registri organizzato a finestre:



Riferimento ad uno scalare

