Comparazione fra vari processori

	Complex Instruction Set (CISC)Computer			Reduced Instruction Set (RISC) Computer	
Characteristic	IBM 370/168	VAX 11/780	Intel 80486	SPARC	MIPS R4000
Year developed	1973	1978	1989	1987	1991
Number of instructions	208	303	235	69	94
Instruction size (bytes)	2–6	2–57	1–11	4	4
Addressing modes	4	22	11	1	1
Number of general- purpose registers	16	16	8	40 - 520	32
Control memory size (Kbits)	420	480	246	_	_
Cache size (KBytes)	64	64	8	32	128

Caratteristiche chiave

Le architetture RISC sono caratterizzate da

- un grande numero di registri general-purpose, e/o l'uso di un compilatore che ottimizza l'uso di questi registri
- 2. un set istruzioni semplice e limitato
- 3. ottimizzazione della **pipeline** (basata sul formato fisso delle istruzioni, modi di indirizzamento semplici,...)

Uso dei registri

- memoria interna a CPU ad accesso molto rapido
- hanno indirizzi più brevi di quelli per l'uso di cache e memoria principale
- bisogna assicurare che gli operandi usati siano il più possibile matenuti nei registri, minimizzando i trasferimenti memoria-registro
- Soluzione hardware:
 - aumentare il numero di registri,
 - così si mantengono più variabili per più tempo
- Soluzione software:
 - il compilatore massimizza l'uso dei registri
 - le variabili più usate per ogni intervallo di tempo sono allocate nei registri
 - richiede sofisticate tecniche di analisi dei programmi

Uso dei registri

memorizzare nei registri le variabili scalari locali (le più frequenti)

pochi registri per le variabili globali

```
int main() {
   int z;
   z = foo(2,5);
   cout << "The result is" << z;
}

int foo(int x, int y) {
   int s = add(x,8);
   int t = add(y,3);
   return s+t;
}

int add(int a, int b) {
   int r;
   r = a+b;
   return r;
}</pre>
```


che significa locali?
la località cambia
ad ogni chiamata/rientro da
procedura
(scope)

Uso dei registri

```
int main() {
   int z;
   z = foo(2,5);
   cout << "The result is" << z;
}


int foo(int x, int y) {
   int s = add(x,8);
   int t = add(y,3);
   return s+t;
}

int add(int a, int b) {
   int r;
   r = a+b;
   return r;
}</pre>
```



Uso dei registri

int main() { int z; z = foo(2,5); cout << "The result is" << z; } int foo(int x, int y) { int s = add(x,8); int t = add(y,3); return s+t; } int add(int a, int b) { int r; r = a+b; return r; }</pre>



Uso dei registri


```
int foo(int x, int y) {
  int s = add(x,8);
  int t = add(y,3);
  return s+t;
}
int add(int a, int b) {
  int r;
  r = a+b;
  return r;
}
```

ogni chiamata di procedura:

- salva le variabili locali dai registri in memoria
- può riusare i registri per le nuove variabili locali
- · passa i parametri

al termine della precedura:

- ripristina nei registri (i valori del) le variabili locali del chiamante
- · restituisce il risultato



Uso dei registri


- misurazioni: tipicamente le chiamate di procedura
 - coivolgono pochi parametri (meno di 6)
 - non presentano grado di annidamento elevato

Idea per usare al meglio i (tanti) registri general-purpose:


- suddividere i registri in molti piccoli gruppi (di taglia fissa)
- · ogni procedura ha il proprio gruppo/finestra di registri
- in ogni momento è visibile (indirizzabile) un solo gruppo/finestra
- · una chiamata di procedura
 - cambia automaticamente il gruppo di registri da usare
 - invece di provocare il salvataggio dei dati in memoria
 - al ritorno viene riselezionato il gruppo di registri assegnato in precedenza alla procedura chiamante
 - le finestre relative a procedure adiacenti sono parzialmente sovrapposte, in modo da facilitare il passaggio dei parametri

Finestre di registri

• Ogni gruppo/finestra di registri è diviso in tre sottogruppi



Finestre di registri




sono fisicamente gli stessi registri

si possono passare i parametri senza trasferire dati

Finestre di registri

- quante finestre di registri?
 - una per chiamata di procedura attivata (nesting)
 - c'è spazio per un numero limitato: solo le più recenti
 - le attivazioni precedenti vanno salvate in memoria e poi recuperate quando diminuisce il nesting
- registri organizzati a buffer circolare



4 procedure annidate:


- A-> B-> C-> D
- D procedura attiva

Current Window Pointer

- punta alla finestra della procedura correntemente attiva
- i riferimenti ai registri usati nelle istruzioni macchina sono offset a partire dal CWP

Saved Window Pointer

 indica dove si deve ripristinare l'ultima finestra salvata in memoria





se D chiama E

- i parametri per E sono messi nei temporary registrers di D (= parameter reg. di E)
- il CWP avanza di una finestra

se E chiama F

- non è possibile: la finestra di F si sovrappone a quella di A rischia di sovrascrivere i parametri di A
- CWP = SWP (mod 6)






variabili globali

- variabili accessibili da qualunque procedura, e più di una
- dove memorizzarle?
 - il compilatore le alloca in memoria, ma è poco efficiente se sono usate spesso
 - Soluzione: usare un gruppo di registri ad hoc, disponibili a tutte le procedure

ottimizzazione dei registri


- scopo: trovare gli operandi il più possibile nei registri e minimizzare le operazioni di load/store
- soluzione software: l'architettura RISC può avere pochi registri (16-32) il cui uso viene ottimizzato dal compilatore
 - Linguaggi ad alto livello non fanno riferimento esplicito ai registri, eccezione in C: register int




- · il compilatore mappa ogni registro simbolico ad un registro reale
- se due registri simbolici si usano in momenti diversi, possono essere mappati sullo stesso registro reale
- se in un certo intervallo di tempo i registri reali non sono in numero sufficiente per contenere tutte le variabili riferite in quell'intervallo, alcune variabili vengono mantenute nella memoria principale

ottimizzazione dei registri

- decidere quale registro simbolico (quale variabile) assegnare a quale registro reale in ogni momento
- m compiti da eseguire, n risorse, con m >> n. Decidere quale compito assegnare a quale risorsa in ogni momento (es. m voli da effettuare, n aerei)
- equivale a risolvere un problema di colorazione di un grafo:
 - assegnare un colore ad ogni nodo in modo che
 - nodi adiacenti abbiano colori diversi
 - usare il minimo numero di colori




ottimizzazione dei registri




- i nodi (tanti) corrispondono ai registri simbolici
- i colori (pochi) corrispondono ai registri reali
- due nodi sono collegati da un arco se i due registri simbolici (variabili) sono
 "in vita" nello stesso intervallo di tempo/porzione di codice
- i nodi dello stesso colore possono essere assegnati allo stesso registro reale
- se servono più colori di quanti sono i registri reali, allora i nodi che non riescono ad essere colorati vanno memorizzati in memoria principale

grafo di interferenza

A,B,C,D,E,F registri simbolici e R1, R2, R3 registri reali





(a) Time sequence of active use of registers

(b) Register interference graph

colorazione del grafo di interferenza

- decidere se un grafo è colorabile con k colori è un problema "difficile" (NP-completo) nel caso generale.
- · algorimi efficienti per casi specifici
- 32-64 registri fisici si dimostrano sufficienti

- CISC: ampio insieme di istruzioni, istruzioni più complesse
 - per semplificare compilatore e migliorare performance
 - il compilatore deve generare "buone" sequenze di istruzioni macchina, cioè brevi e veloci da eseguire

CISC o RISC?

- · CISC: ampio insieme di istruzioni, istruzioni più complesse
 - per semplificare compilatore e migliorare performance
 - il compilatore deve generare "buone" sequenze di istruzioni macchina, cioè brevi e veloci da eseguire
- Sempifica il compilatore?
 - istruzioni macchina complesse (quindi più simili a quelle HL) sono difficili da sfruttare, perche' il compilatore deve trovare dei match precisi (è importante anche il contesto in cui è inserita un'istruzione!)
 - con un set di istruzioni complesse è più difficile ottimizzare il codice macchina prodotto, cioè ridurlo e riorganizzarlo per migliorare la pipeline

- CISC: ampio insieme di istruzioni
 - per semplificare compilatore e r
 - il compilatore deve generare "bi cioè brevi e veloci da eseguire

si osserva un'istruzione di HL nel suo contesto (porzione di programma HL)

china,

- Sempifica il compil
 - ottimizza una sequenza di istruzioni macchina difficili da sfrutta precisi (è importante anche il contesto in inserita un'istruzione!)
 - con un set di istruzioni complesse è più difficile ottimizzare il codice macchina prodotto, cioè ridurlo e riorganizzarlo per migliorare la pipeline
 - le misurazioni dinamiche dicono che le istruzioni più frequenti sono le più semplici

CISC o RISC?

- CISC: ampio insieme di istruzioni, istruzioni più complesse
 - per semplificare compilatore e migliorare performance
 - cioè **brevi** e **veloci** da eseguire
- Sequenze di istruzioni più <u>brevi</u>?
 - seguenze brevi occupano meno memoria, ma la memoria è meno costosa
 - meno istruzioni implica meno fetch e più cache hit, quindi esecuzione più veloce
 - ma: meno istruzioni non significa meno bit di memoria occupata:
 - molte istruzioni implicano codici operativi più lunghi
 - · riferimenti a registri richiedono meno bit dei riferimenti alla memoria
 - la taglia dei programmi compilati per RISC o CISC si dimostra simile

- CISC: ampio insieme di istruzioni, istruzioni più complesse
 - per semplificare compilatore e migliorare performance
 - il compilatore deve generare "buone" sequenze di istruzioni macchina, cioè **brevi** e **veloci** da eseguire

Sequenze di istruzioni più veloci?

- <u>un</u>' istruzione *complessa* può essere eseguita più velocemente di una serie di istruzioni più *semplici*,
- ma:
 - l'unità di controllo diventa più complessa
 - il controllo microprogrammato necessita di più spazio
 - quindi si rallenta l'esecuzione delle istruzioni più semplici, che restano le più frequenti

CISC o RISC?

caratteristiche di architetture RISC:

- · un' istruzione per ciclo di clock
 - (instruction cycle): tempo impiegato per fare fetch-decode-execute-write di un'istruzione elementare.
 - RISC: hanno un ciclo esecutivo che dura un solo machine cycle, quindi se la pipeline è piena, ad ogni ciclo di clock termina un'istruzione
 - istruzioni CISC richiedono più di un ciclo;

operazioni da registro a registro, tranne LOAD e STORE

- CISC attuali hanno anche operazioni memory-to-memory e register/memory
- poiche' si usano di frequente scalari locali, aumentando o ottimizzando i registri la maggior parte degli operandi stanno a lungo nei registri.

· pochi e semplici modi di indirizzamento

- indirizzo di registro, spiazzamento (relativo a PC)
- si semplifica l'istruzione e l'unità di controllo

caratteristiche di architetture RISC:

- pochi e semplici formati fissi per le istruzioni
 - campi e opcode a dimensione fissa, così la decodifica dell'opcode e l'accesso ai registri per gli operandi possono essere simultanei
 - istruzioni a lunghezza fissa sono allineate con la lunghezza delle parole, quindi il fetch è ottimizzato per prelevare (multipli di) una parola
 - la regolarità facilita le ottimizzazioni del compilatore
 - più responsivo agli interrupt, controllati tra due istruzioni più semplici
- unità di controllo cablata
 - se cablata (cioè hardware) è meno flessibile ma più veloce
 - se microprogrammata più flessibile ma meno veloce

CISC o RISC?

- non è evidente quale sia l'architettura nettamente migliore
- Problemi per fare un confronto:
 - Non esistono architetture RISC e CISC che siano direttamente confrontabili
 - Non esiste un set completo di programmi di test
 - Difficoltà nel separare gli effetti dovuti all'hardware rispetto a quelli dovuti al compilatore
 - Molti confronti sono stati svolti su macchine prototipali e semplificate e non su macchine commerciali
 - Molte CPU commerciali utilizzano idee provenienti da entrambe le filosofie:
 - PowerPC architettura RISC con elementi CISC
 - Pentium II architettura CISC con elementi RISC