


II d.C.









## 

















## II d.C.

## .. 1543













Onda sinusoidale 400 Hz















Onda Quadrata 400 Hz












Onda triangolare 400 Hz












#### Contributi armonici

13








## Casi più complessi: musica

- Spettro sparse (e 2)
- Spettro medium
- Spettro full smooth
- Differenze armoniche e timbriche nel tempo, in un genere comune...: vecchio, intermedio e nuovo.

#### Applicazioni "smart"...







#### **Attenuazione**




- Ogni impulso energetico trasmesso in un mezzo che non sia il vuoto subisce una attenuazione in potenza
- Attenuazione in decibel:
- 10 log<sub>10</sub> (PotenzaTrasmessa / PotenzaRicevuta)

#### La cosa brutta...

- L'attenuazione dipende dalla frequenza (!)... quindi una forma d'onda in generale subisce attenuazioni diverse a seconda delle sue componenti nella trasformata di Fourier... (!!!!)
- ♦ → la bandwidth è limitata e dipende fortemente dal mezzo di trasmissione

## Esempio per la Fibra Ottica: l'Attenuazione negli infrarossi



# Torniamo al problema fondamentale...

- Fissata la bandwidth del canale, c'è un limite massimo alla quantità di informazione che possiamo trasmettere?
- Risposta: SI!

#### Teorema di Nyquist

- Il data rate massimo (bit al secondo) è:
- ♦2B log<sub>2</sub> L
- Dove B è la banda massima, e L i livelli del segnale che vengono usati
- Esempio nel telegrafo (L=2): il data rate massimo è 2B

#### Dal mondo ideale alla pratica...

- ... ancora peggio!
- Il Teorema di Nyquist vale per un canale ideale dove non ci sono interferenze (rumore).
- In generale però ci sono sempre interferenze (date dal mezzo di trasmissione e dall'ambiente)
- ♦ → c'è anche da considerare la potenza del rumore R

#### Segnale e Rumore

- Il rapporto tra la potenza del segnale (S) e la potenza del rumore del canale (N=Noise) si indica con S/N
- Spesso si indica anche in scala logaritmica usando i decibel, definiti come
  - 10 log<sub>10</sub>(S/N)
    (simbolicamente, è detto l'SNR)

#### Caso limite col rumore?

- Si può generalizzare il Teorema di Nyquist tenendo anche conto del rumore?
- Si': Teorema di Shannon(-Hartley)
- ◆Il massimo data rate (bit al secondo) è
- ♦ B log<sub>2</sub> (1+S/N)

# Approssimazione usando l'SNR in decibel

- Nel caso "ottimo" in cui c'è un altissimo S/N, si ha:
- Data rate max = (circa) B/3 \* SNR
- Attenzione che sono data rate massimi, cioè i massimi fisici; raggiungerli poi in pratica è quasi impossibile.