

Quanto è potente il parity bit "m"?



- Facile vedere che, qualunque sia l'm:
- Presi due messaggi diversi, i loro messaggi codificati sono a minimo a distanza 2
- anche se c'è un errore (1 bit), un messaggio codificato non può mai diventare un altro messaggio!
- il codice ha potenza 1 (identifica tutti gli errori che toccano un bit)

Il fattore "m"...



- ◆Possiamo quindi avere un errore (un bit "flippato") ogni m+1 bits → possiamo identificare un error rate di 1/(m+1)
- ◆Il codice migliore di controllo si ha con m=1: in quel caso, possiamo identificare un error rate di ½ (cioè, del 50%!)
 - \odot \odot \odot \odot

Quanta ridondanza?

- Quanto stiamo "sprecando" per controllo dell'errore?
- Presto detto: 1/(m+1) (ogni m+1 bits, 1 è per il controllo)
- Il data-rate effettivo sarà dunque 1 1/(m+1) = m / (m+1)
- ◆Ad esempio con m=3 → ¼ del datarate sprecato → ¾ del datarate



Quindi...

Nel caso migliore (m=1) è vero che possiamo identificare un error rate del 50%, ma...



Ad ogni modo...

• ...il codice "parity bit m" ha potenza 1: significa che non appena c'è un errore di "potenza 2" (distanza di Hamming 2, cioè che può invertire due bits) il codice

fallisce

Come facciamo a rilevare errori di potenza più grande...?

I repetition codes

I i re re pe pe ti ti tion tion co co des des so so no no sem sem pli pli ci ci !!



- Nel repetition code R_N: ogni bit si ripete per N volte
- Quindi ad esempio,

 $R_3: 010 \rightarrow 000111000$

 $110 \rightarrow 111111000$

La potenza dei repetitions



- E' facile vedere che per ogni due messaggi diversi, i loro messaggi codificati con R_N sono distanti almeno N
- Quindi, con R_N possiamo fare *error* detection fino a potenza N-1

Quindi...

Possiamo alzare la potenza quanto vogliamo!!!



Error correction

Supponiamo ora di non accontentarci di "sapere" se c'è stato un errore, ma anche di *volerlo* correggere. Si può fare?

Con i Repetition Codes...

- ...possiamo alzare la potenza di detection fin che vogliamo...
- Forse possiamo usare questi codici anche per error correction...???



Vediamo...



- Error correction significa, dato un valore sbagliato, farlo tornare al valore corretto
- Se avessimo un valore sbagliato (trovato tramite l'error detection con R_N), dovremmo decidere a che valore corretto riportarlo: come fare?
- Potremmo ad esempio portarlo al valore corretto "più vicino", secondo la distanza di Hamming

Funziona?

- Diciamo che abbiamo un codice i cui messaggi corretti sono distanti minimo N (come ad esempio R_N)
- Intervengono K errori, che alterano il messaggio, portandoci quindi a distanza K
- Riusciamo a tornare indietro al messaggio corretto solo quando?
- Quando questo nuovo messaggio "sbagliato" è ancora più vicino al messaggio iniziale piuttosto che ad altri





- Se un codice che genera messaggi legali distanti minimo N
- Ci basta che K sia meno della metà di N!
- ◆E quindi il K massimo è semplicemente:
 - K = N/2 1 se N pari= (N-1)/2 se N dispari

Allora:



- Ad esempio, abbiamo che con R_3 , il K massimo è (3-1)/2 = 1
- → R₃, oltre a fare error detection a potenza 2, è un codice di error-correction di potenza 1 (può correggere il messaggio senza bisogno di ritrasmissione quando un bit arbitrario viene "flippato"!)

Piccolo problema anche qui:

Si paga un bel prezzo: con R_N, il datarate diventa 1/N ☺





Abbiamo visto

- Un esempio molto semplice di error detection (parity bit m)
- Un esempio molto semplice di error correction (R_N)
- Nella pratica?


In pratica...

- Codici di questo tipo si usano dappertutto, non solo per le trasmissioni di rete, ma anche dove c'e' informazione (che poi in ogni caso può essere scambiata)
- Vediamo cosa succede con i codici di error detection

Built-in error detection

- Ad esempio, in molti casi l'informazione extra per l'error detection viene aggiunta all'inizio, e fa parte dei dati stessi
- In tal modo, c'è error detection indipendentemente dal metodo di trasmissione

Esempio: le carte di credito



Il Codice di Luhn



- Funziona analogamente al parity bit code
- Funziona in base 10, quindi è comodo da usare anche per umani
- Come si fa: si raddoppiano le cifre dispari (contando da destra a sinistra)
- Si fa poi la somma delle singole cifre
- La cifra di Luhn, che si aggiunge, è quanto manca per arrivare a un multiplo di 10

Esempio

- Numero: **537**
- Raddoppiamo le cifre dispari:
- 10 3 14
- Facciamo la somma delle singole cifre:
- 1+0+3+1+4=9
- ◆Cifra di Luhn: quanto manca per un multiplo di 10 → 1
- ♦ → Il numero codificato è 5371


Error detection



- L'error detection si fa nel modo ovvio, ribaltando la procedura:
- Si raddoppiano le cifre pari
- Si fa la somma delle singole cifre
- Se il risultato è multiplo di dieci, allora ok, altrimenti c'è un errore



Proviamo:



•1044428014385127169

somma =70 che è multiplo di 10 quindi ok

Che proprietà ha il codice di Luhn



- Non è così difficile (provate come esercizio!), ma si può dimostrare che è un codice di *error detection di potenza 1*, cioè trova tutti gli errori nel caso che una cifra sia sbagliata (trascritta male etc)
- Di più: trova anche praticamente tutti gli errori nel caso due cifre contigue siano state invertite (*trasposizione*), es. "25" invece che "52" (tutti tranne "90" ←→ "09")

In pratica...

MasterCard I produttori di carte di credito (*Visa, Mastercard* etc), partono col loro numero di 15 cifre, e usano il codice di Luhn per creare il numero a 16 cifre che usano direttamente nella carta

01/31/05 X

In questo modo fanno error detection sul 100% degli errori per cifre singole, e sul 98% degli errori di trasposizione

Altri esempi pratici... i nostri cellulari!!



Proviamo...

- **♦TIRATELO FUORI!!**
- **♦#USCITELO**
- ◆ Fate il numero: *#06#
- ♦ → esce un numero di 15 (o 17) cifre
- Questo numero usa error detection con Luhn!!
- ◆Che numero è?



funziona il GSM?

- Evoluzione di 1G: il numero identificativo del cellulare viene inviato alla stazione
- ◆Il cosiddetto IMEI (International Mobile Equipment Identity)






Altri esempi pratici

- ◆I codici ISBN per i libri (ISBN10)
- Si costruisce la sequenza a scala
- ♦S1 S2 S3 ...
 - ...data dalle somme parziali delle cifre dell'ISBN (da sinistra a destra)
- La somma dei due ultimi S deve essere multiplo di 11


Esempio

- Il codice ISBN del libro del Tanebaum:
- ◆ ISBN: 0-13-038488-7
- Sequenza delle S:0 1 4 4 7 15 19 27 35 42
- Somma delle ultime due: 35 + 42 = 77
- ◆Multiplo di 11 → OK!



Altri esempi pratici nella nostra vita!!

- I codici a barre (UPC = Universal Product Code)
- (somma delle cifre dispari) x 3 + (somma delle cifre pari)
 - == multiplo di 10



Esempio:

Fusilli Voiello:
076810 500407

$$\rightarrow$$
 26 x 3 + 12 = 78 + 12 = **90**



Esempio:

Yogurt Bianca Bontà:

000965 011051

$$\rightarrow$$
 16 x 3 + 12 =

$$48 + 12 =$$

60



ISBN13

C'è un nuovo tipo di codici ISBN dal 2007: ISBN13 (13 cifre invece di 10)

Usa lo stesso codice di error detection usato dai codici a barre

ISBN 978-0-7334-2609-4

9780733426094