Problema: corrente continua (DC) o alternata (AC)?

- Le onde digitali hanno solitamente un amplio spettro di frequenze, e quindi presentano seri problemi di attenuazione e distorsione
- ♦ → si è scelta la corrente alternata (AC)


Come si trasmette il segnale digitale?

- Essenzialmente tre modi di base:
- Modulando in ampliezza
- Modulando in frequenza
- Modulando in fase












Modulazione di frequenza


Detta anche frequency shift keying



Modulazione di fase




Detta anche phase shift keying



Andiamo oltre: modulazione di fase

Possiamo usare vari "sfasamenti" in ogni singolo impulso, in modo da avere un alfabeto di simboli più capiente e quindi, a parità di *baud*, aumentare il *bitrate*



QPSK

- Quando si usano 4 sfasamenti (tipicamente, i simmetrici 45°, 135°, 225°, 315°)...
- … si ha un alfabeto di quattro simboli
- ♦ → il bitrate è doppio rispetto ai baud
- Questa tecnica si chiama QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)

Spingiamo l'acceleratore?

- Allora, potremmo ad esempio aumentare il numero di sfasamenti possibili nella modulazione di fase
- Man mano che aumentiamo, aumentiamo anche il bitrate ©



Problema Mendes Phase changes

Se cambiassimo solo la fase, avremmo poi che le differenze di fase diventano molto piccole e quindi poco distinguibili, con tutti i rischi che seguono

Situazione del tutto simile, se ricordate, ai satelliti GEO (!)

Un approccio migliore



- Combinare più tipi di modulazione assieme: "due gusti is meglio che one"
- Un buon approccio è tenere la frequenza al massimo (cosa che semplifica di molto la generazione del segnale e la sincronizzazione), e mescolare insieme le modulazioni in ampiezza e fase


Ripensando ai satelliti...




◆ Equivale in un certo senso ad avere sia più satelliti nella stessa orbita (modulazione di fase), però anche spaziandoli in altitudine (modulazione di ampliezza): in questo modo ci stanno molti più satelliti (→ segnali!)


Constellation diagrams

Diagramma per il QPSK:






Mescoliamo allora fase ed ampiezza: QAM-16




Mescoliamo allora fase ed ampiezza: QAM-16

QAM: Quadrature Amplitude Modulation



Spingiamo ancora: QAM-64



Confronto tra QPSK, QAM-16 e QAM-64


- QPSK: 4 simboli, bitrate doppio rispetto ai baud
- QAM-16: 16 simboli, bitrate quadruplo rispetto ai baud, due volte meglio del QPSK
- QAM-64: 64 simboli, bitrate sestuplo rispetto ai baud, tre volte meglio del QPSK

Confronto tra QPSK, QAM-16 e QAM-64

- QAM-16: 16 simboli, bitrate *quadruplo* rispetto ai baud, due volte meglio del QPSK $A = 2 2 \cdot 3 \cdot 3 = 2 2 \cdot 1$
- QAM-64: 64 simboli, bitrate sestuplo rispetto ai baud, tre volte meglio del QPSK

Nota... qualcuno se lo sarà chiesto...


Le scelte della combinazione ampliezza/fase nei QPSK, QAM-16 e QAM-64 sono le migliori?



Risposta: NO!


Un po' è anche facile da capire intuitivamente, pensando a dover piazzare dei satelliti in orbita...

I QAM ottimali



In generale, trovare il QAM ottimale è tutt'altro che banale

Esempio: il seguente QAM-16 circolare è molto *meglio* di quello rettangolare, ma *non è ottimale*



In pratica...

Si usano i QAM rettangolari invece di quelli circolari e/o ottimali perché sono più facili sia da generare che da decodificare ☺

Torniamo alla linea telefonica...



- Se si calcola il *limite fisico* di Shannon della linea telefonica tra due utenti che usano il modem, si ottiene:
- *35000 bps circa (!)
- ♦ →il meglio che un modem può
 ottenere sono 35kbit al secondo (!!!)

Cosa usano i modem? Standards principali in uso:



- ♦ V.21 (1964): modulazione di frequenza, 300bps
- **V.22** (1980): modulazione di fase, 1200bps
- **V.22bis** (1984): QAM-16, 2400bps
- ♦ V.32 (1984): QAM-32 con error correction (9600bps)



Modem in pratica (cont.)

- V.32bis (1991):
 complicato, 128 simboli (14400bps)
- V.34 (1994): *complicato*, 12 bit per simbolo (28800bps)
- **V34.bis** (1996): *complicato*, 14 bit per simbolo (33600bps)
- Siamo praticamente al limite fisico 35000!

Ma allora...

Com'è che i "vecchi" modem su linea telefonica vanno a 56Kbps? (!)



Modems

- Abbiamo visto che i modem con lo standard V34.bis (33600bps) hanno praticamente raggiunto il limite fisico (35000bps)
- Vediamo ora come mai i modems su linea telefonica vanno a 56000bps ("56k")

Il limite fisico della linea telefonica

- Per evitare interferenze di vario tipo ed avere un suono più pulito, la banda che passa per il local loop è filtrata: arriva all'incirca a 4000Hz
- ◆Il telefono è una linea duplex (a due vie): su una linea di questo tipo (da telefono a telefono) il limite fisico calcolato è appunto 35000bps

Però...

- La situazione cambia quando uno dei due riceventi non è un altro telefono (col suo collo di bottiglia), bensì un servizio digitale
- In quel caso il limite fisico praticamente raddoppia (70000bps)!

Quindi...

- Nel caso ci si colleghi al computer di un altro amico via telefono, siamo vincolati ai 33600 bps...
- ... ma se ci colleghiamo a *Internet* o altro servizio *digitale*, possiamo *raddoppiare la velocità*

Allora:

- Eravamo arrivati al V34bis con 14 bits per simbolo a 2400 baud (33600bps)
- Potremmo (fidatevi) aumentare la frequenza arrivando a 8000 baud con 8 bits per simbolo, ottenendo modems da 64000 bps (64k !!!)
- Quindi 56k certamente possibile... ma come mai non ci colleghiamo a 64k?

64k e 56k

- ◆Il motivo è tecnico/politico: per vari motivi, gli Stati Uniti usano solo 7 invece che 8 bits per i dati
- A 7 bits per simbolo, si arriva esattamente a 56000bps (56k)
- ◆ → L'Europa e il resto del mondo si sono adattati (downgradati!) allo standard americano di 56k

Morale

Morale: ogni connessione modem in Europa e nel mondo va circa il 15% meno velocemente di quello che potrebbe (!)



E dualmente, tutti pagano circa il 14% in più quando scaricano dati via telefono (!)

Gli standards più veloci

Interessante notare che sono asimmetrici:



- **V.90** (1998): 56000 bps in *download*, 33600 bps in *upload*
- **V.92** (1999): 56000 bps in *download*, 48000 bps in *upload*