
Fax

Vediamo ora velocemente un altro overlay del telegrafo, il fax.



1843: Alexander Bain, primo

brevetto



1861: Giovanni Caselli

- Il monaco Giovanni Caselli inventa il **Pantelegrafo** (come overlay del telegrafo), il primo fax ad essere commercializzato (Francia, poi UK, Italie, Europa)
- Notare: non c'è ancora il telefono!

Domanda

- Il fax nasce come un overlay del telegrafo...
- ... che trasmette già testo (tramite i punto-linea-punto-linea...) ...
- ... e quindi va molto più lento ...

Risposta


Viene commercializzato per trasferire immagini, e per ovvi motivi quindi non si capisce il grande potenziale anche per

il *testo*



Il primo messaggio fax su lunghe distanze?







aris 30 66400. 96024.

Fax

- Non c'è stato un grande successo, fino al secolo successivo, quando il *Giappone* introduce il fax per le comunicazioni
- Motivo ovvio: trasmettere ideogrammi tramite immagini (fax) è molto più
 - pratico che usare una codifica classica tramite alfabeto

Tipi di fax



- Gruppo 1 e Gruppo 2, ora obsoleti
- Gruppo 3: 6-15 secondi per trasmettere una pagina (dopo il tempo di connessione iniziale)
- Super Gruppo 3 ancora più veloce (c'è poi un Gruppo 4 per linee digitali)
- Risoluzione: ci sono varie modalità
- Le tre classiche sono Standard, Fine e Superfine

Risoluzione Fax (orizzontale x verticale)




Standard: 200x100 dpi

Fine: 200x200 dpi

Superfine: 200x400 dpi

La *massima risoluzione* permessa da un fax del Gruppo 3 è 400x400 dpi (la *minima* è invece 100x100 dpi)



Fax: standard di trasmissione



- V.27 (1988): 4800bps, PSK
- ♦ V.29 (1988): 9600bps, QAM
- ◆V.17 (1991): 14400bps, TCM ←
- V.34 (1994): 28800bps, QAM <
- ◆Il Super Gruppo 3 usa anche:
 V.34bis (1996): 33600 bps



Fax: il limite

Notare: il fax si ferma al V34.bis, perché una connessione fax è point-to-point, cioè va ad un altro fax, e quindi ha il limite fisico di **35000bps** (non riesce a fare il "raddoppio" di

velocità che è riuscito al modem)

Domanda inquietante...

Se fax e modem hanno questi limiti, com'è che noi abbiamo l'ADSL superveloce a TOT mega??





- Il caso generale è quello delle DSL, Digital Subscriber Line
- Le **DSL** nascono essenzialmente dalla spinta di Internet: 56kbps sono una buona velocità, ma spesso sono troppo pochi (e la situazione è peggiorata alla grande con l'arrivo del Web...!)

Competizione

- La tv via cavo aveva il coassiale, in grado di servire 10Mbps (!)
- Il satellite poteva servire 50 Mbps (!)

Il Grosso Problema

Abbiamo visto che coi modem 56k si è praticamente raggiunto il limite fisico ed oltre non si può andare (proprio al massimo, si può spingere a 64k...)

Come hanno fatto quindi le compagnie telefoniche ad andare oltre???

Il tallone d'Achille...





Soluzione possibile



- Cambiare il cavo UTP 3 del local loop e relative interfacce telefoniche
- Conseguenze: costi enormi

*Anzi, ENORMI

L'altra soluzione...

- Ricordate che la banda telefonica è di 4000 Hz
- Ottenuta però tramite filtraggio, visto che per la voce le frequenze più alte non servono e anzi interferiscono

L'altra soluzione...

- Ricordate che la banda telefonica è di 4000 Hz
- Ottenuta però tramite filtraggio, visto che per la voce le frequenze più alte non servono e anzi interferiscono
- Perché allora non rimuovere i filtri?

Infatti...

E' quello che si fa con le **DSL**: il filtro di banda viene



rimosso, ottenendo una banda possibile (sul classico cavo di rame UTP 3) che passa da

Infatti...

E' quello che si fa con le **DSL**: il filtro di banda viene



rimosso, ottenendo una banda possibile (sul classico cavo di rame UTP 3) che passa da


- **♦4000 Hz** a...
- **◆1100000 Hz (1.1 MHz!)**

Però...

- Occorre anche cambiare qualcosa nel local loop, sennò i telefoni, progettati per ricevere segnali fino a 4KHz, riceverebbero invece onde a 1.1MHz
- Per un filtro che toglie il provider, si mette dunque un altro filtro, uno splitter, dall'utente

Splitter

 Lo splitter separa il segnale telefonico da quello "extra" xDSL per i dati



Notare



Uno splitter costa molto poco (perlomeno *a chi lo fabbrica*... vergognosi poi certi prezzi di vendita in Italia...), perché è un componente passivo che divide solo il segnale in due, la parte fino a 4000Hz (POTS, Plain Old Telephone System) e quella sopra i 4000Hz

Notare ancora...: il caso di telefoni multipli



- Ogni splitter genera interferenze
- La cosa migliore quando si hanno più telefoni/apparecchi in casa sarebbe quindi avere un solo splitter in casa, e collegare tutti i telefoni alla parte di cavo a banda 0-4000Hz...
- ... piuttosto che installare splitter ad ogni presa telefonica della casa/appartamento

Telefoni multipli (cont.)


- Una volta la cosa non era comoda da fare (se ci sono più prese in casa, occorre fare un *rewiring*)...
- ... ma ora ci viene in aiuto il wireless: la soluzione ottimale sarebbe collegare un solo telefono con tecnologia DECT e poi collegare gli altri a questo tramite wireless appunto

Domanda "cruda realtà"...

- Come mai la mia ADSL va sempre così lenta?
- Risposta intuitiva 1: dipende dal traffico di rete!
- Risposta intuitiva 2: perché il mio provider è un grandissimo *£\$&@!!
- Nella stragrande maggioranza: NO!



Bandwith e distanza per le xDSL col cavo UTP 3





Ora capite...

- ... perché certi servizi pubblicizzati come internet super-veloce in realtà per certi funzionano bene e per altri invece sono lenti...
- Dipende molto da quanto fisicamente siamo vicini al provider (!)
- Per motivi pubblicitari invece si dà la velocità nel caso ottimale ("fino a"...)


Come si trasmettono i dati su xDSL ?



FDM




- ◆Il multiplexing in frequenza si chiama Frequency Division Multiplexing (FDM)
- In generale, si allocano vari "slot" di frequenza per i vari canali, e poi si fa l'opportuno encoding/decoding



ADSL


- La DSL più comune è l'ADSL, che sta per <u>Asymmetric DSL</u>
- Asimmetrica perché, analogamente agli standard per il modem telefonico V.90 e V.92, dà più spazio al *downstream* piuttosto che all'*upstream*

Divisione tipica della banda ADSL (FDM)





Trasporto dati nell'ADSL

- Il modo preciso in cui si usa l'FDM per gli standard ADSL è il cosiddetto Discrete MultiTone (DMT)
- Si spezza la banda in tanti sottocanali di uguale ampliezza ed indipendenti



ADSL e DMT (caso tipico)





1 per la voce, 5 vuoti, 32 upstream, il resto downstream

Canali indipendenti?

- Indipendenti significa che ogni canale viene trattato come una connessione telefonica a sé stante:
- si usa tipicamente una specie di V.34 e come nel caso di una singola connessione modem, c'è controllo costante sulla qualità della trasmissione
- →ogni canale può essere rallentato/accelerato indipendentemente