
Divisione tipica della banda ADSL (FDM)



Canali indipendenti?

- Indipendenti significa che ogni canale viene trattato come una connessione telefonica a sé stante:
- si usa tipicamente una specie di V.34 e come nel caso di una singola connessione modem, c'è controllo costante sulla qualità della trasmissione
- ♦ → ogni canale può essere rallentato/accelerato indipendentemente

I vari standard ADSL



- ADSL Lite:
 - 1.5Mbit/s downstream, 0.5Mbps upstream
- ADSL: 8Mbit/s downstream, 1Mbps upstream
- ADSL2: 12Mbit/s downstream, 1Mbps upstream
- ADSL2 (Annex J): 12Mbit/s downstream, 3.5Mbps upstream

Standards ADSL (cont.)



- ADSL2+:
 24Mbps downstream, 1Mbps upstream
- ADSL2+ (Annex M): 28Mbps downstream, 3.5Mbps upstream
- Nota: le ADSL2+ usano una banda doppia, cioè 2.2Mhz invece che 1.1Mhz
 - hanno bisogno di una linea particolarmente buona


Varianti "all-digital"



Le ADSL2 e ADSL2+ supportano anche varianti "all-digital" (completamente digitali), in cui si guadagnano 256Kbps in upstream rinunciando alla parte voce (POTS)

[utile ad esempio per linee dedicate in

uffici etc.]



Ma...

◆24Mb / 28Mb al massimo con l'ADSL2+



Soluzione...

Spingiamo sull'acceleratore basandoci sul fatto che con la fibra abbiamo (in teoria) molto meno cavo in rame UTP3 tra noi e il provider




xDSL: ADSL → VDSL

- ♦ VDSL = Very high-speed DSL
- Anche detta informalmente «Video DSL»... (spinta dagli USA...!)



VDSL

Essenzialmente come l'ADSL, solo che osiamo usare frequenze ancora più alte, sperando il (poco?) cavo UTP3 non le distrugga troppo



Tipi di VDSL


- ◆VDSL, nel 2001 (QAM): 55Mb download, 3Mb upload
- ♦ VDSL2, nel 2006 (FDM): 200Mb download, 100Mb upload
- ♦ VDSL2+, nel 2011 (FDM): 300 Mb download, 100Mb upload

Nota...

- Dipende sempre da quanto cavo UTP3 c'è di mezzo
- Ad esempio, con 1600m di cavo tra noi e il provider, la VDSL2 diventa uguale all'ADSL2... (bye bye vantaggi della fibra!!!)
- FTTH = Fiber To The Home (!) (che non è FTTB = Fiber to the Basement...)


Per finire...





Risposta...

Non facciamo una scelta: band plans!!!




FDM in uso

Il multiplexing con divisione in frequenza (FDM) non si usa solo per l'ADSL, ma si è usata e si usa anche per il telefono in generale, Internet, e molti altri ambiti (alcuni li vedremo in seguito) di multiplexing


Il telefono "classico"

 Pensate alla struttura gerarchica del sistema telefonico descritta la scorsa

lezione



Telefono e gerarchie




Man mano che si sale di gerarchia, servono cavi che portino sempre più segnali (comunicazioni) contemporaneamente

Soluzione: FDM

Una soluzione possibile è appunto l'FDM, dove i vari canali voce da 4000Hz si dividono la banda disponibile


Esempio: group/supergroup/mastergroup

◆12 canali voce (4KHz) vanno in 60-108KHz



Esempio: group/ supergroup/mastergroup

 $\Rightarrow x5$ (supergroup) $\Rightarrow x10$ (mastergroup)



Quindi...

Un mastergroup (terzo livello) può tenere fino a 600 conversazioni contemporaneamente su un solo cavo

Con altri standard si arriva fino a 230000 canali voce (!!)



Il caso della Fibra Ottica

Nel caso della Fibra, la FDM si chiama WDM (Wavelength Division Multiplexing)




WDM (Wavelenght DM)


Fiber 2

spectrum

Fiber 1

spectrum






Fiber 3

spectrum

Interessante notare:

Gli encoder e i decoder, trattandosi di luce, possono essere costruiti a

completamente passiva (non c'e' corrente), e quindi danno componenti molto più affidabili e duraturi



Fibra e WDM: dove si arriva?

- **1990**: 8 canali da 2.5Gbps (!)
- 1998: 40 canali da 2.5Gbps (!)
- **2001**: 96 canali da 10 Gbps (!)
- ◆ 2007: 124 canali da 50 Gbps (!!!!!!!)
- Cifre, cifre, cifre.. ma in pratica?

Fibra e WDM... cifre in pratica...

- 2001: 96x10=960Gbps si possono trasmettere centosessanta film al secondo (!)
- ◆2007: 124x50= 6200Gbps
- ♦ → milletrentatré film al secondo (!!!!!!)



2007... e dopo?

Ad esempio 2014: 32000Gbps si possono trasmettere cinquemilatrecentotrentatre film al secondo (!)


Ancora multiplexing

- Non c'è solo l'FDM (multiplexing in frequenza)
- Un altro multiplexing che si usa è il TDM, multiplexing temporale
- Nella sua incarnazione telefonica è anche detto PCM (Pulse Code Modulation)

TDM (Time DM): Linea T1




24 canali voce (1.544 Mbps di dati)







♦Anche qui si può procedere a cascata:
T1 → T2 → T3 → T4



WAV, PCM Lineare, AIFF



Vediamo ora....

